


ALWUP®

User's Manual




Love Spouse QR QR



DC charging

Model	ZD097-APP	Code	2801
Materials	ABS+Silicone	Charging	DC charging
Charging time	About 2 hours	Working time	About 1 hour
Size	19.5*3.5cm	Mode	9 vibration modes
Package	Vibrator x1, cable x 1, user manual x 1		

It's best to use water-based lubes or condoms for this product.



NOTE:
1. The product is in safe mode while charging and cannot be turned on.
2. The product is waterproof, but do not soak it in water for a long time.
3. Store it in a cool and dry place out of direct sunlight.

App Connection Guide

1. Scan the Love Spouse App QR (in Page 1) and download the App (Or search "Love Spouse" in APP store). Click "New user" to register and remember your account.
2. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or turn off.
3. Please turn on the Bluetooth of your phone.
4. Click "+" on App to add a device then scan the product QR (in Page 2) to connect your product to the App. You can also input the product code to connect the device to the App.

Multiple modes to use with APP

- Before using the APP, please switch on the product
1. Classic Mode: Click and play / stop the movement.
 2. Musical Mode: Choose the music you like, the movement will change with the rise and fall of the music melody.
 3. Drawing Mode: Click "+" and draw a line on the app to customize your own movement frequency. The closer your finger slides to the middle of the screen, the stronger the movement will be.
 4. Game mode: eliminate the same fruit, the device will vibrate once.

5. Interactive Mode: Click "+", and enter your friend's ID / phone number / Email and click "search" to add your friend. With your friend's permission, your friend will appear in your list. You can invite your friend to interact (text, voice, video call, or request to control each other's device).
6. Shake Mode: Shake your cell phone to customize your own movement. The harder you shake the phone, the stronger the movement will be.
7. Video mode: Click "select local videos" to choose local file and play, select a mode you like below the video player.

Customer Service

If you have any questions, please go to "message" page and click "Customer Service", you can talk with our customer service staff directly. We will reply you as soon as possible (usually within 24 hours).

Note

1. The product is waterproof, but it is not advised to soak it in water for long time.
2. It is better to use it with some water-based lube.
3. Please put it away from children, store it in a cool, ventilated, dry place and avoid sunlight.

Руководство по подключению приложений
1. Сканируйте приложение для супруга Love Sour QR (на странице 1) и загрузите приложение (или поиск «Love Source» в App Store). Нажмите «Новый пользователь», чтобы зарегистрироваться и запомнить свою учетную запись.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы Включите или выключите.
3. Пожалуйста, включите Bluetooth вашего телефона.
4. Нажмите «+» в приложении, чтобы добавить устройство, затем сканируйте продукт QR (на странице 2), чтобы подключить ваш продукт к приложению. Вы также можете ввести код продукта для подключения устройства к приложению.
Несколько режимов для использования с приложением
Before using the APP, please switch on the product
1. Классический режим: нажмите и воспроизводите / остановите движение.
2. Музыкальный режим: выберите музыку, которая вам нравится, движение изменится с подъемом и падением музыки мелодии.
3. Режим рисования: нажмите «+» и нарисуйте линию в приложении, чтобы настроить собственную частоту движения. Чем ближе ваш палец скользит к середине экрана, тем сильнее будет движение.
Вы можете сохранить движение, которое вы создали.
4. Режим игры: устранили одни и те же фрукты, устройство завибрирует один раз.

5. Интерактивный режим: нажмите «+» и введите идентификатор вашего друга / номер телефона / электронную почту и нажмите «Поиск», чтобы добавить своего друга. С разрешения вашего друга ваш друг появится в вашем списке. Вы можете пригласить своего друга взаимодействовать (текст, голос, видеозвонок или запрос на управление устройством друг друга).
6. Режим встряхивания: встряхните свой мобильный телефон, чтобы настроить собственное движение. Чем сильнее вы встряхиваете телефон, тем сильнее будет движение.
7. Video Mode: нажмите «Выберите локальные видео», чтобы выбрать локальный файл и воспроизведение, выберите режим, который вам нравится ниже видеоплеера.
Обслуживание клиентов
Если у вас есть какие-либо вопросы, перейдите на страницу «Сообщения» и нажмите «Обслуживание клиентов», вы можете напрямую поговорить с нашим персоналом по обслуживанию клиентов. Мы ответим вам как можно скорее (обычно в течение 24 часов).
Примечание
1. Изделие водонепроницаемо, но не рекомендуется надолго замачивать его в воде.
2. Лучше использовать смазку на водной основе.
3. Пожалуйста, уберите его от детей, храните в прохладном, вентилируемом, сухом месте и избегайте попадания солнечных лучей.

Guía de conexión de la aplicación
1. Scan the Love Spouse App QR (in Page 1) and download the App (Or search "Love Spouse" in APP store). Click "New user" to register and remember your account.
2. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or turn off.
3. Please turn on the Bluetooth of your phone.
4. Click "+" on App to add a device then scan the product QR (in Page 2) to connect your product to the App. You can also input the product code to connect the device to the App.
Múltiples modos para usar con la APLICACIÓN
Antes de usar la aplicación, encienda el producto
1. Modo clásico: haga clic y reproduce / detiene el movimiento.
2. Modo musical: elija la música que te guste, el movimiento cambiará con el ascenso y la caída de la melodía musical.
3. Modo de dibujo: haga clic en "+" y dibuje una línea en la aplicación para personalizar su propia frecuencia de movimiento. Cuanto más se deslice el dedo al centro de la pantalla, más fuerte será el movimiento.
Puede guardar el movimiento que ha creado.
4. Modo de juego: elimina la misma fruta, el dispositivo vibrará una vez.

5. Modo interactivo: haga clic en "+" e ingrese la identificación / número de teléfono / correo electrónico de su amigo y haga clic en "Buscar" para agregar a su amigo. Con el permiso de tu amigo, tu amigo aparecerá en tu lista. Puede invitar a su amigo a interactuar (texto, voz, videollamadas o solicitar controlar el dispositivo de los demás).
6. Modo de batir: agite su teléfono celular para personalizar su propio movimiento. Cuanto más dure agite el teléfono, más fuerte será el movimiento.
7. Video: haga clic en "Seleccione Videos locales" para elegir el archivo local y reproducir, seleccione un modo que desee debajo del reproductor de video.
Servicio al Cliente
Si tiene alguna pregunta, vaya a la página de "mensajes" y haga clic en "Servicio al cliente", puede hablar directamente con nuestro personal de servicio al cliente. Le responderemos lo antes posible (generalmente dentro de las 24 horas).
Nota
1. El producto es resistente al agua, pero no se recomienda sumergirlo en agua durante mucho tiempo.
2. Es mejor usarlo con un poco de lubricante a base de agua.
3. Guárdelo fuera del alcance de los niños, guárdelo en un lugar fresco, ventilado y seco y evite la luz solar.

暮瑟APP操作手册

一：下载及安装APP

ios系统

1.在App Store里面搜索“暮瑟”并下载安装。

Android系统

1.用手机扫描右下角的二维码，按提示下载安装“暮瑟”APP

二：注册及登录APP

1.点击“暮瑟”APP图标进入APP,首次登录请先注册

2.点击“新用户注册”用手机号码或邮箱完成注册

3.注册完成后，输入账号和密码登录APP

三：设备绑定

1.客户首次登陆后需绑定设备

2.点击“+”，出现设备绑定扫描框

3.扫描产品包装盒或说明书上的设备识别码，扫描成功即可使用

4.如客户购买了几款产品，请重复以上2-3步骤，完成其他产品的绑定

四：设备连接和操控

经典模式

点击APP上的九宫格任意图标，设备会启动对应的动作。同时APP上的图标会闪烁，再次点击这个图标，设备会停止动作，进入待机状态，APP图标也停止闪烁。

音乐模式

点击音乐模式或滑动APP的操作界面，可以进入音乐模式。

随便点击一个音乐播放器播放音乐，则设备会随音乐的变化而工作。如果想停止音乐模式则点击或滑动到其他操控界面。

游戏模式: 当消除相同的水果时，设备会震动一次。



划一划模式

点击划一划模式或滑动APP的操作界面，可以进入划一划模式。点击下方“+”，进入划一划操控界面，随意划动手指，设备会根据您划动的轨迹而工作。

游戏模式

点击屏幕会落下不同大小的球，当相同的球碰撞在一起，则会触发设备工作。

摇一摇模式

摇动你的手机来自定义设备的工作频率。摇晃手机越用力，运动力度就会越强。

视频模式

点击“选择本地视频”选择本地文件并播放，选择你喜欢的模式。

五：互动模式

点击互动模式或滑动APP的操作界面，可以进入互动模式，也可以点击APP主页上的互动按钮也可以进入互动模式

添加好友

1.在互动界面点击好友按键会出现好友搜索框，模糊搜索可以按性别和年龄搜索出对应的注册用户。

2.另外还可以通过ID号，昵称，手机号，邮箱进行精确搜索。好友添加成功后，长按好友图标可以备注，删除，拉黑，举报该好友。

3.点击想进行互动的好友图标，系统会发起互动邀请，点击确定。对方如果接受您的邀请者互动连接成功。

4.互动连接成功后，视频默认是未开启状态，你必须先邀请对方视频，并且对方同意开启视频功能才会打开双方的视频。

六：客户服务

1.如您有任何问题，请联系购买渠道的平台客服进行处理。

2. 产品防水，但不建议长时间浸泡在水中。

3. 最好搭配一些水性润滑油使用。

4. 请远离儿童，存放于阴凉、通风、干燥处，避免阳光照射。

Guide de connexion à l'application

- 1. Scannez l'application Love Conjoint QR (dans la page 1) et téléchargez l'application (ou recherchez "Love Spouse" dans App Store). Cliquez sur "nouvel utilisateur" pour vous inscrire et souvenez-vous de votre compte.
- 2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer ou désactiver.
- 3. Veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone.
- 4. Cliquez sur "+" sur l'application pour ajouter un périphérique, puis numériser le produit QR (à la page 2) pour connecter votre produit à l'application. Vous pouvez également saisir le code produit pour connecter l'appareil à l'application.

Plusieurs modes à utiliser avec APP
Avant d'utiliser l'APP, veuillez allumer le produit

- 1. Mode classique: cliquez et jouez / arrêtez le mouvement.
- 2. Mode musical: choisissez la musique que vous aimez, le mouvement changera avec la montée et la chute de la mélodie musicale.
- 3. Mode de dessin: cliquez sur "+" et tracez une ligne sur l'application pour personnaliser votre propre fréquence de mouvement. Plus votre doigt glisse au milieu de l'écran, plus le mouvement sera fort. Vous pouvez enregistrer le mouvement que vous avez créé.
- 4. Mode jeu : éliminez le même fruit, l'appareil vibrera une fois.

- 5. Mode interactif: cliquez sur "+", et entrez votre ID / numéro de téléphone / e-mail de votre ami et cliquez sur "Rechercher" pour ajouter votre ami. Avec la permission de votre ami, votre ami apparaîtra dans votre liste. Vous pouvez inviter votre ami à interagir (texte, voix, appel vidéo ou demander à contrôler l'appareil de l'autre).
- 6. Mode Shake: Secouez votre téléphone portable pour personnaliser votre propre mouvement. Plus vous secouez le téléphone, plus le mouvement sera fort.
- 7.Video Mode: cliquez sur "Sélectionnez des vidéos locales" pour choisir le fichier local et lire, sélectionnez un mode que vous aimez sous le lecteur vidéo.

Service Clients

Si vous avez des questions, veuillez vous rendre sur la page « message » et cliquez sur « Service client », vous pouvez parler directement avec notre service client. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais (généralement dans les 24 heures).

Note

- 1. Le produit est imperméable, mais il n'est pas conseillé de le faire tremper dans l'eau pendant longtemps
- 2. Il est préférable d'utiliser un lubrifiant à base d'eau.
- 3. Veuillez le mettre hors de portée des enfants, le stocker dans un endroit frais, ventilé et sec et éviter la lumière du soleil.

Guia de conexão do aplicativo

- 1. Digitalize o App do Love Spouse QR (na página 1) e faça o download do aplicativo (ou pesquise "Love Spouse" na App Store). Clique em "Novo usuário" para se registrar e lembre -se de sua conta.
- 2. Pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos para ligar ou desligar.
- 3. Ligue o Bluetooth do seu telefone.
- 4. Clique em "+" no aplicativo para adicionar um dispositivo e verifique o produto QR (na página 2) para conectar seu produto ao aplicativo. Você também pode inserir o código do produto para conectar o dispositivo ao aplicativo.

Vários modos para usar com o APP
Antes de usar o APP, ligue o produto

- 1. Modo clássico: clique e reproduza / pare o movimento.
- 2. Modo musical: escolha a música que você gosta, o movimento mudará com a ascensão e queda da melodia musical.
- 3. Modo de desenho: clique em "+" e desenhe uma linha no aplicativo para personalizar sua própria frequência de movimento. Quanto mais perto o dedo desliza para o meio da tela, mais forte será o movimento. Você pode salvar o movimento que você criou.
- 4. Modo de jogo: elimine a mesma fruta, o aparelho vibrará uma vez.

- 5. Modo interativo: clique em "+" e digite o número / número de telefone / e -mail do seu amigo e clique em "Pesquisar" para adicionar seu amigo. Com a permissão do seu amigo, seu amigo aparecerá em sua lista. Você pode convidar seu amigo para interagir (texto, voz, videochamada ou solicitar para controlar o dispositivo um do outro).
- 6. Shake Mode: agite o telefone celular para personalizar seu próprio movimento. Quanto mais você aperta o telefone, mais forte será o movimento.
- 7. Modo Vídeo: Clique em "Selecion e Vídeos locais" para escolher arquivo e reproduzir, selecione um modo que você gosta abaixo do player de vídeo.

Atendimento ao Cliente

Se você tiver alguma dúvida, vá para a página "mensagem" e clique em "Atendimento ao cliente", você pode falar diretamente com nossa equipe de atendimento ao cliente. Nós responderemos o mais rápido possível (geralmente dentro de 24 horas).

observação

- 1. O produto é à prova d'água, mas não é aconselhável deixá-lo de molho em água por muito tempo
- 2. É melhor usar com um pouco de lubrificante à base de água.
- 3. Coloque fora do alcance das crianças, guarde-o em local fresco, ventilado, seco e evite a luz solar.

Guida alla connessione dell'app

- 1. Scansiona l'app Love Conpoue QR (in pagina 1) e scarica l'app (o cerca "Love Spouse" in App Store). Fai clic su "Nuovo utente" per registrarsi e ricordare il tuo account.
- 2. Premere e tenere il pulsante di accensione per 3 secondi per attivare o spegnere.
- 3. Accendi il Bluetooth del tuo telefono.
- 4. Fare clic su "+" sull'app per aggiungere un dispositivo, quindi scansionare il prodotto QR (in pagina 2) per collegare il prodotto all'app. È inoltre possibile inserire il codice del prodotto per collegare il dispositivo all'app.

Molteplici modalità da utilizzare con APP
Prima di utilizzare l'APP, accendere il prodotto

- 1. Modalità classica: fare clic e giocare / fermare il movimento.
- 2. Modalità musicale: scegli la musica che ti piace, il movimento cambierà con l'ascesa e la caduta della melodia musicale.
- 3. Modalità di disegno: fare clic su "+" e disegnare una riga sull'app per personalizzare la tua frequenza di movimento. Più si avvicina il dito a metà dello schermo, più forte sarà il movimento. Puoi salvare il movimento che hai creato.
- 4. Modalità gioco: elimina lo stesso frutto, il dispositivo vibrerà una volta.

- 5. Modalità interattiva: fare clic su "+" e inserire l'ID / numero di telefono dell'amico / e -mail e fare clic su "Cerca" per aggiungere il tuo amico. Con il permesso del tuo amico, il tuo amico apparirà nella tua lista. Puoi invitare il tuo amico a interagire (testo, voce, videochiamata o richiedere il controllo reciproco).
- 6. Modalità agitazione: scuoti il cellulare per personalizzare il tuo movimento. Più si agita il telefono, più forte sarà il movimento.
- 7. Modalità Video: fare clic su "Seleziona video locali" per scegliere il file locale e riprodurre, selezionare una modalità che ti piace sotto il lettore video.

Assistenza clienti

In caso di domande, vai alla pagina "messaggio" e fai clic su "Servizio clienti", puoi parlare direttamente con il nostro personale del servizio clienti. Ti risponderemo il prima possibile (di solito entro 24 ore).

Nota

- 1. Il prodotto è impermeabile, ma non è consigliabile immergerlo in acqua per lungo tempo
- 2. È meglio usare con del lubrificante a base d'acqua.
- 3. Si prega di metterlo lontano dalla portata dei bambini, conservarlo in un luogo fresco, ventilato e asciutto ed evitare la luce solare.

App-Verbindungsanleitung

- 1. Scannen Sie die Love Ehepartner -App QR (in Seite 1) und laden Sie die App herunter (oder suchen Sie in App Store "Love Spouse"). Klicken Sie auf "New User", um sich zu registrieren und Ihr Konto zu erinnern.
- 2. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um einzuschalten oder auszuschalten.
- 3. Bitte schalten Sie die Bluetooth Ihres Telefons ein.
- 4. Klicken Sie auf "+" auf die App, um ein Gerät hinzuzufügen, und scannen Sie das Produkt QR (in Seite 2), um Ihr Produkt mit der App zu verbinden. Sie können den Produktcode auch eingeben, um das Gerät mit der App zu verbinden.

Mehrere Modi zur Verwendung mit APP
Bevor Sie die APP verwenden, schalten Sie bitte das Produkt ein

- 1. Klassischer Modus: Klicken Sie auf und spielen / stoppen Sie die Bewegung.
- 2. Musikalischer Modus: Wählen Sie die Musik, die Sie mögen. Die Bewegung ändert sich mit dem Aufstieg und Fall der Musikmelodie.
- 3. Zeichnungsmodus: Klicken Sie auf "+" und zeichnen Sie eine Zeile in der App, um Ihre eigene Bewegungsfrequenz anzupassen. Je näher Ihr Finger in die Mitte des Bildschirms gleitet, desto stärker wird die Bewegung. Sie können die Bewegung, die Sie erstellt haben, retten.
- 4. Spielmodus: Eliminieren Sie dieselbe Frucht, das Gerät vibriert einmal.

- 5. Interaktiver Modus: Klicken Sie auf "+" und geben Sie die ID / Telefonnummer / E-Mail Ihres Freundes ein und klicken Sie auf "Suche", um Ihren Freund hinzuzufügen. Mit Erlaubnis Ihres Freundes wird Ihr Freund in Ihrer Liste erscheinen. Sie können Ihren Freund einladen, zu interagieren (Text, Stimme, Videoanruf oder Anfrage, das Gerät des anderen zu steuern).
- 6. Shake -Modus: Schütteln Sie Ihr Handy, um Ihre eigene Bewegung anzupassen. Je schwieriger Sie das Telefon schütteln, desto stärker wird die Bewegung sein.
- 7.Video -Modus: Klicken Sie auf "Lokale Videos auswählen", um die lokale Datei auszuwählen und abzuspielen. Wählen Sie einen Modus aus, den Sie unter dem Video -Player mögen.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, gehen Sie bitte zur Seite „Nachricht“ und klicken Sie auf „Kundendienst“. Sie können direkt mit unseren Kundendienstmitarbeitern sprechen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten (normalerweise innerhalb von 24 Stunden).

Notiz

- 1. Das Produkt ist wasserdicht, es wird jedoch nicht empfohlen, es für längere Zeit in Wasser einzuweichen
- 2. Es ist besser, mit etwas Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.
- 3. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, bewahren Sie es an einem kühlen, belüfteten, trockenen Ort auf und vermeiden Sie Sonnenlicht.belüfteten, trockenen Ort auf und vermeiden Sie Sonnenlicht.

앱 연결 가이드

- 1. 사랑의 배우자 앱 QR (1 페이지)을 스캔하고 앱을 다운로드합니다 (또는 APP 스토어에서 "Love Spouse"검색). "새 사용자"를 클릭하여 계정을 등록하고 기억하십시오.
- 2. 전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 켜거나 끕니다.
- 3. 휴대 전화의 블루투스를 켜십시오.
- 4. 앱에서 "+"를 클릭하여 장치를 추가한 다음 제품 QR(2페이지)을 스캔하여 제품을 앱에 연결합니다. 제품 코드를 입력하여 장치를 앱에 연결할 수도 있습니다.

APP와 함께 사용할 여러 모드

APP를 사용하기 전에 제품의 전원을 켜십시오.

- 1. 클래식 모드 : 클릭하고 움직임을 재생 / 중지합니다.
- 2. 뮤지컬 모드: 좋아하는 음악을 선택하면 음악 멜로디의 흥망성쇠에 따라 움직임이 바뀝니다.
- 3. 그리기 모드: "+"를 클릭하고 앱에 선을 그려 자신의 이동 빈도를 사용자 지정합니다. 손가락이 화면 중앙에 가까울수록 움직임이 더 강해집니다. 생성한 동작을 저장할 수 있습니다.
- 4. 인터랙티브 모드: "+"를 클릭하고 친구의 ID/전화번호/이메일을 입력하고 "검색"을 클릭하여 친구를 추가합니다. 친구의 허락을 받으면 친구가 목록에 표시됩니다. 상호 작용(문자, 음성, 영상 통화 또는 서로의 기기 제어 요청)을 위해 친구를 초대할 수 있습니다.

- 5. 흔들기 모드 : 휴대 전화를 흔들어 자신의 움직임을 사용자 정의하십시오. 전화기를 세게 흔들수록 움직임이 강해집니다.
- 6. 비디오 모드 : "로컬 비디오 선택"을 클릭하여 로컬 파일을 선택하고 재생하고 비디오 플레이어 아래에서 원하는 모드를 선택하십시오.
- 7. 게임 모드: 동일한 파일을 제거하면 장치가 한 번 진동합니다.

고객 서비스

질문이 있으시면 "메시지" 페이지로 이동하여 "고객 서비스"를 클릭하십시오. 고객 서비스 직원과 직접 대화할 수 있습니다. 최대한 빨리(보통 24시간 이내) 회신해 드리겠습니다.

메모

- 1. 본 제품은 방수가 되지만 물에 장시간 담가두는 것은 권장하지 않습니다.
- 2. 수성 윤활유와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
- 3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 서늘하고 통풍이 잘되는 건조한 곳에 보관하고 직사광선을 피하여 보관하십시오.