

Opis produktu:

Ciśnieniowy opryskiwacz ogrodowy o pojemności 5L to niezawodne narzędzie do pielęgnacji roślin w ogrodzie, na działce czy w szklarni. Wyposażony w wygodny system pompowania, regulowaną dyszę i ergonomiczną lancę, opryskiwacz pozwala na precyzyjną aplikację nawozów, środków ochrony roślin lub czystej wody.

Specyfikacja techniczna:

Pojemność: 5 litrów.

Materiał: Tworzywo sztuczne odporne na chemikalia.

Lanca: Wykonana z wytrzymałego metalu z ergonomicznym uchwytem.

Dysza: Regulowana (mgiełka / strumień).

Pasek: Regulowany pasek do noszenia na ramieniu.

Kolor: Zielony z niebieskimi i czerwonymi akcentami.

Cechy produktu:

Wielofunkcyjność: Idealny do oprysków, zraszania oraz aplikacji środków ochronnych i nawozów.

Regulowana dysza: Umożliwia dostosowanie strumienia wody do różnych zastosowań.

Ergonomia: Wyposażony w wygodny pasek do noszenia i praktyczny uchwyt do pompowania.

Bezpieczeństwo: Zawór bezpieczeństwa chroni przed nadmiernym ciśnieniem.

Łatwa obsługa: Intuicyjny mechanizm pompowania i aplikacji.

Zalety produktu:

Trwałość: Wykonany z materiałów odpornych na działanie chemikaliów.

Mobilność: Pasek na ramię zapewnia wygodę podczas użytkowania.

Precyzja: Regulowana lanca pozwala na dokładne opryskiwanie trudno dostępnych miejsc.

Duża pojemność: Pozwala na wykonanie oprysków bez częstego uzupełniania.

Zastosowanie:

Opryskiwanie roślin w ogrodach, szklarniach, na działkach.

Zraszanie trawnika i kwiatów.

Aplikacja środków ochrony roślin i nawozów.

Mycie powierzchni zewnętrznych lub narzędzi.

Instrukcja użytkowania:

Otwórz zbiornik i napełnij go odpowiednią cieczą (np. wodą, nawozem).

Zamknij pokrywę i napompuj ciśnienie za pomocą górnego tłoka.

Ustaw odpowiedni rodzaj strumienia na dyszy.

Użyj lancy do precyzyjnego opryskiwania.

Po zakończeniu pracy zwolnij ciśnienie poprzez zawór bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia:

Unikać przepełniania zbiornika powyżej oznaczenia maksymalnego poziomu.

Nie używać z substancjami żrącymi lub łatwopalnymi.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po użyciu dokładnie wyczyść urządzenie, aby przedłużyć jego trwałość.

