

Bezprzewodowy zestaw do wciągarki

Zestaw pozwala na operowanie wciągarką do 15m bez potrzeby używania kabli czy przełączników. W skład zestawu wchodzi nadajnik zasilany baterią A23 wyposażony w energooszczędny układ oraz odbiornik z zasięgiem sterowania do 15m.

Zestaw bezprzewodowy nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych.


Istnieją dwa sposoby połączenia ze względu na różne rodzaje żeńskich złączy wciągarek. Możesz wybrać odpowiedni typ sterowania jako typ RWRC-03 bądź RWRC-04 (jak pokazano na rysunku poniżej).

RWRC-03: Po włożeniu wtyczki odbiornika do złącza elektromagnesu wciągarki, należy podłączyć przewód uziemiający do ujemnego bieguna akumulatora. Należy się upewnić, że linia uziemienia jest poprawnie podłączona.

RWRC-04: należy podłączyć cztery przewody odbiornika do złącza elektromagnesu wciągarki.

Upewnij się, że jedno z czterobiegunowych gniazd jest podłączone do uziemienia.

"03", "04" connection drawing:



Rysunek 1.

Opis oznaczeń z rysunku 1:


- solenoid control box – skrzynka sterownicza elektromagnesu
- female connector – złącze żeńskie
- transmitter – nadajnik
- receiver – odbiornik
- Earth Line To Battery – uziemienie do „-” akumulatora
- antenna – antena

Sugerowany sposób obsługi wciągarki:

1. Rozłącz sprzęgło wciągarki

2. Wyciągnij linkę wciągarki na około 1.5m
3. Ponownie załącz sprzęgło wciągarki
4. Włóż wtyczkę odbiornika zdalnego sterowania do żeńskiego złącza skrzynki sterującej elektromagnesu wciągarki. Jeśli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest typu „03” podłącz linię uziemienia do „-” akumulatora.
5. Umieść odbiornik w określonym miejscu
6. Wyprostuj antenę odbiornika
7. Włącz nadajnik suwakiem na pozycję ON i użyj pilota do sterowania wciągarką

RWRC-05 – montaż zdalnego odbiornika w skrzynce sterującej wciągarką



Rysunek 2

Opis oznaczeń z rysunku 2:

- Control line I yellow – linia sterowania I (żółty)
- Control line II white – linia sterowania II (biały)
- Battery- black line – linia minus (czarny)
- Antenna Blue – antena (niebieski)
- Battery+ red line – linia plus (czerwony)
- remote receiver connected by sticker – odbiornik zdalny
- Earth line – linia uziemienia