

BuWizz - Instrukcja obsługi

1. UWAGA: Nie wszystkie przewody USB-C mają odpowiednie parametry aby ładować BuWizz 3.0 i mogą z nim nie współpracować, dlatego w opakowaniu znajduje się odpowiedni przewód. W razie braku możliwości wybudzenia BuWizza 3.0 ze stanu głębokiego uśpienia lub jego ładowania - należy użyć dołączonego przewodu. (BuWizz 2.0 nie posiada przewodu w zestawie - współpracuje on z dowolnym przewodem micro-USB)
2. BuWizz 3.0 posiada stan głębokiego uśpienia jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. Nie można go wtedy włączyć przyciskiem. Aby wybudzić go ze stanu głębokiego uśpienia należy podłączyć go do ładowarki za pomocą dołączonego przewodu.
3. Przed pierwszym użyciem należy ładować BuWizz przez około 2 godziny. Pobierz aplikację **BuWizz** z Google Play (Android) lub App Store (iOS/iPadOS). Przyznaj zgodę na użycie lokalizacji - jest to konieczne dla nawiązania połączenia Bluetooth LE (low energy)
4. Połącz BuWizz ze smartfonem/tabletem za pomocą aplikacji BuWizz (kliknij kółko zębate w prawym górnym rogu aplikacji). Nie paruj swojego smartfona/tabletu z BuWizem przez Ustawienia/Bluetooth w urządzeniu.
5. Aby uzyskać najlepsze połączenie i siłę sygnału upewnij się że Twoje urządzenie nie jest podłączone do innych urządzeń Bluetooth (np: słuchawki, głośniczki itd.)
6. Bluetooth jest technologią radiową i może interferować z innymi urządzeniami jak inne urządzenia Bluetooth czy sieci Wi-Fi. Może to mieć wpływ na zasięg i stabilność połączenia z BuWizz.
7. BuWizy posiadają wbudowany akumulator który w zależności od stanu naładowania, ilości cykli, temperatury otoczenia nieznacznie zmienia swoją objętość. Obudowa wewnątrz posiada odpowiednio większą przestrzeń dlatego podczas potrząsania BuWizem akumulator może być słyszalny. (zdjęcie na końcu)
8. Informacje techniczne pod adresem producenta: <https://buwizz.com/support/>

Przechowywanie urządzenia.

- **UWAGA nie przechować BuWizza po całkowitym rozładowaniu - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie ogniwa !**
- Nie należy przechowywać BuWizza rozładowanego. Może wtedy dojść do głębokiego rozładowania ogniwa i do jego uszkodzenia. Takie uszkodzenie nie podlega reklamacji gdyż wynika ono z nieprawidłowego używania i przechowywania.
- Jeśli BuWizz jest rozładowany to należy go naładować minimum do połowy pojemności (w aplikacji stan naładowania określony jako „Medium”) i wtedy można go bezpiecznie dla ogniwa przechowywać.
- Jeśli BuWizz nie jest używany to należy raz na miesiąc sprawdzić stan jego naładowania i go ewentualnie doładować (jeśli poziom naładowania jest poniżej „Medium”)
- Przechowywać BuWizz w suchym nie nasłonecznionym miejscu w zakresie temperatur od 10 C do 35 C

Ostrzeżenia i informacje

- Przed pierwszym użyciem ładuj BuWizz 2.0 przez 2-3 godziny dowolną ładowarką Micro-USB - czas ładowania zależy od mocy ładowarki.
- Przed pierwszym użyciem ładuj BuWizz 3.0 przez 1-2 godziny dowolną ładowarką USB-C - czas ładowania zależy od mocy ładowarki.
- BuWizz 2.0 i 3.0 można ładować także za pomocą PowerBanku
- Nie otwierać urządzenia. Otwarcie urządzenia powoduje utratę gwarancji.
- Nie zanurzać w wodzie, nie wystawiać na deszcz i dużą wilgotność.
- Nie używać i nie ładować urządzenia jeśli temperatura otoczenia jest poniżej 0 i powyżej 40 stopni Celsjusza
- Nie wrzucać do ognia.
- Nie wystawiać urządzenia na kontakt z zewnętrznymi źródłami ciepła (np: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, pozostawienie na desce rozdzielczej w samochodzie itp.)
- Urządzenie nie zawiera części wymagających serwisowania przez użytkownika
- Urządzenie elektroniczne; dzieci powinny używać BuWizz pod nadzorem dorosłego.
- Zawiera ogniwo Litowo-polimerowe do wielokrotnego ładowania.
- Nie wyrzucać do śmieci. Podlega recyklingowi w punkcie odbioru zużytych baterii.
- Podczas użytkowania urządzenie może się nieco rozgrzać i być ciepłe, nie jest to objawem awarii

BuWizz 2.0 - dioda - objaśnienie kolorów

Podczas ładowania:

- pomarańczowy - ładowanie
- zielony - w pełni naładowany

Podczas używania:

- zielony migający - oczekiwanie na połączenie, stan naładowania od 75-100%
- pomarańczowy migający - oczekiwanie na połączenie, stan naładowania od 33-75%
- czerwony migający - oczekiwanie na połączenie, urządzenie rozładowane - należy podłączyć do ładowania.
- zielony ciągły - połączono, stan naładowania od 75-100%
- pomarańczowy ciągły - połączono, stan naładowania od 33-75%
- czerwony ciągły - połączono, urządzenie rozładowane - należy podłączyć do ładowania.

Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)

- czerwony rozjaśniający się i szybko wyłączający - postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji

BuWizz 3.0 Pro - diody - objaśnienie kolorów

BuWizz 3.0 Pro po dłuższym czasie nie używania przechodzi w stan głębokiego uśpienia i może nie włączać się po wciśnięciu przycisku na obudowie. Należy wtedy podłączyć go do ładowania.

Podczas ładowania:

- zielony rozjaśniający się na porcie PU 1 - w miarę postępu ładowania włączają się kolejne porty PU

Diody po podłączeniu BuWizza z aplikacją są włączone na stałe, gdy BuWizz czeka na połączenie z aplikacją diody migają.

- zielony - stan naładowania od 75-100%
- pomarańczowy - stan naładowania od 33-75%
- czerwony - urządzenie rozładowane - należy podłączyć do ładowania.

Podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)

- porty PU 1&2 i 3&4 migają naprzemiennie na czerwony i zielono
- wszystkie porty PU migają po kolei na czerwono „dookoła” (spinning pattern)

LEGO jest znakiem towarowym Grupy LEGO, która w żaden sposób nie sponsoruje, nie autoryzuje ani nie popiera BuWizz. Producent nie jest partnerem handlowym, spółką zależną, przedstawicielem ani agencją firmy LEGO system A/S. Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa dotyczących bezpiecznego użytkowania tego produktu.