

---

# YG-04310 - WARNIK DO WODY 10L

---

CZĘŚCI ZAMIENNE




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 8 PAŹDZIERNIKA 2019

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, TOYA S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

| NO.               | NR SAP    |            | NAME                       | NAZWA                      |
|-------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                 | ZG0431001 |            | LID HANDLE                 | UCHWYT POKRYWY             |
| 2                 | ZG0431002 |            | UP LOCK                    | GÓRNY ZATRZASK             |
| 3                 | ZG0431003 |            | DOWN LOCK                  | DOLNY ZATRZASK             |
| 4                 | ZG0431004 |            | SCREW                      | POKRYWA NAKRĘCANA          |
| 5                 | ZG0431005 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 6                 | ZG0431006 |            | SIGHT GLASS COVER          | OSŁONA PODZIAŁKI           |
| 7                 | ZG0431007 |            | FIXED BOARD                | UCHWYT POKRYWY             |
| 8                 | ZG0431008 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 9                 | ZG0431009 |            | INNER TANK                 | ZBIORNIK                   |
| 10                | ZG0431010 |            | TAP HANDLE                 | DŹWIGNIA KRANU             |
| 11                | ZG0431011 |            | TAP COVER                  | POKRYWA KRANU              |
| 12                | ZG0431012 |            | TAP SPRING                 | SPRĘŻYNA KRANU             |
| 13                | ZG0431013 |            | TAP TIE BAR                | ZAWÓR KRANU                |
| 14                | ZG0431014 |            | PC PIPE PC                 | PODZIAŁKA                  |
| 15                | ZG0431015 |            | TAP CORE                   | OSŁONA ZAWORU              |
| 16                | ZG0431016 |            | TAP GASKET                 | USZCZELKA KRANU            |
| 17                | ZG0431017 |            | TAP BODY                   | KORPUS KRANU               |
| 18                | ZG0431018 |            | TAP SEAL RING              | USZCZELKA KRANU            |
| 19                | ZG0431019 |            | SCREW                      | PIERŚCIEN MOCOWANIA KRANU  |
| 20                | ZG0431020 |            | MANUAL THERMOSTAT IN 130 C | TERMOSTAT RĘCZNY           |
| 21                | ZG0431021 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 22                | ZG0431022 |            | BASE                       | PODSTAWA                   |
| 23                | ZG0431023 |            | SILICONE CAP               | POKRYWA SILIKONOWA         |
| 24                | ZG0431024 |            | LID                        | POKRYWA                    |
| 25                | ZG0431025 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 26                | ZG0431026 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 27                | ZG0431027 |            | URN HANDLE                 | UCHWYT ZBIORNIKA           |
| 28                | ZG0431028 |            | FIXED SECTION              | OBUDOWA PODSTAWA           |
| 29                | ZG0431029 | ZUG-000017 | LIGHT                      | KONTROLKA ŚWIETLNA         |
| 30                | ZG0431030 | ZUG-000018 | LIGHT                      | KONTROLKA ŚWIETLNA         |
| 31                | ZG0431031 |            | THERMOSTAT KNOB            | POKRĘTŁO TERMOSTATU        |
| 32                | ZG0431032 | ZUG-000121 | SWITCH                     | WŁĄCZNIK                   |
| 33                | ZG0431033 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 34                | ZG0431034 | ZUG-000166 | THERMOSTAT REGULATOR       | POTENCJOMETR TERMOSTATU    |
| 35                | ZG0431035 |            | BOTTOM PLATE               | PŁYTA PODSTAWY             |
| 36                | ZG0431036 |            | FEET BRACKET               | UCHWYT PŁYTY PODSTAWY      |
| 37                | ZG0431037 |            | HEATING ELEMENT            | GRZAŁKA                    |
| 38                | ZG0431038 | ZUG-000167 | INNER WIRE                 | PRZEWÓD ELEKTRYCZNY        |
| 39                | ZG0431039 |            | SILICONE CAP               | POKRYWA SILIKONOWA         |
| 40                | ZG0431040 |            | KEY FOR DRY-PROTECTION     | BEZPIECZNIK                |
| 41                | ZG0431041 |            | SCREW                      | ŚRUBA                      |
| 42                | ZG0431042 |            | PLUG & CORD                | KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ |
| 10,11,12,13,15,17 | ZG043101A | ZUG-000022 | WATER FAUCET               | KRANIK                     |