

INFLATABLE BUMPER BALLS

INFLATABLE BUMPER BALLS

**MODEL: HCPPQ-001 ; HCPPQ-002 ; HCPPQ-003 ; HCPPQ-004 ;
HCPPQ-005; HCPPQ-006; HCPPQ-007; HCPPQ-008; HCPPQ-009;
HCPPQ-010; HCPPQ-011;**



Thank you very much for choosing this Inflatable Bumper Balls. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

INTRODUCTION

Inflatable Bumper ball has two sizes, divided into adults and children, there are also a variety of gameplay, one or more people can play at the same time. Roll or multi-person collision, compared with the traditional bumper cars and bumper boats, this amusement product is more flexible and entertaining, and can exercise the body, increase the physical quality. The technology is ripe for use in parks and plazas or in shopping malls, as well as in commercial promotions. Our factory provides various specifications of inflatable isolation pool, can be covered with carpet, used in isolation pool.



WARNING:

1. The inflatable touch ball requires no sharp objects in the field, and the ordinary floor or cement floor should be covered with carpet.
2. It is forbidden to carry keys, mobile phones, glasses, sharp trinkets and wear special shoes for play.
3. Before use, check whether the sealing of the product is intact, and the straps and handles are safe and firm. With the straps in place,
4. Please use according to the "up" prompt on the product, do not use upside down.
5. Children should be taken care of by parents when they play. They should carry the straps and hold the handles tightly when they play.
6. Suffering from heart disease, hypertension and physical weak shall not use.
7. Rain, three or more strong wind is prohibited from using.

SPECIFICATIONS

Model	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Color	transparent	transparent red dots and blue dots	transparent red dots and blue dots	transparent & red & blue
Maximum load	176 lbs (about 80kg)		265 lbs (about 120kg)	
Material	PVC			
Product size(DxH)	ϕ 1.2 x 1.03 m		ϕ 1.5 x 1.2 m	
Model	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Color	transparent	transparent red dots	transparent blue dots	transparent & red
Maximum load	265 lbs (about 120kg)			
Material	PVC			
Product size(DxH)	ϕ 1.5 x 1.2 m			
Model	HCPPQ-009	HCPPQ-001	HCPPQ-003	HCPPQ-004
Color	transparent & blue	transparent	transparent red dots	transparent blue dots
Maximum load	265 lbs (about 120kg)	176 lbs (about 80kg)		
Material	PVC			
Product size(DxH)	ϕ 1.5 x 1.2 m	ϕ 1.2 x 1.03 m		

INSTRUCTIONS FOR USE

A.How to inflate?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Warm tip:

If the bumper ball is left for more than 12 hours after inflation, please inflate the bumper ball before using it again.

B.How to tinker with bumper balls?




1. Cleaning and drying repair place,
2. Remove the patch (trim to a verified size)
3. Apply PVC glue to the patch and paste it to the leak area
4. Blow the patch with a hair dryer to speed up the glue drying

Aufblasbare Bumperbälle

Aufblasbare Bumperbälle

**MODELL: HCPPQ-001 ÷ HCPPQ-002 ÷ HCPPQ-003 ÷ HCPPQ-004 ÷
HCPPQ-005; HCPPQ-006; HCPPQ-007; HCPPQ-008; HCPPQ-009;
HCPPQ-010; HCPPQ-011;**



Vielen Dank, dass Sie sich für diese aufblasbaren Bumper Balls entschieden haben. Bitte Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen. Die Informationen helfen Ihnen um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

EINFÜHRUNG

Aufblasbarer Bumper Ball hat zwei Größen, unterteilt in Erwachsene und Kinder, dort sind auch eine Vielzahl von Gameplay, eine oder mehrere Personen können gleichzeitig spielen Zeit. Überschlag oder Mehrpersonenkollision, im Vergleich zum traditionellen Stoßfänger Autos und Bumper Boats, dieses Unterhaltungsprodukt ist flexibler und unterhaltsam und kann den Körper trainieren und die körperliche Verfassung verbessern. Die Technologie ist reif für den Einsatz in Parks und auf Plätzen oder in Einkaufszentren, sowie in kommerziellen Promotionen. Unsere Fabrik bietet verschiedene Spezifikationen des aufblasbaren Isolationspools, kann mit Teppich bedeckt werden, verwendet im Isolationsbecken.



WARNUNG:

1. Der aufblasbare Touch Ball erfordert keine scharfen Gegenstände auf dem Feld, und die Normaler Boden oder Zementboden sollte mit Teppich bedeckt sein.
2. Das Mitführen von Schlüsseln, Mobiltelefonen, Brillen, scharfen Gegenständen und Tragen Sie zum Spielen spezielle Schuhe.
3. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Versiegelung des Produkts intakt ist und die Riemen und Griffe sind sicher und fest. Mit den Riemen an Ort und Stelle, 4, Bitte verwenden Sie gemäß der "up"-Aufforderung auf dem Produkt, verwenden Sie nicht verkehrt herum.
5. Kinder sollten beim Spielen von den Eltern beaufsichtigt werden. Sie sollten Tragen Sie die Riemen und halten Sie die Griffe beim Spielen fest.
6. Leiden an Herzkrankheiten, Bluthochdruck und körperlicher Schwäche sollen nicht verwenden.
7. Bei Regen oder starkem Wind ist die Nutzung verboten.

Spezifikationen

Modell	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Farbe	transparent	transparente rote Punkte und blaue Punkte	transparente rote Punkte und blaue Punkte	transparent & rot & blau
Maximal laden	176 Pfund (ca. 80 kg)		265 lbs (ca. 120 kg)	
Material	aus PVC			
Produkt Größe (DxH)	ÿ1,2 x 1,03 m		ÿ1,5 x 1,2 m	
Modell	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Farbe	transparent	transparente rote Punkte	transparente blaue Punkte	transparent & rot
Maximal laden	265 lbs (ca. 120 kg)			
Material	aus PVC			
Produktgröße (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 m			
Modell	HCPPQ-009	HCPPQ-001	HCPPQ-003	HCPPQ-004
Farbe	transparent & blau	transparent	transparente rote Punkte	transparente blaue Punkte
Maximal laden	265 lbs (ca. 120 kg)	176 Pfund (ca. 80 kg)		
Material	aus PVC			
Produkt Größe (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 M	ÿ1,2 x 1,03 m		

GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Wie bläst man es auf?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Warmer Tipp:

Wenn der Bumper Ball nach dem Aufblasen länger als 12 Stunden unbenutzt bleibt, pumpen Sie ihn vor der erneuten Verwendung bitte wieder auf.

B. Wie bastelt man mit Stoßstangenbällen?



1. Reinigen und Trocknen der Reparaturstelle. 2.

Entfernen des Flickens (auf eine geprüfte Größe zuschneiden).

3. Tragen Sie PVC-Kleber auf den Flicken auf und kleben Sie ihn auf die undichte Stelle. 4.

Föhnen Sie den Flicken mit einem Haartrockner an, um das Trocknen des Klebers zu beschleunigen.

DMUCHANE PIŁKI BUMPEROWE

DMUCHANE PIŁKI BUMPEROWE

MODEL: HCPPQ-001 HCPPQ-002 HCPPQ-003 HCPPQ-004

HCPPQ-005, HCPPQ-006, HCPPQ-007, HCPPQ-008, HCPPQ-009

HCPPQ-010; HCPPQ-011;



Dziękujemy bardzo za wybranie tych nadmuchiwanych piłek bumperowych. Proszę
Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci
osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

WSTĘP

Nadmuchiwana piłka Bumper Ball występuje w dwóch rozmiarach, podzielonych na rozmiary dla dorosłych i dzieci.
są również różnorodne w rozgrywce, w którą może grać jedna lub więcej osób jednocześnie
czas. Kolidzja lub zderzenie wielu osób, w porównaniu z tradycyjnym zderzakiem
samochody i łódki zderzakowe, ten produkt rozrywkowy jest bardziej elastyczny i
zapewnia rozrywkę i pozwala ćwiczyć ciało, poprawiając jakość jego sprawności fizycznej.
Technologia ta jest gotowa do wykorzystania w parkach, na placach lub w galeriach handlowych, ponieważ
jak również w promocjach handlowych. Nasza fabryka zapewnia różnorodne
specyfikacje nadmuchiwanego basenu izolacyjnego, można przykryć dywanem, używany
w basenie izolacyjnym.



OSTRZEŻENIE:

1. Nadmuchiwana piłka dotykowa nie wymaga żadnych ostrych przedmiotów na boisku, a
zwykłą podłogę lub podłogę cementową należy przykryć wykładziną dywanową.
2. Zabrania się noszenia przy sobie kluczy, telefonów komórkowych, okularów, ostrych drobiazgów i
do gry należy nosić specjalne obuwie.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy uszczelnienie produktu jest nienaruszone i
paski i uchwyty są bezpieczne i mocne. Po założeniu pasków, 4, Proszę używać zgodnie z
komunikatem „w górę” na produkcie, nie używać
do góry nogami.
5. Dzieci powinny być pod opieką rodziców, gdy się bawią. Powinny
trzymać paski i mocno trzymać uchwyty, gdy się bawią.
6. Osoby cierpiące na choroby serca, nadciśnienie i osłabione fizycznie nie powinny
używać.
7. W przypadku deszczu, silnych wiatrów lub większych zabrania się korzystania z obiektu.

SPECYFIKACJE

Model	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Kolor	przezroczysty	przezroczyste czerwone kropki i niebieskie kropki	przezroczyste czerwone kropki i niebieskie kropki	przezroczysty, czerwony i niebieski
Maksymalny obciążenie	176 funtów (około 80 kg)		265 funtów (około 120 kg)	
Tworzywo	PCV			
Produkt rozmiar (DxW)	φ1,2 x 1,03 m		φ1,5 x 1,2 m	
Model	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Kolor	przezroczysty	przezroczyste czerwone kropki	przezroczyste niebieskie kropki	przezroczysty i czerwony
Maksymalny obciążenie	265 funtów (około 120 kg)			
Tworzywo	PCV			
Wymiary produktu (głęb. x wys.)	φ1,5 x 1,2 m			
Modele HCPPQ-009 HCPPQ-001 HCPPQ-003 HCPPQ-004				
Kolor	przezroczysty i niebieski	przezroczysty	przezroczyste czerwone kropki	przezroczyste niebieskie kropki
Maksymalny obciążenie	265 funtów (około 120 kg)	176 funtów (około 80 kg)		
Tworzywo	PCV			
Produkt rozmiar (DxW)	φ1,5 x 1,2 M	φ1,2 x 1,03 m		

INSTRUKCJA UŻYCIA

A. Jak napompować?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Ciepła rada:

Jeżeli bumper ball pozostanie w użyciu przez dłużej niż 12 godzin po napompowaniu, należy go napompować przed ponownym użyciem.

B. Jak bawić się bumperami?



1. Czyszczenie i suszenie miejsca naprawy. 2.

Usuwanie łatki (przycinanie do zweryfikowanego rozmiaru).


3. Nałóż klej PVC na łatkę i przyklej ją do miejsca przecieku. 4.

Przedmuchać łatkę suszarką do włosów, aby przyspieszyć wysychanie kleju.

BALLONS DE PARE-CHOCS GONFLABLES

BALLONS DE PARE-CHOCS GONFLABLES

MODÈLE : HCPPQ-001 HCPPQ-002 HCPPQ-003 HCPPQ-004
HCPPQ-005 ; HCPPQ-006 ; HCPPQ-007 ; HCPPQ-008 ; HCPPQ-009 ;
HCPPQ-010;HCPPQ-011;



Merci beaucoup d'avoir choisi ces balles pare-chocs gonflables. S'il vous plaît lisez toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront obtenir les meilleurs résultats possibles.

INTRODUCTION

Le ballon pare-chocs gonflable a deux tailles, divisées en adultes et enfants, il sont également une variété de gameplay, une ou plusieurs personnes peuvent jouer en même temps. Roulis ou collision avec plusieurs personnes, par rapport au pare-chocs traditionnel voitures et bateaux tamponneurs, ce produit de divertissement est plus flexible et divertissant, et peut exercer le corps, augmenter la qualité physique. La technologie est prête à être utilisée dans les parcs et les places ou dans les centres commerciaux, comme ainsi que dans les promotions commerciales. Notre usine fournit divers spécifications de la piscine gonflable isolante, peut être recouverte de tapis, utilisée dans la piscine d'isolement.



AVERTISSEMENT:

1. Le ballon gonflable tactile ne nécessite aucun objet pointu sur le terrain et le sol ordinaire ou le sol en ciment doit être recouvert de moquette.
2. Il est interdit de transporter des clés, des téléphones portables, des lunettes, des bibelots tranchants et porter des chaussures spéciales pour jouer.
3. Avant utilisation, vérifiez si l'étanchéité du produit est intacte et si les sangles et les poignées sont sûres et fermes. Avec les sangles en place, 4, veuillez utiliser selon l'invite « up » sur le produit, n'utilisez pas à l'envers.
5. Les enfants doivent être surveillés par leurs parents lorsqu'ils jouent. Ils doivent porter les sangles et tenir fermement les poignées lorsqu'ils jouent.
6. Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension et de faiblesse physique ne doivent pas utiliser.
7. Il est interdit de l'utiliser en cas de pluie ou de vent fort.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Couleur	transparent	points rouges transparents et points bleus	points rouges transparents et points bleus	transparent et rouge et bleu
Maximum charger	176 livres (environ 80 kg)		265 livres (environ 120 kg)	
Matériel	PVC			
Produit taille (DxH)	φ 1,2 x 1,03 m		φ 1,5 x 1,2 m	
Modèle	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Couleur	transparent	points rouges transparents	points bleus transparents	transparent et rouge
Maximum charger	265 livres (environ 120 kg)			
Matériel	PVC			
Taille du produit (DxH)	φ 1,5 x 1,2 m			
Modèle HCPPQ-009 HCPPQ-001		HCPPQ-003 HCPPQ-004		
Couleur	transparent et bleu	transparent	points rouges transparents	points bleus transparents
Maximum charger	265 livres (environ 120 kg)	176 livres (environ 80 kg)		
Matériel	PVC			
Produit taille (DxH)	φ 1,5 x 1,2 m	φ 1,2 x 1,03 m		

MODE D'EMPLOI

A.Comment gonfler ?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Astuce chaleureuse :

Si le ballon pare-chocs est laissé pendant plus de 12 heures après le gonflage, veuillez gonfler le ballon pare-chocs avant de le réutiliser.

B. Comment bricoler avec des boules pare-chocs ?



1. Nettoyer et sécher la zone à réparer, 2.

Retirer le patch (couper à une taille vérifiée)

3. Appliquez de la colle PVC sur le patch et collez-le sur la zone de fuite. 4.

Soufflez le patch avec un sèche-cheveux pour accélérer le séchage de la colle.

OPBLAASBARE BUMPERBALLEN

OPBLAASBARE BUMPERBALLEN

**MODEL: HCPPQ-001 ÷ HCPPQ-002 ÷ HCPPQ-003 ÷ HCPPQ-004 ÷
HCPPQ-005÷HCPPQ-006÷HCPPQ-007÷HCPPQ-008÷HCPPQ-009÷
HCPPQ-010; HCPPQ-011;**



Hartelijk dank voor het kiezen van deze opblaasbare bumperballen.

Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om de best mogelijke resultaten te behalen.

INVOERING

Opblaasbare bumperbal heeft twee maten, verdeeld in volwassenen en kinderen, er zijn ook een verscheidenheid aan gameplay, een of meer mensen kunnen tegelijkertijd spelen tijd. Rollen of botsing met meerdere personen, vergeleken met de traditionele bumper auto's en botsboten, dit amusementsproduct is flexibeler en gemakkelijker, en kan het lichaam trainen, de fysieke kwaliteit verbeteren. De technologie is rijp voor gebruik in parken en pleinen of in winkelcentra, zoals en in commerciële promoties. Onze fabriek biedt verschillende specificaties van opblaasbaar isolatiezwembad, kan worden bedekt met tapijt, gebruikt in isolatiebad.



WAARSCHUWING:

1. De opblaasbare touchbal heeft geen scherpe voorwerpen nodig op het veld en de Een gewone vloer of een cementvloer moet bedekt worden met tapijt.
2. Het is verboden om sleutels, mobiele telefoons, brillen, scherpe voorwerpen en Draag speciale schoenen om te spelen.
3. Controleer voor gebruik of de verzegeling van het product intact is en of de banden en handgrepen zijn veilig en stevig. Met de banden op hun plaats, 4, Gebruik volgens de "up" prompt op het product, gebruik niet ondersteboven.
5. Kinderen moeten door hun ouders worden verzorgd als ze spelen. Ze moeten draag de riemen en houd de handvatten stevig vast als ze spelen.
6. Mensen die lijden aan hartziekten, hoge bloeddruk en lichamelijke zwakte, mogen niet gebruik.
7. Bij regen en drie of meer sterke windstoten is het gebruik verboden.

SPECIFICATIES

Model	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Kleur	transparant	transparante rode stippen en blauwe stippen	transparante rode stippen en blauwe stippen	transparant & rood & blauw
Maximaal laden	176 lbs (ongeveer 80 kg)		265 lbs (ongeveer 120 kg)	
Materiaal	PVC			
Product afmetingen (DxH)	ÿ1,2 x 1,03 m		ÿ1,5 x 1,2 m	
Model	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Kleur	transparant	transparante rode stippen	transparante blauwe stippen	transparant & rood
Maximaal laden	265 lbs (ongeveer 120 kg)			
Materiaal	PVC			
Productafmetingen (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 m			
Model	HCPPQ-009	HCPPQ-001	HCPPQ-003	HCPPQ-004
Kleur	transparant & blauw	transparant	transparante rode stippen	transparante blauwe stippen
Maximaal laden	265 lbs (ongeveer 120 kg)	176 lbs (ongeveer 80 kg)		
Materiaal	PVC			
Product afmetingen (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 M	ÿ1,2 x 1,03 m		

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Hoe opblazen?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Warme tip:

Als de bumperbal langer dan 12 uur na het opblazen niet wordt gebruikt, blaas hem dan op voordat u hem opnieuw gebruikt.

B. Hoe kun je met bumperballen spelen?



1. Reparatieplek schoonmaken en drogen, 2. Patch verwijderen (bijsnijden tot een geverifieerde maat)
3. Breng PVC-lijm aan op de patch en plak deze op het lekgebied. 4. Blaas de patch schoon met een föhn om het drogen van de lijm te versnellen.

UPPBLASBARA BUMPERBOLAR

UPPBLASBARA BUMPERBOLAR

MODELL: HCPPQ-001 ÷ HCPPQ-002 ÷ HCPPQ-003 ÷ HCPPQ-004 ÷
HCPPQ-005÷HCPPQ-006÷HCPPQ-007÷HCPPQ-008÷HCPPQ-009÷
HCPPQ-010÷HCPPQ-011;



Tack så mycket för att du valde denna uppblåsbara stötfångare. Behåga läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig uppnå bästa möjliga resultat.

INTRODUKTION

Uppblåsbar Bumper ball har två storlekar, uppdelade i vuxna och barn, där finns också en mängd olika spel, en eller flera personer kan spela samtidigt. Rulla eller flera personer kollision, jämfört med den traditionella stötfångaren bilar och stötfångare båtar, denna nöjesprodukt är mer flexibel och underhållande, och kan träna kroppen, öka den fysiska kvaliteten. Tekniken är mogen för användning i parker och torg eller i köpcentra, som såväl som i kommersiella kampanjer. Vår fabrik tillhandahåller olika specifikationer för uppblåsbar isolering pool, kan täckas med matta, används i isoleringspool.



WARNING:

1. Den uppblåsbara touchbollen kräver inga vassa föremål i fältet, och den vanligt golv eller cementgolv bör täckas med matta.
2. Det är förbjudet att bära nycklar, mobiltelefoner, glasögon, vassa prydnadssaker och bära speciella skor för lek.
3. Innan användning, kontrollera om förseglingen av produkten är intakt, och remmar och handtag är säkra och fasta. Med remmarna på plats, 4, använd enligt "upp"-uppmeningen på produkten, använd inte upp och ner.
5. Barn ska tas om hand av föräldrar när de leker. Det borde de bär remmarna och håll hårt i handtagen när de spelar.
6. Lider av hjärtsjukdomar, högt blodtryck och fysisk svag ska inte använda.
7. Regn, tre eller fler stark vind är förbjudet att använda.

SPECIFIKATIONER

Modell	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Färg	transparent	genomskinliga röda prickar och blå prickar	genomskinliga röda prickar och blå prickar	transparent & röd & blå
Maximal ladda	176 lbs (cirka 80 kg)		265 lbs (cirka 120 kg)	
Material	PVC			
Produkt storlek (DxH)	ÿ1,2 x 1,03 m		ÿ1,5 x 1,2 m	
Modell	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Färg	transparent	genomskinliga röda prickar	genomskinliga blå prickar	transparent & röd
Maximal ladda	265 lbs (cirka 120 kg)			
Material	PVC			
Produktstorlek (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 m			
Modell	HCPPQ-009	HCPPQ-001	HCPPQ-003	HCPPQ-004
Färg	transparent & blå	transparent	genomskinliga röda prickar	genomskinliga blå prickar
Maximal ladda	265 lbs (cirka 120 kg)	176 lbs (cirka 80 kg)		
Material	PVC			
Produkt storlek (DxH)	ÿ1,5 x 1,2 m	ÿ1,2 x 1,03 m		

BRUKSANVISNING

A. Hur blåser man upp?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Varmt tips:

Om stötfångarkulan står kvar i mer än 12 timmar efter uppblåsning, vänligen blås upp stötfångarkulan innan du använder den igen.

B. Hur pysslar man med stötfångare?




1. Rengöring och torkning reparationsplats,
2. Ta bort plåstret (klipp till en verifierad storlek)
3. Applicera PVC-lim på plåstret och klistra in det på läckageområdet
4. Blås plåstret med en hårtork för att påskynda limtorkningen

PELOTAS DE PARACHOQUES INFLABLES

PELOTAS DE PARACHOQUES INFLABLES

MODELO: HCPPQ-001 HCPPQ-002 HCPPQ-003 HCPPQ-004
HCPPQ-005;HCPPQ-006;HCPPQ-007;HCPPQ-008;HCPPQ-009;
HCPPQ-010;HCPPQ-011;



Muchas gracias por elegir estas pelotas de parachoques inflables. Por favor, Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará. Conseguir los mejores resultados posibles.

INTRODUCCIÓN

La pelota de parachoques inflable tiene dos tamaños, divididos en adultos y niños, hay También hay una variedad de juegos, una o más personas pueden jugar al mismo tiempo. tiempo. Vuelco o colisión de varias personas, en comparación con el parachoques tradicional coches y barcos chocadores, este producto de entretenimiento es más flexible y entretenido, y puede ejercitar el cuerpo, aumentar la calidad física. La tecnología está madura para su uso en parques y plazas o en centros comerciales, como así como en promociones comerciales. Nuestra fábrica ofrece diversos Especificaciones de la piscina de aislamiento inflable, se puede cubrir con alfombra, se utiliza en piscina de aislamiento.



ADVERTENCIA:

1. La pelota táctil inflable no requiere objetos afilados en el campo y El piso común o de cemento debe cubrirse con alfombra.
2. Está prohibido llevar llaves, teléfonos móviles, gafas, objetos punzantes y Use zapatos especiales para jugar.
3. Antes de usar, verifique que el sellado del producto esté intacto y que Las correas y las asas son seguras y firmes. Con las correas en su lugar, 4. Utilícelas de acuerdo con la indicación "arriba" del producto, no utilice Al revés.
5. Los padres deben cuidar a los niños cuando juegan. Lleva las correas y sujeta las asas firmemente cuando juegues.
6. No deben padecer enfermedades cardíacas, hipertensión o debilidad física. usar.
7. Está prohibido su uso en caso de lluvia, vientos fuertes o más.

PRESUPUESTO

Modelo	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Color	transparente	puntos rojos transparentes y puntos azules	puntos rojos transparentes y puntos azules	transparente y rojo y azul
Máximo carga	176 libras (aproximadamente 80 kg)		265 libras (aproximadamente 120 kg)	
Material	CUBIERTO DE POLYUREA			
Producto Tamaño (DxH)	φ1,2 x 1,03 m		φ1,5 x 1,2 m	
Modelo	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Color	transparente	puntos rojos transparentes	puntos azules transparentes	transparente y rojo
Máximo carga	265 libras (aproximadamente 120 kg)			
Material	CUBIERTO DE POLYUREA			
Tamaño del producto (DxH)	φ1,5 x 1,2 m			
Modelo HCPPQ-009 HCPPQ-001 HCPPQ-003 HCPPQ-004				
Color	transparente y azul	transparente	puntos rojos transparentes	puntos azules transparentes
Máximo carga	265 libras (aproximadamente 120 kg)	176 libras (aproximadamente 80 kg)		
Material	CUBIERTO DE POLYUREA			
Producto Tamaño (DxH)	φ1,5 x 1,2 metro	φ1,2 x 1,03 m		

INSTRUCCIONES DE USO

A.¿Cómo inflar?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Consejo útil:

Si la pelota de parachoques se deja durante más de 12 horas después de inflarla, infle la pelota de parachoques antes de volver a usarla.

B.¿Cómo jugar con pelotas de choque?




1. Limpiar y secar el lugar de reparación. 2.
- Quitar el parche (recortarlo al tamaño correcto).
3. Aplique pegamento de PVC al parche y péguelo en el área de la fuga. 4.
- Sople el parche con un secador de pelo para acelerar el secado del pegamento.

PALLINE GONFIABILI

PALLINE GONFIABILI

**MODELLO: HCPPQ-001 ÷ HCPPQ-002 ÷ HCPPQ-003 ÷ HCPPQ-004 ÷
HCPPQ-005; HCPPQ-006; HCPPQ-007; HCPPQ-008; HCPPQ-009;
HCPPQ-010; HCPPQ-011;**



Grazie mille per aver scelto queste palline gonfiabili Bumper. Per favore leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno ottenere i migliori risultati possibili.

INTRODUZIONE

La palla gonfiabile Bumper ha due misure, divise per adulti e bambini, lì sono anche una varietà di gameplay, una o più persone possono giocare contemporaneamente tempo. Rollo o collisione multi-persona, rispetto al paraurti tradizionale auto e barche autoscontro, questo prodotto di divertimento è più flessibile e divertente e può esercitare il corpo, aumentando la qualità fisica.

La tecnologia è pronta per essere utilizzata nei parchi e nelle piazze o nei centri commerciali, come così come nelle promozioni commerciali. La nostra fabbrica fornisce vari specifiche della piscina gonfiabile isolante, può essere coperta con moquette, utilizzata in piscina isolata.



AVVERTIMENTO:

1. La palla gonfiabile touch non richiede oggetti appuntiti sul campo e il pavimento ordinario o in cemento dovrebbe essere coperto con moquette.
2. È vietato portare chiavi, telefoni cellulari, occhiali, cianfrusaglie e indossare scarpe speciali per giocare.
3. Prima dell'uso, verificare che la sigillatura del prodotto sia intatta e che cinghie e maniglie sono sicure e ferme. Con le cinghie in posizione, 4, Si prega di utilizzare secondo il prompt "su" sul prodotto, non utilizzare capovolto.
5. I bambini dovrebbero essere accuditi dai genitori quando giocano. Dovrebbero trasportare le cinghie e tenere saldamente le maniglie quando giocano.
6. Non si deve soffrire di malattie cardiache, ipertensione e debolezza fisica utilizzo.
7. È vietato l'utilizzo in caso di pioggia o vento forte.

SPECIFICHE

Modello	HCPPQ -005	HCPPQ -002	HCPPQ -008	HCPPQ -010
Colore	trasparente	puntini rossi trasparenti e puntini blu	puntini rossi trasparenti e puntini blu	trasparente e rosso e blu
Massimo carico	176 libbre (circa 80 kg)		265 libbre (circa 120 kg)	
Materiale	PVC			
Prodotto dimensioni (PxA)	ÿ1,2 x 1,03 m		ÿ1,5 x 1,2 m	
Modello	HCPPQ -007	HCPPQ -011	HCPPQ -012	HCPPQ -006
Colore	trasparente	puntini rossi trasparenti	puntini blu trasparenti	trasparente e rosso
Massimo carico	265 libbre (circa 120 kg)			
Materiale	PVC			
Dimensioni del prodotto (PxH)	ÿ1,5 x 1,2 m			
Modello HCPPQ-009 HCPPQ-001 HCPPQ-003 HCPPQ-004				
Colore	trasparente e blu	trasparente	puntini rossi trasparenti	puntini blu trasparenti
Massimo carico	265 libbre (circa 120 kg)	176 libbre (circa 80 kg)		
Materiale	PVC			
Prodotto dimensioni (PxA)	ÿ1,5 x 1,2 M	ÿ1,2 x 1,03 m		

ISTRUZIONI PER L'USO

A.Come gonfiare?



1. Unfold the product, unscrew the big blow hole



2. Insert the inflatable device(not included) into the blow hol, air inflating



3. After full of air, quickly tighten the large air hole



4. Open the air-tight inflation hole



5. Continue to inflate, turn off the air pump after full, tighten the air tight hole




6. You can start the game

Suggerimento:

Se la palla gonfiabile viene lasciata inutilizzata per più di 12 ore dopo il gonfiaggio, si prega di gonfiarla prima di riutilizzarla.

B. Come armeggiare con le palle paraurti?



1. Pulizia e asciugatura del punto di riparazione,
2. Rimozione della toppa (ritagliare a una dimensione verificata)
3. Applicare la colla per PVC sulla toppa e incollarla sulla zona della perdita.
4. Soffiare la toppa con un asciugacapelli per accelerare l'asciugatura della colla.

