



SWISH – používání a péče

VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte:

- Tento výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby.
- Nepřetržitě a dlouhodobé sání tekutin způsobí zubní kaz.
- Nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
- Při prvních známkách poškození nebo slabosti vyhodte.
- Nikdy nepřipevňujte na šňůry, stuhy, tkaničky nebo volné části oděvu. Dítě může být uškrceno.
- Výše uvedené varovné informace jsou poskytovány podle EN 14350

POZOR

- Výrobek **NENÍ** určen pro horké, sycené, dužnaté nebo rychle se kazící nápoje.
- Není určeno pro děti do 3 let.
- Před pitím se ujistěte, že je víko správně našroubováno na tělo a zcela zašroubováno.
- Vyhněte se náhodnému stisknutí tlačítka AUTOSEAL® tím, že jej budete držet volně a mimo jiné předměty.
- **NEPŘEPLŇUJTE.** Napiňte tekutiny těsně pod závit v těle.
- **NEPOUŽÍVEJTE** mikrovlnnou troubu ani nezmrazujte.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí prostředky obsahující bělidla, chlór, abraziva a/nebo jiné agresivní chemikálie.
- Pokud je produkt poškozený, **NEPOUŽÍVEJTE** jej.
- **NEPŘENÁŠEJTE** láhve obsahující tekutiny v sáčcích, aby se zabránilo náhodnému otevření.
- **NESKLADUJTE** nápoje přes noc v láhvi.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Před prvním použitím a ihned po každém použití důkladně umyjte.

Láhev vždy skladujte s odstraněným víčkem.

1) Demontujte víko a otevřete víko.

2) Namočte víčko na deset minut do horké mýdlové vody. Oplachovací a čisticí ventil na odstranění zbytků použijte nylonovou čisticí houbičku a kartáč se štětinami. Pokračovat ke kroku 3 k dokončení procesu čištění.

3) Mytí nádobí nebo namáčení a drhnutí / Víko a tělo láhve jsou TOP-RACK vhodné do myčky nádobí. Při vyjímání z myčky setřeste

z víka a těla láhve, aby všechny části zcela vyschly.

Před opětovným složením a opětovným použitím nechte všechny díly přes noc úplně vyschnout.

Pro ruční mytí opláchněte víko teplou vodou. Vydrhněte lahvičku štětinovým kartáčem, abyste odstranili veškeré zbytky.

Opláchněte teplou vodou. Setřeste veškerou zbytkovou vodu z víka a těla láhve, aby všechny části zcela vyschly.

Před opětovným složením a opětovným použitím nechte všechny díly přes noc úplně vyschnout.

K namáčení a mytí používejte jemné mýdlo.

NÁVOD NA SKLADOVÁNÍ

- Vždy skladujte s víkem a tělem demontovaným a odděleným, aby byly díly před opětovným použitím zcela suché.
- Před použitím znovu namontujte víko. Zatlačte sestavu ventilu do hubice, dokud nebude bezpečně zapadat.
- Mezi opakovanými použitími je důležité láhev zcela vyčistit a vysušit.

Výrobce: NEWELL BRANDS INC.

Distribuce v ČR / SR: **TRANSALPINUS s.r.o.**, Švihovská 175/5, 301 00 Plzeň, sales@transalpinus.cz, +420 373 034 082

