

Dane techniczne Interface XUM1541



Interface **XUM1541** pozwala na połączenie stacji dysków Commodore 1541 do komputera PC.

Umożliwia przeprowadzanie różnych operacji na stacji np. kopiowania czy formatowania.

Urządzenie oparte na Arduino Pro Micro.

Do podłączenia do PC potrzebny jest kabel USB - **USB-C** - brak w komplecie.

Cechy i Specyfikacja:

- Złącza DIN 6 pin
- USB-C do podłączenia do komputera
- Długość ok 20cm

Uwagi i środki ostrożności

Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niewłaściwe użytkowania może łatwo spowodować jego uszkodzenie lub zagrazić bezpieczeństwu osób i mienia

Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.

Czyść urządzenie za pomocą wilgotnej, delikatnej szmatki.

Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Producent

Nazwa producenta / importera ATR Tomasz Rodowski