

Instrukcja użytkowania – Mata golfowa z automatycznym powrotem piłki

Polski:

1. Rozwiń matę na płaskiej powierzchni i upewnij się, że leży stabilnie.
2. Ustaw mechanizm powrotu piłki na końcu toru, kierując go w stronę gracza.
3. Umieść piłkę na wyznaczonym polu startowym i wykonaj uderzenie putterem.
4. Piłka po trafieniu do dołka automatycznie wróci do pozycji startowej.
5. Po zakończeniu treningu zwiń matę i przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci.

Česky:

1. Rozložte podložku na rovný povrch a ujistěte se, že leží stabilně.
2. Umístěte mechanismus návratu míčku na konec dráhy směrem ke hráči.
3. Položte míček na startovní pole a udeřte putterem.
4. Po zásahu jamky se míček automaticky vrátí na startovní pozici.
5. Po tréninku podložku srolujte a skladujte na suchém místě, mimo vlhkost.

Slovensky:

1. Rozviňte podložku na rovný povrch a uistite sa, že je stabilná.
2. Umiestnite mechanizmus návratu loptičky na koniec dráhy smerom k hráčovi.
3. Položte loptičku na označené štartové miesto a urobte úder putterom.
4. Po zásahu jamky sa loptička automaticky vráti na štartovacie miesto.
5. Po tréningu zrolujte podložku a uskladnite ju na suchom mieste mimo vlhkosti.

Magyar:

1. Terítse ki a szőnyeget egy sík felületre, és győződjön meg arról, hogy stabilan fekszik.
2. Helyezze a labdavisszatérő mechanizmust a pályavégére, a játékos felé irányítva.
3. Helyezze a labdát a kijelölt kezdőpontra, és üsse meg a putterrel.
4. A labda a lyukba találás után automatikusan visszatér a kezdőpontra.
5. Edzés után tekerje fel a szőnyeget, és tárolja száraz, nedvességtől védett helyen.