

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ściągacz bezwładnościowy wewnętrzny łożysk 8-58 mm młotek puller 1050D 1572 010262NB 8-58 mm

Instrukcja oryginalna

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór **Ściągacz bezwładnościowy wewnętrzny łożysk 8-58 mm młotek puller 1050D 1572 010262NB 8-58 mm**. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji i utylizacji produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Model: 1050D 1572 010262NB

Kod EAN: 5903246821239

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Zastosowanie do serwisów samochodowych i ślusarskich.

OSTRZEŻENIE: Produkt nie jest zabawką. Nie dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do produktu.

4. DANE TECHNICZNE

Zestaw zawiera:

10 sztuk adapterów o rozmiarach:

- 1/4 do 1/2 cala (8-13 mm),
- 2/5 do 2/3 cala (10-17 mm),
- 3/5 do 7/8 cala (15,5-22 mm),
- 7/8 do 1-1/8 cala (22-29 mm),

- 1-1/8 do 1-1/3 cala (28,5-35 mm),
- 1-2/5 do 1-1/2 cala (35,5-39 mm),
- 1-1/2 do 1-3/4 cala (38,5-45 mm),
- 1-3/4 do 1-9/10 cala (42,5-49 mm),
- 1-9/10 do 2-1/6 cala (48,5-55 mm),
- 2-1/10 do 2-1/3 cala (52,5-58 mm)

3 sztuki adapterów śrubowych o rozmiarach: M10x1.5p, M10x1.5p/M8x1.25p, M10x1.5p/M6x1.0p

belka dwuramienna (z gwintem śruba M16, śruba M10x1.5, łeb sześciokątny 12mm) tzw. młotek bezwładnościowy z gwintem M10x1,5

walizka

5. ELEMENTY SKŁADOWE

Ściągacz bezwładnościowy wewnętrzny łożysk 8-58

UWAGA: Opakowanie może zawierać folię nieprzepuszczalną dla powietrza. Nie należy dopuszczać, aby dzieci bez nadzoru miały dostęp do opakowania produktu.

6. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Każdorazowo sprawdzić czy narzędzie nie ma uszkodzeń mechanicznych np. pęknięć (wadliwego nie używać).
- Zdemontować elementy uniemożliwiające (przeszkadzające) w demontażu łożyska
- Wybrać właściwe elementy w zależności od łożyska.
- Zamocować adapter w wewnętrznej bieżni łożyska.
- Założyć młotek bezwładnościowy na wałek.
- Przykręcić wałek od młotka bezwładnościowego do adaptera.
- Sprawdzić poprawność połączeń gwintowanych.
- Nieprawidłowe dokręcenie jakiegokolwiek elementu może być przyczyną wypadku lub spowodować uszkodzenie ściągacza.
- Używając młota wybić łożysko.
- Użyć ściągacza bezwładnościowego do wyciągnięcia.

- Po pracy przechowuj ściągacz w walizce.

Produkt powinien być użytkowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz osoby o odpowiednim poziomie sprawności psychofizycznej.

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

7.1. OZNAKOWANIE



7.2. OCHRONA OSOBISTA (PPE)

Podczas użytkowania należy stosować:

- Okulary ochronne lub osłonę twarzy
- Rękawice ochronne, odzież ochronną i obuwie ochronne
- Zatyczki do uszu lub nauszniki ochronne
- Maskę przeciwpyłową i przyłbicę
- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

7.3. ZAGROŻENIA I OSTRZEŻENIA

⚠ Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach!

⚠ Nie używać w pobliżu źródeł ognia!

⚠ Nie pozostawiać produktu bez nadzoru!

⚠ Chronić dzieci przed dostępem do produktu!

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.

Unikaj kontaktu z łatwopalnymi substancjami.

Podczas długotrwałej pracy zadbaj o ergonomię i rób regularne przerwy.

Zasady bezpieczeństwa:

- Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.
 - Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.
 - Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:
 - Nie wolno modyfikować bądź też modernizować oprzyrządowania,
 - Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
 - Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.
 - Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.
 - Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.
 - Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.
 - Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.
 - Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.
 - Nie używać produktu w momencie zauważenia uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub wady.
-

8. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Regularnie sprawdzać stan techniczny produktu oraz narzędzia na którym jest montowane (jeśli takowe występuje) - nie używać z wadami, uszkodzeniami.
2. Nie wykonywać konserwacji jeśli gdy produkt jest podłączony do zewnętrznego źródła np. zasilania, powietrza itp.
3. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
4. Na czas przechowywania odpowiednio zabezpieczyć produkt, aby uniknąć obrażeń.
5. Przechowywać z dala od dzieci.

9. UTYLIZACJA



Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedzialnej utylizacji produktu, co pozwala na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Nie wyrzucać narzędzi o niezabezpieczonych, ostrych końcówkach, ponieważ nawet wśród odpadów będą stanowić poważne zagrożenie, m.in. dla dzieci. Przed wyrzuceniem narzędzi odpowiednio zabezpieczyć końcówki. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub producentem.

1. ENTRY

Thank you for choosing **Internal inertia puller for bearings 8-58 mm hammer puller 1050D 1572 010262NB 8-58 mm**. This user manual contains information on the safe use, maintenance and disposal of the product. Before starting work, carefully read the following instructions.

2. GENERAL INFORMATION

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Model: 1050D 1572 010262NB

Kod EAN: 5903246821239

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUCT PURPOSE

- Application for car and locksmith services.

WARNING: This product is not a toy. Do not allow children to access the product without supervision.

4. TECHNICAL DATA

The set contains:

10 pieces of adapters in sizes:

- 1/4 to 1/2 inch (8-13 mm),
- 2/5 to 2/3 inch (10-17 mm),
- 3/5 to 7/8 inch (15.5-22 mm),
- 7/8 to 1-1/8 inch (22-29 mm),
- 1-1/8 to 1-1/3 inch (28.5-35 mm),
- 1-2/5 to 1-1/2 inch (35.5-39 mm),
- 1-1/2 to 1-3/4 inch (38.5-45 mm),
- 1-3/4 to 1-9/10 inch (42.5-49 mm),
- 1-9/10 to 2-1/6 inch (48.5-55 mm),

- 2-1/10 to 2-1/3 inch (52.5-58 mm)

3 pieces of screw adapters in sizes: M10x1.5p, M10x1.5p/M8x1.25p, M10x1.5p/M6x1.0p

two-arm beam (with M16 screw thread, M10x1.5 screw, 12mm hexagon head) so-called slide hammer with M10x1.5 thread

case

5. COMPONENTS

- 8-58 internal slide bearing puller

NOTE: The packaging may contain an airtight foil. Do not allow children to access the product packaging without supervision.

6. INSTALLATION AND USE

- Always check whether the tool has no mechanical damage, e.g. cracks (do not use a defective one).
- Dismantle the elements that prevent (obstruct) the dismantling of the bearing
- Select the appropriate elements depending on the bearing.
- Secure the adapter in the inner raceway of the bearing.
- Install the slide hammer on the shaft.
- Screw the shaft from the slide hammer to the adapter.
- Check the correctness of the threaded connections.
- Incorrect tightening of any element may cause an accident or damage to the puller.
- Use the hammer to knock out the bearing.
- Use the slide puller to pull it out.
- Store the puller in the case after work.

The product should only be used by people with the appropriate experience and people with the appropriate level of psychophysical fitness.

7. SAFETY RULES

7.1. MARKING



7.2. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

During use, wear:

- Safety glasses or face shield
- Safety gloves, protective clothing and safety footwear
- Ear plugs or ear muffs
- Dust mask and face shield
- Keep work area clean and well lit.

7.3. THREATS AND WARNINGS

- ⚠ Do not use in damp rooms!
- ⚠ Do not use near sources of fire!
- ⚠ Do not leave the product unattended!
- ⚠ Keep children away from the product!!

Work in a well-ventilated room or in an open space.

Do not remove the device's casing.

Avoid contact with flammable substances.


When working for long periods of time, take care of ergonomics and take regular breaks.

Safety rules:

- The best protection against accidents is you.
 - Your attention and common sense are the best protection against accidents.
 - It is obvious that we cannot foresee all threats, but we draw attention to the most common and most important ones:
 - Do not modify or modernize equipment,
 - Be careful when using it. Perform each operation carefully and with caution. Do not use the product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 - Wear personal protective equipment and always wear safety glasses.
 - Avoid unintentional activation of the product.
 - Avoid an unnatural working position.
 - Take care of a stable working position and maintain balance.
 - Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry.
 - Keep hair, clothing, gloves away from moving parts.
 - Do not use the product if you notice damage, improper operation or defect.
-

8. MAINTENANCE AND STORAGE

1. Regularly check the technical condition of the product and the tool on which it is mounted (if any) - do not use with defects or damage.
 2. Do not perform maintenance when the product is connected to an external source, e.g. power, air, etc.
 3. Store in a dry place, away from moisture and high temperatures.
 4. During storage, protect the product appropriately to avoid injuries.
 5. Keep out of reach of children.
-

9. UTILIZATION

The user is obliged to dispose of the product responsibly, which will reduce the negative impact on the environment. Do not throw away tools with unprotected, sharp tips, because even in waste they will pose a serious threat, including to children. Before throwing away tools, properly secure the tips. For detailed information on recycling, contact your local waste collection point or the manufacturer.

1. EINTRAG

Vielen Dank, dass Sie sich für **Innenträgheitsabzieher für Lager (8–58 mm), Hammerabzieher 1050D 1572 010262NB, 8–58 mm** entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen zur sicheren Verwendung, Wartung und Entsorgung des Produkts. Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Producent: MAGMA s.c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Adres: Ul. Brzozowa 19, 63-200 Jarocin, Polska

Telefon: +48 508-257-785

E-mail: sprzedaz@e-magma.pl

Model: 1050D 1572 010262NB

Kod EAN: 5903246821239

Kraj pochodzenia: Chiny

3. PRODUKTZWECK

- Anwendung für Auto- und Schlüsseldienste.

WARNUNG: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, unbeaufsichtigt auf das Produkt zuzugreifen.

4. TECHNISCHE DATEN

Das Set enthält:

10 Adapter in den Größen:

- 8–13 mm (1/4 bis 1/2 Zoll),
- 10–17 mm (2/5 bis 2/3 Zoll),
- 15,5–22 mm (3/5 bis 7/8 Zoll),
- 22–29 mm (7/8 bis 1-1/8 Zoll),
- 28,5–35 mm (1-1/8 bis 1-1/3 Zoll),
- 35,5–39 mm (1-2/5 bis 1-1/2 Zoll),
- 38,5–45 mm (1-1/2 bis 1-3/4 Zoll),
- 42,5–49 mm (1-3/4 bis 1-9/10 Zoll),

- 48,5–55 mm (1-9/10 bis 2-1/6 Zoll),
- 2-1/10 bis 2-1/3 Zoll (52,5–58 mm)

3 Stück Schraubadapter in den Größen: M10x1,5p, M10x1,5p/M8x1,25p, M10x1,5p/M6x1,0p

Zweiarmiger Auszieher (mit M16-Gewinde, M10x1,5-Schraube, 12-mm-Sechskantkopf)

Gleithammer mit M10x1,5-Gewinde

Koffer

5. KOMPONENTEN

- 8-58 Innenlager-Abzieher

HINWEIS: Die Verpackung kann luftdichte Folie enthalten. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an die Produktverpackung heran.

6. INSTALLATION UND VERWENDUNG

- Prüfen Sie stets, ob das Werkzeug mechanische Beschädigungen, z. B. Risse, aufweist (kein defektes Werkzeug verwenden).
- Demontieren Sie alle Elemente, die die Demontage des Lagers verhindern.
- Wählen Sie je nach Lager die passenden Elemente aus.
- Befestigen Sie den Adapter im Innenring des Lagers.
- Montieren Sie den Gleithammer auf der Welle.
- Schrauben Sie die Welle vom Gleithammer auf den Adapter.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Gewindeverbindungen.
- Falsches Anziehen von Elementen kann zu Unfällen oder Schäden am Abzieher führen.
- Schlagen Sie das Lager mit dem Hammer aus.
- Ziehen Sie es mit dem Gleitabzieher heraus.
- Bewahren Sie den Abzieher nach der Arbeit im Koffer auf.

Das Produkt sollte nur von Personen mit entsprechender Erfahrung und körperlicher Fitness verwendet werden.

7. SICHERHEITSREGELN

7.1. BESCHILDERUNG



7.2. PERSÖNLICHER SCHUTZ (PSA)

Verwenden Sie während des Gebrauchs:

- Schutzbrille oder Gesichtsschutz
- Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe
- Ohrstöpsel oder Ohrenschützer
- Staubmaske und Visier
- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet.

7.3. GEFAHREN UND WARNHINWEISE

- ⚠ Nicht in Feuchträumen verwenden!
- ⚠ Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden!
- ⚠ Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt!
- ⚠ Halten Sie Kinder vom Produkt fern!

Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum oder im Freien.

Entfernen Sie nicht das Gerätegehäuse.

Vermeiden Sie den Kontakt mit brennbaren Stoffen.

Achten Sie bei längerem Arbeiten auf die Ergonomie und legen Sie regelmäßig Pausen ein.


Sicherheitsregeln:

- Der beste Schutz vor einem Unfall sind Sie.
 - Ihre Aufmerksamkeit und Ihr gesunder Menschenverstand sind der beste Schutz vor einem Unfall.
 - Natürlich können wir nicht alle Bedrohungen vorhersagen, aber wir achten auf die häufigsten und wichtigsten:
 - Es ist nicht gestattet, die Ausrüstung zu verändern oder zu modernisieren,
 - Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig. Führen Sie jede Aktivität sorgfältig und mit Bedacht aus. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
 - Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.
 - Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Aktivierung der Ware.
 - Vermeiden Sie unnatürliche Arbeitspositionen.
 - Achten Sie auf eine stabile Arbeitsposition und Balance.
 - Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck.
 - Haare, Kleidung, Handschuhe – von beweglichen Teilen fernhalten.
 - Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Schäden, Fehlfunktionen oder Mängel feststellen.
-

8. WARTUNG UND LAGERUNG

1. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Produkts und des Werkzeugs, auf dem es montiert ist (falls vorhanden) - Bei Mängeln oder Beschädigungen nicht verwenden.
 2. Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das Produkt an eine externe Quelle angeschlossen ist, z. B. Strom, Luft usw.
 3. An einem trockenen Ort aufbewahren, fern von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen.
 4. Sichern Sie das Produkt während der Lagerung ordnungsgemäß, um Verletzungen zu vermeiden.
 5. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
-

9. VERWENDUNG



Der Benutzer ist verpflichtet, das Produkt verantwortungsvoll zu entsorgen und so die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Werfen Sie Werkzeuge mit ungesicherten, scharfen Spitzen nicht weg, denn auch im Müll stellen sie eine ernste Gefahr dar, z. B. für Kinder. Sichern Sie die Enden der Werkzeuge ordnungsgemäß, bevor Sie sie wegwerfen. Ausführliche Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Abfallsammelstelle oder beim Hersteller.