

KALEID/KALEID FLUX

[E-manual]

<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-k1-for-xbox>



Bezprzewodowy kontroler
Instrukcja obsługi





ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler x1, Kabel USB-C 3 m x1, Instrukcja obsługi x1,
Karta serwisowa x1, Naklejka GameSir x1, Certyfikat x1

KOMPATYBILNOŚĆ

*Xbox One / Xbox Series X/S / PC (Win 10 lub nowszy) z portem USB

WYGLĄD PRODUKTU




AUTOMATYCZNE USYPIANIE I BUDZENIE

1. Gdy kontroler jest włączony i nie zostanie uruchomiony w ciągu 10 minut, automatycznie przejdzie w stan uśpienia, a paski LED zgasną.
2. Gdy kontroler jest włączony, przejdzie w stan uśpienia po przytrzymaniu przycisku Xbox przez 5 sekund.
3. Gdy kontroler przejdzie w tryb uśpienia, można go wybudzić, naciskając przycisk Xbox/A/B/X/Y.

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA


Świeci na biało, gdy połączenie jest nawiązane pomyślnie.



REGULACJA GŁOŚNOŚCI


1. Przytrzymaj przycisk M + przyciski D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność główną.
(łącznie 11 poziomów)

*Podczas ustawiania maksymalnego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.





2. Przytrzymaj przycisk M+D-pad w lewo/w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego.

*Podczas ustawiania maksymalnego/średniego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.




3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk M, kontrolka wyciszenia mikrofonu zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym dwukrotnym naciśnięciu przycisku M kontrolka wyciszenia mikrofonu zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu zostanie wyłączona (ustawienie domyślne). Gdy funkcja wyciszenia mikrofonu jest włączona, przytrzymaj przycisk M, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wyciszenia mikrofonu, a następnie zwolnij przycisk M, aby przywrócić funkcję wyciszenia mikrofonu.



Świeci się na czerwono= wyciszenie mikrofonu

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW



PROGRAMOWANIE WARTOŚCI PRZYCISKÓW.



(Można zaprogramować przyciski A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/Menu/View/Przycisk udostępniania)

1. Ustaw wartość przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4 przez 3 s. Gdy przycisk Xbox miga powoli, naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do L4/R4. Przycisk Xbox zaświeci się na stałe, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 została ustawiona.

2. Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymaj jednocześnie przyciski M+L4/R4 przez 3 sekundy. Gdy przycisk Xbox miga powoli, naciśnij przycisk L4/R4. Przycisk Xbox zaświeci się na stałe, wskazując, że wartość przycisku L4/R4 została anulowana.

*Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a wartość przycisku pozostanie taka sama.

KOMBINACJE PRZYCISKÓW - OPIS

Kombinacje przycisków	Opis
Przytrzymaj przyciski M+ LT/RT przez 2 s 	Włączanie/wyłączanie spustu Po włączeniu trybu spustu migawki, lewy/prawy pasek LED zaświeci się automatycznie po naciśnięciu przycisku LT/RT. *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick Lewo/Prawo 	Przełączanie między 4 efektami świetlnymi *Ustawienia zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.
M+Lewy joystick w górę/ w dół 	Zwiększanie/zmniejszanie jasności LED 5 poziomów, domyślnie najjaśniejszy *Ustawienia nie zostaną zapisane po ponownym uruchomieniu.

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Przytrzymaj przyciski  +  + Xbox, gdy kabel USB-C jest podłączony do portu USB komputera. Przycisk Xbox zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego skoku. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zaświeci się na biało, sygnalizując zakończenie kalibracji.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

PRZEŁĄCZNIK PROFILU

Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.

M + Y = Domyślny M + B = Profil 1

M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.hk.

Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref drążka i spustu, kontrolę poziomu wibracji, konfigurację efektów świetlnych itp.

*Jeśli wartość przycisku E4/R4 ustawiona w oprogramowaniu różni się od ustawienia ręcznego, pierwszeństwo ma najnowsze ustawienie, a poprzednie zostanie bezpośrednio nadpisane.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy pozostawiać produktu w wilgotnym lub zakurczonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

Producent:Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Adres:Pokój 1001 i 1003, No. 19, Yard No. 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.