

INSTRUKCJA OBSŁUGI O310

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

- Materiał: metal
- Wymiary: długość: 36 mm (4 sztuki); 38 mm (4 sztuki); 42 mm (4 sztuki)

Obsługa:

Umieść nić w górnej szczelinie igły, a następnie pociągnij w dół. Zablokuj oczko, gdy nić przejdzie przez oczko.

Ostrzeżenia:

Zachowaj ostrożność podczas używania produktu. Nie używaj, jeśli igła jest uszkodzona lub złamana. Chroń przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. W razie potrzeby czyść suchą szmatką. Podczas pracy zadbaj o dobre oświetlenie i utrzymuj stabilną pozycję. Chroń przed upadkiem. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi i osobami z niepełnosprawnością ruchową i umysłową.


Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



GEBRAUCHSANLEITUNG O310

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland

Produktmerkmale:

- Material: Metall
- Abmessungen: Länge: 36 mm (4 Stück); 38 mm (4 Stück); 42 mm (4 Stück)

Bedienung:


Legen Sie den Faden in den oberen Nadelschlitz und ziehen Sie ihn dann nach unten. Blockieren Sie die Öse, wenn der Faden durch die Öse läuft.

Warnungen:

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt verwenden. Nicht verwenden, wenn die Nadel beschädigt oder gebrochen ist. Vor Schmutz und Beschädigungen schützen. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen. Achten Sie beim Arbeiten auf gute Beleuchtung und eine stabile Position. Vor Herunterfallen schützen. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie das Gerät vor Kindern und Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.

Informationen für die Beseitigung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte)

Das auf den Produkten oder den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass nicht elektrische oder elektronische Geräte zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Das



richtige Verfahren der Entsorgung der elektrischen Geräte sowie die Beseitigung, Wiederverwendung oder Verwertung von Bauteilen weist darauf hin, diese bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben. Diese werden kostenlos angenommen. In einigen Ländern können Sie das Produkt an Ihren lokalen Distributor zurückgeben, wenn Sie ein anderes Gerät kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte, bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch eine unzureichende Abfallbewirtschaftung gefährdet sein könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere

Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit den örtlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen geahndet.

Benutzer in der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten für weitere Informationen.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie richtig vorgehen.

