

Ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa

PL

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci, a także przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej**, chyba że użytkowanie ma miejsce pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcjami użytkowania przekazanymi przez taką osobę.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.** Eksplotacja niezgodna z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, a także nieprawidłowy montaż urządzenia mogą skutkować nie tylko utratą gwarancji, ale również zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkownika.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki urządzenia elektrycznego nie należy go dalej używać**, gdyż może to skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem samego urządzenia. Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę należy wymienić na nowy lub zlecić naprawę specjalistie. Ze względu na bezpieczeństwo nie zalecamy napraw we własnym zakresie.
- Urządzenie wymaga okresowej konserwacji** – należy sprawdzić przewody i/lub inne elementy, które mogły ulec zabrudzeniu. Brak konserwacji urządzenia może skutkować jego nieprawidłowym działaniem.

EN

- The device is not intended to be used by children, as well as by individuals of limited physical, sensory or mental capability**, unless the usage takes place under the supervision of an individual responsible for their safety or in accordance with instructions provided by that individual.
- The device must be used only as intended.** Utilization that does not match the intended use and instruction manual, as well as incorrect assembly of the device may result not only in the loss of warranty, but also in putting the user's life and health at risk.
- In case of damage to the electrical device's power cord or plug, it must not be used any longer**, because that may result in electrocution or damage to the device itself. A damaged power cord or plug must be replaced with a new one or repaired by a specialist. For safety reasons, we recommend against personally repairing the device.
- The device requires periodic maintenance** – the wires and/or other components that may have been dirtied must be checked. A lack of maintenance of the device may result in its improper functioning.

CZ

1. **Zařízení není určeno pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, zmyslovými nebo duševními schopnostmi**, pokud nejsou používány pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo v souladu s návodem k použití poskytnutým takovou osobou.
2. **Zařízení by mělo být používáno pouze k určenému účelu**. Provoz v rozporu s určeným použitím a návodem k obsluze, jakož i nesprávná instalace zařízení může vést nejen ke ztrátě záruky, ale také k ohrožení života a zdraví uživatele.
3. **Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka elektrického spotřebiče poškozena, dále jej nepoužívejte**, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození samotného spotřebiče. Poškozený napájecí kabel nebo zástrčku je třeba vyměnit za nové nebo je nechat opravit odborníkem. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme provádět opravy svépomocí.
4. **Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu** – zkонтrolujte kably a/nebo jiné prvky, které se mohly znečistit. Nedostatečná údržba zařízení může mít za následek jeho nesprávnou funkci.

SK

1. **Zariadenie nie je určené na používanie detmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami**, pokiaľ nie sú používané pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo v súlade s návodom na použitie, ktorý takáto osoba poskytla.
2. **Zariadenie by sa malo používať iba na určený účel**. Obsluha v rozpore s určeným použitím a návodom na obsluhu, ako aj nesprávna inštalácia zariadenia môže viest' nielen k strate záruky, ale aj k ohrozeniu života a zdravia užívateľa.
3. **Ak je napájací kábel alebo zástrčka elektrického spotrebiča poškodená, dalej ho nepoužívajte**, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu samotného spotrebiča. Poškodený napájací kábel alebo zástrčku by ste mali vymeniť za nové alebo ich nechať opraviť odborníkom. Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame opravy svojpomocne.
4. **Zariadenie vyžaduje pravidelnú údržbu** – skontrolujte káble a/alebo iné prvky, ktoré sa mohli znečistiť. Nedostatočná údržba zariadenia môže viest' k jeho nesprávnej prevádzke.

HU

1. **A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek**, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használják, vagy az ilyen személy által adott használati utasításnak megfelelően.
2. **A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni**. A rendeltetésszerű használati és kezelési utasításnak nem megfelelő üzemeltetés, valamint a készülék szakszerűtlen üzembe helyezése nemcsak a garancia elvesztését, hanem a felhasználó életének és egészségének veszélyét is okozhatja.
3. **Ha egy elektromos készülék tápkábele vagy csatlakozója megsérült, ne használja tovább**, mert áramütést vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja. A sérült tápkábelt vagy csatlakozódugót cserélje ki újra, vagy javítassa meg szakemberrel. Biztonsági okokból nem javasoljuk a saját kezű javítást.
4. **A készülék időszakos karbantartást igényel** – ellenőrizze a kábeleket és/vagy más elemeket, amelyek szennyeződhettek. A készülék karbantartásának elmulasztása a készülék hibás működését eredményezheti.

dobre-systemy.pl

ul. Westerplatte 57

58-100 Świdnica

e-mail: biuro@dobre-systemy.pl

telefon: 748537665

