

INSTRUKCJA OBSŁUGI E203

Importer: MB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

- Materiał: tworzywo ABS
- Wymiary: 440x130x28mm
- Interfejs: USB
- Podświetlenie LED: pełne pokrycie wersji

Ostrzeżenia:

Utrzymuj produkt w czystości. Czyść produkt za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Miejsca między klawiszami czyść suchym, delikatnym pędzelkiem. Nie używaj do czyszczenia detergentów. Nie narażaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury. Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Chronić przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Używaj zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chronić produkt przed dziećmi.


Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



BETRIEBSANLEITUNG E203

Importeur: MB IMPORT Sp. z o.o. 28 Czerwca 1956r 231/239, 64-486 Poznań, Poland


Produktmerkmale:

- Material: ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 440 x 130 x 28 mm
- Schnittstelle: USB
- LED-Hintergrundbeleuchtung: Vollversion

Warnungen:

Halten Sie das Produkt sauber. Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, weichen Tuch. Reinigen Sie die Stellen zwischen den Tasten mit einer trockenen, weichen Bürste. Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel. Nicht zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen aussetzen. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeitsquellen. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen schützen. Wie vorgesehen verwenden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

Informationen für Benutzer zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (für Haushalte)



Das Symbol auf den Produkten oder die ihnen beigelegte Dokumentation weist darauf hin, dass fehlerhafte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn elektrische oder elektronische Geräte entfernt, Komponenten verwendet, wiederverwendet oder recycelt werden müssen, muss das Gerät an eine spezielle Sammelstelle übergeben werden, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurückgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts können Sie wertvolle Ressourcen schonen und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden, die durch unangemessenen Umgang mit Abfällen beeinträchtigt werden könnten. Detaillierte Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung unterliegt den in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehenen Sanktionen.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

