

MEDION®



Mysz do gier

MEDION®Erazer®Podpora P12

Spis treści

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	27
1.1. Objasnienie symboli.....	27
1.2. Zamierzone dzialanie	29
2. Instrukcje bezpieczenstwa	30
2.1. Bezpieczenstwo uzytkowania.....	30
2.2. Miejsce instalacji	32
2.3. Czyszczenie	32
2.4. Naprawy	33
3. Zawartosc opakowania	34
4. Przegląd urządzenia	35
5. Rozpoczęcie pracy.....	36
5.1. Podłączenie do komputera PC.....	36
6. Mysz	36
6.1. Lewy przycisk (LMB)	36
6.2. Prawy przycisk (RMB).....	36
6.3. Kółko przewijania (MMB).....	36
6.4. Przyciski kciuka	36
6,5. Zmiana DPI.....	37
7. Oprogramowanie	37
8. Wsparcie techniczne	38
8.1. Czy potrzebujesz dalszej pomocy?.....	38
9. Oświadczenie o ochronie prywatności	39
10. Utylizacja	40
11. Dane techniczne	41
12. Deklaracja zgodności UE	42
12.1. Informacje o znakach towarowych.....	42

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/ lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!



Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z urządzenia!



Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.

- Punkt/or/informacja o etapach operacji
- Instrukcja do wykonania
- Instrukcje bezpieczeństwa, które należy wykonać

1.2. Zamierzone działanie

Mysz ta przeznaczona jest wyłącznie do wprowadzania danych i obsługi komputerów osobistych. Nie jest przeznaczony do żadnego innego użytku.

Twoje urządzenie nie nadaje się do użytku na stanowiskach roboczych zgodnie z przepisami dotyczącymi stanowisk komputerowych.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego wyposażenia dodatkowego, które nie zostało przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw oraz obszarów przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie i niskie temperatury
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - otwarte płomienie.

2. Instrukcje bezpieczeństwa

2.1. Bezpieczeństwo obsługi



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi (na przykład osoby częściowo niepełnosprawne lub osoby starsze z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi) lub osób bez doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

-To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zostały zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie z tego wynikają.

-Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

-Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.

-Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

-Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.



Nie przysługuje prawo do regresu w przypadku utraconych danych ani szkód wynikowych spowodowanych utratą danych.

Ten produkt został zaprojektowany do użytku z komputerem PC.

-Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa komputera, do którego podłączasz urządzenie.

2.2. Miejsce instalacji

- Ustaw i używaj urządzenie na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci, kropelek wody i rozprysków, unikaj kurzu, ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

2.3. Czyszczenie

- Dbaj o to, aby urządzenie było utrzymywane w czystości. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz wszystkie połączenia kablowe z komputerem. Urządzenie i wszystkie inne elementy czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani żrących lub gazowych środków czyszczących.

2.4. Remont



OGŁOSZENIE!

Nigdy nie otwieraj obudowy podzespołów!

Może to spowodować zwarcie elektryczne, a nawet pożar, który spowoduje uszkodzenie.

-Zleć naprawę urządzenia wyłącznie autoryzowanemu partnerowi serwisowemu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z obsługą klienta.

-Natychmiast odłącz komputer i skontaktuj się z obsługą klienta:

- jeżeli złącza są przypalone lub uszkodzone
- jeżeli do wnętrza urządzenia dostała się ciecz
- jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
- jeżeli urządzenie upadło lub jego obudowa jest uszkodzona.

3. Zawartość opakowania

Sprawdź, czy wszystkie pozycje w dostawie są obecne. Jeśli brakuje jakiegoś elementu, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Mysz
- Instrukcja obsługi
- Dokumenty gwarancyjne




NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia! Folia

opakowaniowa może zostać połknięta lub nieprawidłowo użyta, co stwarza ryzyko zadławienia i uduszenia.

-Materiały opakowaniowe, takie jak folia lub torby plastikowe, należy trzymać z dala od dzieci.

4. Przegląd urządzenia



1	Prawy przycisk myszy (RMB)
2	Kółko przewijania (MMB)
3	Przycisk DPI
4	Dioda stanu
5	Czujnik ruchu (pod spodem)
6	Przycisk kciuka (THB) 1
7	Przycisk kciuka (THB) 2
8	Przycisk kciuka (THB) 3
9	Lewy przycisk myszy (LMB)
10	Kabel USB

5. Pierwsze kroki

5.1. Łączenie z komputerem

-Podłącz mysz do komputera.

Mysz jest teraz podłączona do komputera i można jej używać.

6. Mysz

Oprócz dwóch standardowych przycisków mysz posiada także przycisk DPI, trzy przyciski obsługiwane kciukiem i kółko myszy.

6.1. Lewy przycisk (LMB)

Za pomocą lewego przycisku dokonaj wyboru (kliknij raz) i potwierdź (kliknij dwukrotnie).

6.2. Prawy przycisk (RMB)

Użyj prawego przycisku, aby wywołać określone polecenia pozycji (menu kontekstowe).

6.3. Kółko przewijania (MMB)

Kółko przewijania znajdujące się pośrodku ma dwie funkcje:

- Możesz poruszać kółkiem, aby przewijać długie dokumenty, np. strony internetowe lub teksty (przewijanie).
- Możesz także użyć kółka jako przycisku, po prostu klikając je.

6.4. Przyciski kciuka

Użyj przycisków kciuka, aby przejść do poprzedniej strony w Eksploratorze i z powrotem.

6.5. Zmiana DPI

Rozdzielczość czujnika optycznego można zmienić na 800 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi, 3200 dpi, 5000 dpi lub 10000 dpi w zależności od potrzeb.

W zależności od wybranej rozdzielczości DPI dioda LED stanu świeci w następujących kolorach.

800 DPI	Czerwony
1600 DPI	Zielony
2400 DPI	Niebieski
3200 DPI	Żółty
5000 DPI	Fioletowy
10000 DPI	Cyjan

7. Oprogramowanie

Oprogramowanie umożliwia:

- programować makra
- ustawić oświetlenie
- zmienić przypisanie przycisków
- zmienić ustawienia podstawowe.

Pobierz oprogramowanie ze strony: http://cdn.medion.com/downloads/software/sw_md88505_w10.exe

8. Wsparcie techniczne

Ten produkt został szeroko i pomyślnie przetestowany z różnymi urządzeniami w naszych laboratoriach testowych. Jednak od czasu do czasu sterowniki wymagają aktualizacji. Dzieje się tak dlatego, że mogą wystąpić problemy z kompatybilnością z innymi komponentami (programami, urządzeniami), które nie zostały jeszcze przetestowane. Aktualizacje sterowników i najnowsze informacje o produkcie można znaleźć w Internecie pod adresem:

<http://www.medion.com>.

8.1. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli sugestie z poprzednich rozdziałów nie rozwiązały Twojego problemu, skontaktuj się z nami. Aby ułatwić nam udzielenie Państwu pomocy, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- Jak skonfigurowany jest Twój komputer?
- Z jakich urządzeń peryferyjnych korzystasz?
- Jakie komunikaty pojawiają się na ekranie?
- Jakie oprogramowanie było używane, gdy wystąpił problem?
- Jakie kroki już podjąłeś, aby spróbować rozwiązać problem?
- Podaj nam swój numer klienta, jeśli go posiadasz.

9. Oświadczenie o ochronie prywatności

Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformować, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Niemcy przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator danych.

W sprawach związanych z ochroną danych wspiera nas inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) i przetwarzając Twoje dane opieramy się na zawartej z nami umowie sprzedaży.

Twoje dane będą przekazywane zakontraktowanym przez nas podmiotom świadczącym usługi naprawcze w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. naprawy). Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat, aby spełnić Twoje ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

Masz prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia zgodnie z paragrafami 34 i 35 BDSG (federalna ustawa o ochronie danych) (art. 23 RODO). Ponadto przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w związku z ust. 19 BDSG). W przypadku MEDION AG jest to urzędnik państwowy ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia, PO box 200444, 40212 Düsseldorf, Niemcy, www.lfdi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji, gdyż nie ma możliwości realizacji gwarancji bez:

o podanie wymaganych danych.

10. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Stare urządzenia oznaczone pokazanym symbolem nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych.



Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, de-

imadła muszą zostać prawidłowo zutylizowane po zakończeniu ich okresu użytkowania.

Wiążę się to z segregacją materiałów znajdujących się w urządzeniach w celu recyklingu i minimalizacji wpływu na środowisko.

Zabierz stare urządzenia do punktu zbiórki złomu elektrycznego lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami lokalnymi.

11. Dane techniczne

Temperatura robocza:	0°C do +40°C
Wilgotność:	maks. 85%
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	124,7 x 67,4 x 42,2 mm
Waga:	120 gr
Zasilacz:	Wejście USB DC 5 V  maks. 60 mA
Wymagania systemowe	Komputer stacjonarny lub notebook z kompatybilnym portem USB Aktualna wersja systemu Microsoft® Windows