

Intenso Memory 2 Move

1. Toote ülevaade

Memory 2 Move abil pääsete juhtmevabalt ligi oma videotele, fotodele, muusikale ja saate faile tõmmata iPadi, iPhone, tahvelarvutitesse, nutitelefonesse, sülearvutitesse jne. ilma, et kaablid segaksid. Mahuka kõvakettaruumi tõttu pole Teil enam vaja muretseda, et mobiilse seadme mälu otsa saab. USB3.0 port teeb ka kaabliga failide kopeerimise imekiireks. Pakkumaks maksimaalset portatiivsust on Intenso Memory 2 Move kõvakettal sisseehitatud aku. Laadige akut läbi USB pordi ning samaaegselt saate ka faile kettale kopeerida.

2. Toote omadused

- Striimi meediat üle Wi-Fi kuni 5-le kasutajala samaaegselt
- Tasuta rakendus nii Apple kui Androidi keskkondadele.
- Kuni 5 tundi aku tööaeg *
- Interneti ligipääs võrgukaabli RJ45 või WiFi 802.11 b/g/n abil
- Toetab NTFS ja FAT32
- Toetab võrgus jagamist üle erinevate platvormide- Windows, Mac, Linux, iOS ja Android.
- Toetab samba/WebDAV
- Toetab erinevate platvormide kliendiprogramme, k.a. Windows/Mac/Linux/iPad/iPhone/Android

*Normaalingimustel kasutamisel.

Välise kõvakettana: väljalülitatuna ühenda lihtsalt USB kaabel arvutiga. Tekib uus andmekandja desktopile (MAC) või My Computerisse. (Windows).

Kaabliga Internetirežiim: ühenda võrgukaabel, lülita ketta DHCP sisse, et kettal saaks automaatselt IP aadressi. Kui nüüd ühendute tahvelarvuti, nutitelefoni vmt. ketta WiFi ühendusse siis pääsete sel viisil ligi nii ketta sisule kui ka interneti



Kaablitu internetirežiim: Ühendu kettaga oma olemasolevasse WiFisse. Siis pääsed arvutite ja nutiseadmetega läbi ketta WiFi nii kettale ligi kui ka interneti



3. Pakendi sisu

- Memory 2 Move USB 3.0 kaabel
- CD
- Kasutusjuhend
- Toiteadapter (KTEC . KSAS0060500100VEU . 5V / 1A)

4. Toote andmed

- Mõõdud: 127.3mm (P) X 80mm (L) X 25mm (K)
- Wi-Fi:
 - Standard: 802.11 b/g/n,
 - Sagedus: 2.4 GHz
 - Kiirus: 72Mbps at 20MHz
150Mbps at 40MHz
- Võrguliides: 100Mbps Ethernet RJ45
- USB-liides : Micro USB 3.0, info vahetamiseks ja laadimiseks
- Aku mahutavus : 3000mAh
- Töötemperatuurid:
+5 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi.

5. Riistvara nõuded

- Internetiühendus
- Operatsioonisüsteemid
- Windows: XP/Vista/Windows 7
- Mac: OS X 10.6.0 ja hilisem
- Muud: Fedora 12 (Linux) ja hilisem
- Veebibrauser
- Windows: Internet Explorer 7.0 ja hilisem
- Mac: Safari 3.0 ja hilisem
- Muud: Firefox 3.5 ja hilisem
- Ruuter või Switch

6. Toote välimus



7. Ühendused

7.1. RJ45 WAN liides

Ruuteri või switchiga ühendamiseks internetiühenduse tarvis

7.2. Micro USB 3.0 liides

Micro USB 3.0 on kiireks andmete kopeerimiseks ning aku laadimiseks kas otse arvutiga ühendatult või seinalaadijaga. Laadimine toimub vaid sisselülitauna „Power ON“

7.3. LED Paneel

Power LED:

LED kustunud: Ketas on välja lülitatud

Roheline:

Põleb: Aku on täiesti täis

Vilgub aeglaselt: Aku laeb

Vilgub kiiresti: Ketas on välja lülitumas

Punane:

Põleb: Aku laetus alla 30%

Vilgub kiiresti: Lülitub varsti välja, tarvis kiiresti laadida

HDD LED tuluks:

LED kustunud: ketas on välja lülitatud või unerežiimis

Valge LED:

Põleb: Kasutamiseks valmis

Kui ühendatud USB 2.0 Porti

Vilgub: Lugemine/kirjutamine

Sinine LED:

Põleb: Kasutamiseks valmis

Ühendatud USB 3.0 Porti

Vilgub: Lugemine/kirjutamine

Wi-Fi LED:

Sinine:

Vilgub: Ketas stardib

Põleb: Stardiprotsess läbitud

Kasutamiseks valmis

LED Kustunud: Toode on välja lülitatud

Internet LED:

Sinine: Internetiühendus on ok

Kustunud: Pole ühendust

8. PC või MAC-iga kasutamine

8.1. Kaablita võrguühenduse loomine PC või MAC arvutiga

Lülita ketas sisse Power nupust eipaneelis.

Oota kuni Wireless LED lõpetab vilkumise (kuni paar minutit). Lülita arvuti WiFi sisse ja ava WiFi ühenduste leht. Valige Memory 2 Move. ühendus (vaikimisi SSID on: Memory2Move-XXXX ja **salasõna: intenso1**).

Märkus: Hiljem on turvalisuse mõttes soovitatav salasõna enda jaoks ära muuta.

Kui ühendus on saavutatud Memory 2 Move. Ketta WiFi-ga, võite käivitada „WiFi-Finder“ programmi ketta seadmes otsimiseks ja seadistamise lõpuni viimiseks

Wi-Fi Finder. -it ei pea paigaldama, lihtsalt käivitage exe fail

Wi-Fi Finder-i abil on ketas võrgust lihtsasti leitav

8.1.1. PC WiFi Finder

Käivitage topeltklõpsuga WiFi Finder.Exe. Programm otsib võrgust ketta üles ja kuvab info nii nagu all pildil.



Kui ketast ei leitud, klõpsake Refresh (keskmine nupp all) vaate uuendamiseks


Valige ketas Memory 2 Move ja vajutage Log In (vasakpoolne nupp) seadistuste lehele sisenemiseks

8.1.2 My Storage (minu ketas)




Vajutage My Storage (parempoolne nupp). Avaneb ülalolev aken.
Sisestage **kasutaja (admin)** ja **salasõna (00000)**
Märkus: Hiljem on turvalisuse mõttes soovitatav salasõna ära vahetada.
Nüüd saate faile kopeerida kettale või sealt arvutisse.

9. .Memory 2 Move. Seadistamine



Vaikimisi kasutaja: **admin**
Vaikimisi salasõna: **00000**
Vajutage .Log In. sisselogimiseks

Startup Wizard



Esmakordsel sisselogimisel kuvatakse viisard kus Teid juhatakse sammhaaval ketta seadistustest läbi. Võite tühistada viisardi vajutades x-ile ülalurgas.

Internet Setting Interneti seadistused

Internet läbi mõne teise seadme



Valikuid on kaks . Vaikimisi on valitud Wired Access (kaabliga ühendus) nagu pildil

A. Wireless Access (kaablivaba ühendus): Ühendab ketta WiFi võrguga internetiühenduse saamiseks

B. Kaabliga ühendus: Otse kaabliga ketta LAN-porti ühendamine

Wired Access (kaabliga võrguühenduse) valimine

Valides Wired Access, on vaikimisi seadistustes Dynamic IP valitud. Võite valida käsitsi IP aadressi seadistuse kui vajutate kollasele noolele ja valite Static IP.

Wireless Access (kaablivaba võrguühendus)

- SSID: Sisestage oma WiFi võrgu nimi SSID või vajutage Rescan, saadavalolevate WiFi võrkude leidmiseks.
 - Password: Sisestage oma WiFi võrgu salasõna
 - IP Address: Valige DHCP (automaatne) või Manually assign an IP address (käsi sisestamine)
- Tühistamiseks võite vajutada X paremal üleval nurgas.


Märkus: Kui ei õnnestu WiFi sse ühendada, kontrollige kas on õigesti sisestatud võrgu nimi ning salasõna

Vajutage Next. (Edasi) jätkamiseks. Järgmine samm on ketta WiFi ja LAN seadete seadistamine.

WiFi & LAN Setting


- SSID: Sisestage tähtede ja numbrite kombinatsioon. 32 sümbolit max
- Channel : Kanal, vaikesi on Auto. Saate valida 13-ne erineva kanali vahel
- Modes: Režiimid, vaikesi 802.11b/g/n. Valida on ka 11Mbps (802.11b), 54Mbps (802.11g) ja 150Mbps (802.11n) vahel.
- Security : Turvalisus - None, WPA-PSK, WPA2-PSK, Mixed WPA/WPA2-PSK (vaikesi)
- Password : salasõna 8 kuni 63 sümbolit
- IP Address : **Vaikesi IP on 10.10.10.254** ja subnet mask 255.255.255.0.

Vajutage .Next. Soovi korral sisestage uus admin-i salasõna ja vajutage Next. Võite vajutada Skip vana salasõna jätmiseks.



Tehakse taaskäivitus (reboot).

Võib võtta kuni 2min. aega.



10. Ketta kasutamine mobiilsete seadmetega

10.1. iOS op. süsteemis

1. Vajutage .App Store. Rakendustepoe ikoonile Koduekraanil. Otsige .Memory 2 Move. rakendust ja järgige paigaldamiseks ekraanile ilmuvaid juhiseid.



2. Kui tehtud, ilmub .Memory 2 Move. ikoon ekraanile.

10.2. Juhtmevaba ühendus iPhone/iPad

1. Lülitage .Memory 2 Move. sisse. Oodake mõned minutid ketta seadistusprotsesside lõpetamiseni. Sinine Wi-Fi LED kettal jääb lõpuks püsivalt põlema.

2. Vajutage töölaual seaded ja Wifi

3. Wi-Fi võrkude all peaks näha olema .Memory2Move-XXXX. Sisestage salasõna (algsetl: intenso1)



10.3. iOS Kasutaja sisselogimine

1. Klõkkige .Memory 2 Move. ikooni.
2. Sisestage Admin salasõna mille te olete seadistanud (vaikimisi 00000). Salasõna on vaja sisestada vaid esimesel logimisel.



10.4. Android rakenduse paigaldus

1. Otsige rakenduste poest Memory 2 Move rakendus. Järgige paigalduseks juhendeid.
2. Peale paigaldust tekib töölauale Memory 2 Move rakenduse ikoon.

10.5. Androidiga ühendamine WiFi kaudu

1. Lülitage .Memory 2 Move. ketas sisse. Oodake kuni ketas käivitub. Sinine WiFi LED jääb põlema.
2. Minge Settings seadete valikusse
3. Lülitage Wi-Fi sisse ON. Valige .Memory2Move-XXXX. Võrk ja sisestage salasõna. (algset: intenso1).

10.6. Android kasutaja sisselogimine

1. Vajutage .Memory 2 Move. ikoonile.
2. Sisestage Admin salasõna mille olete seadistanud (algset: 00000). Salasõna on vaja vaid esimesel sisselogimisel



11. Lihtsamad seadistused

11.1. iOS Rakendus


Kui olete .Memory 2 Move. kettaga ühendunud, avaneb kohe .Memory 2 Move. menüü. .My Device. on Teie iOS seade mille abil olete kettaga ühendunud




Memory 2 Move. ketta nupud




Home –tagasi peaekraanile.




View –muudab list või thumbnail vaateks.



Settings - muuda .Memory 2 Move. seadistusi.




Back – tagasi eelmisele lehele




Manage –mitme faili valimiseks



Memory 2 Move. ketas



My Device . minu telefon või muu seade mille abil oleme kettaga ühendunud



Status Button – näitab kopeerimise infot, infot faili kohta ja praegu mängiva faili infot

11.2. Android rakendus


Kui olete õnnelikult .Memory 2 Move. kettaga ühendatud, kuvatakse allolev menüü.



My Device (telefon või seade mille abil olete kettaga ühendunud) Vaikimisi on näha, Documents, Music, Photos, Videos ja SDCard.



.Memory 2 Move. ketta vaade




Home – tagasi peakraanile




View – muudab list või thumbnail vaate vahel.



Settings – muudab ketta seadeid



Back – tagasi eelmisele ekraanile



Manage – mitme faili valimiseks



.Memory 2 Move.ketas




My Device- seade mille abil olete kettaga ühendunud





Status nupp, näkitab kopeerimise infot jmt infot.

11.9. Kooperimised, kustutamised, allalaadimised ja üleslaadimised (iOS and Android)




Vajutage failide jagamiseks, kopeerimiseks, kustutamiseks jne.



Screenshot from Android Device

Screenshot from iOS Device



- Vajutades korraks, valitakse kõik failid. Vajutades uuesti valik tühistatakse.

Märkus: Vajutades failiikoonile saab neid ühekaupa selekteerida

Hoidke näppu veidi failiikoonil ja tirige see siis vastava käsu täitmiseks vastavale ikoonile-
Memory 2 Move kettale ,



allalaadimiseks



üles laadimiseks minu seadmesse,



kustutamiseks.



- kuvatakse kopeerimisel olevate ja juba ka kopeeritud failide info

12. Ketta manageerimine veebibrauseri kaudu

avage 10.10.10.254 IP address. User „admin“, pass „00000“



Menüüde kirjeldused:

User saab muuta sisselogimise salasõna.

Disk kuvab ketta infot.

Network saab muuta võrgu seadeid nagu Host Name, Wi-Fi ja LAN, DHCP Server ja Internet


Services saab sisse ja välja lülitada Windowsi faili serviseid (Win File Services).

System saab muuta Time Settings aja seadeid, Create System Backup luua süsteemi varukoopiaid, Firmware Upgrade tarkvara uuendus ja Resetting tehase seadete taastamine.

Wizard juhatab sammhaaval läbi kõigi konfigureerimissammude.

12.1. Failisirvija

Saate faile üles laadida seadmesse, luua kaustu, kopeerida, kustutada jne. kaustu ja faile. Samaselt nagu on windows explorer PC arvutis.





Refresh – ekraanipildi värskendamine




Upload failide laadimine valitud kausta.




Create Folder – uue kausta loomine, nientus võib olla kuni 26 sümboliline.



Copy button – failide kopeerimine teise kausta.



Move button – faili liigutamine teise kausta



Open / Download button – faili avamine või allalaadimine. Kui teie arvutisüsteem toetab antud formaati siis avatakse fail automaatselt
. Kaustade allalaadimine ei ole toetatud..



Delete button – failide kustutamine.



Renaming button – failide ümbenimetamine.



Photo Viewer . fotode vaatamine

Samuti on ka drag-and-drop ehk failide aknast aknasse lohistamine toetatud.