

ETIBREAK

Accesorii externe

IZ- Placă izolatoare. Se montează între bornele întrerupătorului pentru mărirea distanței dintre poli (se reduce pericolul apariției conturnării).


PRS – Înveliș de bornă. Previne atingerea accidentală sau contactul direct.

PRS-ZB – Înveliș de bornă pentru cuple atașate. Previne contactul accidental și cel direct. Lățimea este diferită datorită barei atașabile.

SP – Cleme de bornă

RO – Mâner operabil. Se utilizează când întrerupătorul capsulat este instalat în tabloul de distribuție.

RO_P – Mâner operabil pe întrerupătoarele instalate în tablou, la care distanța de la butonul întrerupătorului la ușa tabloului de distribuție este variabilă. Componenta: mecanism montat pe întrerupător, tija reglabilă și mâner montat pe ușa tabloului de distribuție.



MO – Motor. Permite comutarea întrerupătorului în poziția ON sau OFF de la distanță.

PR – Garnitură pentru ușă. Accesoriu de montaj pe ușa tabloului.

ZA – Mâner de blocare. Permite blocarea manetei întrerupătorului în poziția ON sau OFF.

ZB – Bară atașabilă. Folosite pentru o mai ușoară instalare a sistemului de bare (mărește distanța între bare)

PRO – Extensie a mânerului. Utilizat pentru o mai ușoară acționare a butonului întrerupătorului – pentru întrerupătoarele mari.