



Termostat ambiental KNX

TX320

Arhitectura

Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Aparent

Functii

- Moduri de functionare: confort, regim de asteptare, coborâre pe timp de noapte, înghet / caldura

Comenzi si indicatori

- cu buton pentru schimbarea modului de functionare.
- ? ?????? ?????????????????? ? ?????? ??????????????

Conectivitate

- ? 3 ?????????????? ????????? ????????? ??? ?????????????????? ??????????

Voltaj

Tensiune de functionare bus	30 V DC
Tensiune de sistem	30 V DC prin bus

Curent electric

Numarul circuitelor electrice de intrare	3
--	---

Putere

Consum bus	10 mA
Consum curent	less 10 mA

Masura

Valoare de referinta temperatura red.	Temperatura de confort -2 pâna la -7°C
---------------------------------------	--

Materiale

Culoare RAL	RAL 9010 - alb pur
Culoare	alb

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	28 mm
Înălțimea produsului instalat	84 mm
Latime produsului instalat	80 mm
Înălțime de instalare recomandată	1,5 m

Control LED

- cu LED: rosu (încalzire)/albastru (racire)

Montare

Tip de montaj	Aparent
- ??? ????????? ????????? ? ?????? ?????????	

Conexiune

Tip de conexiune bus	Cleme cu suruburi
- cu borne de cuplare integrate	
- Bara conectare cu borne cu surub pentru intrarile binare	
- conexiune bus prin intermediul suruburilor	

Cablu

Lungime cablu binar	around 30 cm
---------------------	--------------

Setari

Interval reglaj temperatura	10 28 °C
Valoare de referinta temperatura de confort	10 to 30 °C

Echipament

Cu afisaj	Nu
- ??? ?????? ?????????? ??? ?????????? ;	
- ??? ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????????	
- ????????????? ?????? ? ????????????? ????????????????? ??????????	

Utilizare

- cu buton de reglare
- cu unitate de cuplare integrată a magistralei

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
Valoare de referinta protectie împotriva înghețului reglementare exceptională	5 to 12 °C

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	0 - 45 °C
Clasa de eficienta energetica	IV (2%)
Temperatura de depozitare	-20 to 60 °C

- conexiune suplimentara senzor temperatura externa

Temperatura

Valoare de referinta temperatura de standby	Temperatura de confort -0.5 pâna la 4 °C
---	--

Instructiuni

- Intrare binara pentru senzorul de temperatura
