






# SMILE 15/20/30W CRI80/90 3000/4000K



220 - 240 V AC

15 W	3000 K	BLACK	189581
15 W	3000 K	WHITE	189574
15 W	3000 K	BLACK	189604
15 W	3000 K	WHITE	189598
15 W	4000 K	BLACK	189628
15 W	4000 K	WHITE	189611
20 W	3000 K	BLACK	189642
20W	3000 K	WHITE	189635
20W	3000 K	BLACK	189666
20W	3000 K	WHITE	189659
20W	4000 K	BLACK	189680
20W	4000 K	WHITE	189673
30 W	3000 K	BLACK	189703
30 W	3000 K	WHITE	189697
30 W	3000 K	BLACK	189727
30 W	3000 K	WHITE	189710
30 W	4000 K	BLACK	189741
30 W	4000 K	WHITE	189734
15 W	3000 K	BLACK	189765
15 W	3000 K	WHITE	189758
15 W	3000 K	BLACK	189789
15 W	3000 K	WHITE	189772
15 W	4000 K	BLACK	189802
15 W	4000 K	WHITE	189796
20 W	3000 K	BLACK	189826
20 W	3000 K	WHITE	189819
20 W	3000 K	BLACK	189840
20 W	3000 K	WHITE	189833
20 W	4000 K	BLACK	189864
20 W	4000 K	WHITE	189857
30 W	3000 K	BLACK	189888
30 W	3000 K	WHITE	189871
30 W	4000 K	BLACK	189901
30 W	4000 K	WHITE	189895
30 W	3000 K	BLACK	189925
30 W	3000 K	WHITE	189918
15 W	3000 K	BLACK	189949
15 W	3000 K	WHITE	189932
15 W	4000 K	BLACK	189963
15 W	4000 K	WHITE	189956
15 W	3000 K	BLACK	189987
15 W	3000 K	WHITE	189970
20 W	3000 K	BLACK	190006
20 W	3000 K	WHITE	189994
20 W	4000 K	BLACK	190020
20 W	4000 K	WHITE	190013
20 W	3000 K	BLACK	190044
20 W	3000 K	WHITE	190037
30 W	3000 K	BLACK	190068
30 W	3000 K	WHITE	190051
30 W	4000 K	BLACK	190082
30 W	4000 K	WHITE	190075
30 W	3000 K	BLACK	190105
30 W	3000 K	WHITE	190099




Questo prodotto è fornito con una sorgente luminosa di classe energetica / This product is provided with a light source with energy class of:



**189581/189574/189628/189611/189765/189758/189802/189796/189949/189932/189963/189956/189666/189659/189840/189833/190044/190037/189703/189697/189741/189734/189888/189871/189901/189895/190068/190051/190082/190075/189727/189710/189925/189918/190105/190099 - E**  
**189604/189598/189789/189772/189987/189970 - F**  
**189642/189635/189680/189673/189826/189819/189864/189857/190006/189994/190020/190013 - D**

Driver sostituibile da un elettricista qualificato.  
 Replaceable control gear by a professional.




Fonte luminosa sostituibile da un elettricista qualificato.  
 Replaceable light-source by a professional.






I connettori sono nascosti all'interno  
 Connectors are hidden inside





1

Assicurarsi che la leva sia posizionata lateralmente in modo che i connettori siano nascosti.  
 Make sure the lever is positioned sideways so that the connectors are hidden.




2

Inserire i connettori nel binario come illustrato.  
 Plug the connectors into the track as illustrated.




3

Ruotare la leva dei connettori di 90° come illustrato e bloccare il faretto.  
 Turn the connectors' lever 90° according to the illustrated direction and lock the light.




4


Selezionare la fase desiderata.  
 Select the chosen phase.



Non smontare la struttura interna della lampada.  
 Do not take apart the lamp's internal structure.



Non installabile su un soffitto inclinato.  
 Do not install on sloping ceiling.



Non installabile a muro.  
 Do not install on walls.







