

Assembly instructions	Upute za instaliranje	Инструкция по установке
Montageanleitung	Navodila za montažo	Montage handleiding
Pokyny k instalaci	Instrukciji de instalare	Manuel d'installation
Pokyny k inštalácii	Инструкције за уградњу	Instruzioni per l'installazione
Instrukcija instalacji	Инструкции за	Instrucciones de instalación
Telepítési útmutató	инсталиране	تعليمات التثبيت

SCHRACK TECHNIK

Schütz
Stykač
Mágneskapcsoló

Contacteur
Stycznik
Sklopnik snage

Danger, installation by electricians only

Lebensgefahr, Montage nur durch Elektrofachkraft

Nebezpečí ohrožení života, pouze po instalaci elektrikář

Nebezpečenstvo ohrozenia života, iba po inštalácii elektrikár

Zagrozenie życia, tylko przez elektryka instalacji

Életveszély, csak a telepítés villanyszerelő

Opasnost za život, samo kroz instalacije električar

Nevarnost za življenje, samo z vgradnjo električar

Pericol de viață, numai prin electrician de instalare

Опасност за живот, само кроз инсталације електричар

Опасност за живота, само чрез инсталиране електротехник

Опасность для жизни, только при установке электрика







Levensgevaar, installatie enkel door gekwalificeerde electricien

Danger de mort, installation uniquement par électricien qualifié


Pericolo di morte, installazione solo tramite un elettricista

Peligro de muerte, sólo a través de electricista instalador


خطرا على الحياة، إلا من خلال تركيب كهربائي



Schrack Technik GmbH,
Austria, 1230 Vienna, Seybelgasse 13,
Phone +43 1 86685-0, www.schrack.com



IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1



Main Ø 9 14 Nm M10 4mm 10 Nm	LZDG20B3 LZDG26B3 LZDG30B3 LZDG40B3 LZDG50B3					 50 - 240 mm ²
		-	-	50 - 240 mm ²	50 - 240 mm ²	
Supply Aux./ HK. A1 A2 1.2 Nm	LZDG20B3 LZDG26B3 LZDG30B3 LZDG40B3 LZDG50B3					 A > 3,5 mm L ≤ 8 mm
		1 - 4 mm ²	1 - 2,5 mm ²	1 - 4 mm ²	1 - 2,5 mm ²	