

SCHRACK
TECHNIK

Motorschutzschalter
Motor Protection Circuit Breaker
Disjoncteur moteur
Motorový spínač s ochranou
Wyłącznik silnikowy
Motorna zaštitna sklopka
Motorvédőkapcsoló

Assembly instructions Инструкции за уградњу
Montageanleitung Инструкции за
Pokyny k instalaci инсталиране
Pokyny k inštalácii Инструкція по установке
Instrukcja instalacji Montage handleiding
Telepítési útmutató Manuel d'installation
Upute za instaliranje Istruzioni per l'installazione
Navodila za montažo Instrucciones de instalación
Instrucijuni de instalare تعليمات التثبيت

Schrack Technik GmbH, Austria, 1230 Vienna,
Seybelgasse 13, +43 1 86685-0, www.schrack.com

SCHRACK
TECHNIK


Motorschutzschalter
Motor Protection Circuit Breaker
Disjoncteur moteur
Motorový spínač s ochranou
Wyłącznik silnikowy
Motorna zaštitna sklopka
Motorvédőkapcsoló

Assembly instructions Инструкции за уградњу
Montageanleitung Инструкции за
Pokyny k instalaci инсталиране
Pokyny k inštalácii Инструкція по установке
Instrukcja instalacji Montage handleiding
Telepítési útmutató Manuel d'installation
Upute za instaliranje Istruzioni per l'installazione
Navodila za montažo Instrucciones de instalación
Instrucijuni de instalare تعليمات التثبيت



Schrack Technik GmbH, Austria, 1230 Vienna,
Seybelgasse 13, +43 1 86685-0, www.schrack.com

Danger, installation by electricians only
 Lebensgefahr, Montage nur durch Elektrofachkraft
 Nebezpečí ohrožení života, pouze po instalaci elektrikář
 Nebezpečenstvo ohrozenia života, iba po inštalácii elektríkár
 Zagrożenie życia, tylko przez elektryka instalacji
 Életveszély, csak a telepítés villanyszerelő
 Opasnost za život, samo kroz instalacije električar
 Nevarnost za življenje, samo z vgradnjo električar
 Pericol de viață, numai prin electrician de instalare
 Опасност по живот, само кроз инсталације електричар
 Опасност за живота, само чрез инсталиране електротехник
 Опасность для жизни, только при установке электрика
 Levensgevaar, installatie enkel door gekwalificeerde electricien
 Danger de mort, installation uniquement par électricien qualifié
 Pericolo di morte, installazione solo tramite un'elettricista
 Peligro de muerte, sólo a través de electricista instalador
 خطراً على الحياة، إلا من خلال تركيب كهربائي

b_bs21xxxx-- 2020-11



Schrack Technik GmbH, Austria,
 1230 Vienna, Seybelgasse 13,
 +43 1 86685-0,
 www.schrack.com



Back up fuse Vorsicherung		only if Ics > Icu / nur wenn Ics > Icu			
		400/415 V		660/690 V	
Art.	M 3~	aM (A)	gG (A)	aM (A)	gG (A)
BE212500	20 - 25A	250	315	160	200
BE213200	23 - 32A	250	315	160	200
BE214000	30 - 40A	250	315	160	200
BE215000	37 - 50A	315	400	200	250
BE216500	48 - 65A	315	400	200	250
BE218000	63 - 80A	315	400	200	250

Art.	M 3~	3-phase motor (kW)			
		AC-3, 50 Hz / 60 Hz			
		400 V	415 V	660 V	690 V
BE212500	20 - 25A	11	11	18,5	18,5
BE213200	23 - 32A	15	15	22	22
BE214000	30 - 40A	18,5	18,5	37	37
BE215000	37 - 50A	22	22	45	45
BE216500	48 - 65A	30	30	55	55
BE218000	63 - 80A	37	37	63	63