

Instructiuni de Instalare

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

Proiectorul cu leduri are o construcție compactă, unică și modernă.
Acest produs asigură o iluminare de calitate având și rol ornamental.

1. Utilizare

Proiectorul cu leduri RGB este conceput pentru utilizare în spații exterioare și interioare cum ar fi: grădini, parcuri, peluze, clădiri, standuri de prezentare, spații de depozitare, spații de reparație a autoturismelor, etc.

3. Modul de instalare a proiectoarei led.

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare.

La instalarea proiectoarei utilizați pentru conectarea la rețeaua calbu electric tip H05RN-FG 1mm².


Instalarea proiectoarei se realizează de către un electrician autorizat.

a. Fixați proiectorul în sus (marcat cu „D” în figură)

pe poziția de lucru necesară funcționării, după care strângeți șuruburile din cele trei orificii ale suportului (orificiile marcate cu „C” în figură)

b. După instalarea proiectoarei slăbiți șuruburile din partea laterală a suportului pentru a se asigura astfel poziția necesară a proiectoarei în funcție de suprafața care trebuie iluminată (vezi marcajele „A” și „B”).

c. Conectarea cablului electric. Cablul electric va fi conectat la rețeaua electrică respectând următoarele culori ale conductorilor electrici care alcătuiesc cablul:
E- împământarea (galben/verde), L-fază (maro), N-nul (albastru)



2. Modul de pregătire a proiectoarei cu led

a. Desfaceți ambalajul produsului și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat.

b. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde parametrilor electrici proiectoarei led.

4. Măsurile de siguranță

a. Instalarea trebuie făcută de către un electrician autorizat

b. Nu instalați proiectorul atunci când acesta este conectat la rețeaua electrică.

c. Nu instalați proiectorul fără a fi realizată conexiunea de împământare.

d. Înainte de a efectua conexiunea electrică verificați cablul să nu fie deteriorat, să nu fie strâpuns sau torsionat.

e. Nu dezmembrați și nu încercați să reparați proiectorul.

5. Transportul și depozitarea proiectoarei.

Transportul și depozitarea proiectoarei se va face în ambalajul original.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare deconectați proiectorul, de la alimentarea cu energie electrică.
- Atenție! Curățați numai suprafețele lămpii.
- Umezeala nu are voie să intre în cutia cu borne sau orice conductă
- Curățarea se face numai cu un șervețel moale și uscat.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

- Sensul acestui simbol pe care îl puteți găsi pe articol, în instrucțiunile de asamblare sau pe ambalaj, se explică mai jos:
- Nu se aruncă acest articol cu deșeurile menajere, după sfârșitul ciclului de funcționare. Articolul se duce la un punct de colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor.
- Cu reciclarea corectă a acestor materiale, aruncate, se aduce o contribuție semnificativă la protecția mediului.
- Adresați-vă autorităților locale pentru a vă informa unde sunt locurile de reciclare.



Instrucțiuni telecomandă

Sus: mărește intensitatea luminii / Apăsare lungă pentru sclipire rapidă

Jos: Scade intensitatea luminii / Apăsare lungă pentru sclipire lentă

Off: Oprește dispozitivul

On: Pornește dispozitivul

R: Schimbă culoarea în Roșu

G: Schimbă culoarea în Verde

B: Schimbă culoarea în Albastru

W: Combinații de roșu verde albastru până la alb

FLASH: Schimbă culorile automat, schimbare rapidă.

STROBE: Schimbă culorile automat, schimbare lentă.

FADE: Schimbă culorile automat, efect de decolorare rapid.

SMOOTH: Schimbă culorile automat, efect decolorare lent.

Butoane fără inscripții pentru amestecul culorilor.

Distanță de control a telecomenzii: 6-8m

