

distributie surse de iluminat si materiale electrice

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ SI DETALII TEHNICE

Corp stradal LED 50w/6400k / 4010

Corp stradal LED 100w/6400k / 4011

VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE INAINTE DE INSTALARE

Caracteristici:

Carcasa realizata din aluminiu vopsit electrostatic, geam policarbonat

- Putere: 50w; 100w
- Temperatura de culoare: 6400k
- Tensiune de alimentare: 220-240V / 50-60Hz
- Culoare corp: gri cenuziu
- Unghi de lumina: 70° / 140°
- Flux luminos: 100-110 lumeni/watt
- Grad de protectie: IP65
- Temperaturi suportate: -20°C...+50°C
- Durata medie de viata a ledurilor: 30,000 h
- Flux luminos: • 50w → 4000 Lm
 - 100w → 8000 Lm
- Dimensiuni: • 50w → 400 x 165 x 60 mm
 - 100w → 550 x 215 x 80 mm
- Inaltimea de instalare: • 50w → ≥ 4m - 6m
 - 100w → ≥ 4m - 8m
- Greutate bruta: • 50w - 930 gr
 - 100w - 1,91 kg

Domeniu de utilizare:

✓ Iluminat pietonal, stradal, fabrici, stadioane, curti, parcuri, trotuare, spatii de joaca, gradini etc.

Instalare si montaj:

- ◆ Intrerupeti alimentarea cu energie electrica inainte de instalare.
- ◆ Folositi o clema sir pentru a conecta cablul de alimentare al lampii la retea electrica. Clema sir trebuie sa fie izolata si sa ramana in interiorul bratului(consolei) pe care se monteaza lampa.
- ◆ Pentru un contact mai bun, recomandat este montajul cu clema sir sau conectori rapizi cu gel.
- ◆ Insurubati suruburile de fixare dupa ce ati montat si pozitionat corect lampa pe brat (consola).

AVERTISMENTE:

- Lucrarile (electrice) vor fi executate EXCLUSIV de un electrician autorizat, cu respectarea normelor si legislatiei in vigoare.
- Pentru eliminarea viciilor de fabricatie va recomandam sa probati lampa inainte de montaj.
- Intrerupeti alimentarea cu energie electrica inainte de orice interventie asupra lampii, daca geamul (dispersorul) este spart, acesta trebuie obligatoriu inlocuit. Inainte de a interveni asupra lampii lasati-o sa se raceasca.
- Nu incercati sa reparati singuri defectiunile, apelati doar la persoane specializate/autorizate.
- Inainte de instalare verificati daca lampa corespunde tipului stabilit si ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea retelei.
- **OBLIGATORIU circuitul de alimentare al lampii trebuie sa fie echipat cu dispozitive de protectie adecvate, siguranta cu diferential si legata la centura de impamantare.**
- Corpul de iluminat trebuie utilizat doar daca este complet echipat, dispersorul (geamul) de protectie trebuie sa fie intact.
- Corpul de iluminat nu este prevazut cu piese de schimb, in cazul unor probleme tehnice va rugam sa contactati furnizorul.

Modificarea caracteristicilor :

MONIROM TRADING SRL isi rezerva dreptul de a modifica produsele sale fara preaviz

Protectia mediului :

- Nu aruncati aceste produse impreuna cu gunoiul menajer, reciclati-le la centrele specializate.
- Pentru informatii despre centrele de reciclare adresati-va autoritatilor locale competente sau furnizorului dumneavoastra.

