




finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE



BLISS T
Termostat

BLISS WiFi Cronotermostat

BLISS

YOUR HOME YOUR CLIMATE

BUN VENIT LA O VIAȚĂ CONFORTABILĂ


Gama BLISS constă în două dispozitive: un cronotermostat programabil WiFi și un termostat simplu controlabil cu butoane tactile.

BLISS WiFi vă permite să programați temperatura simplu și rapid, verificând și schimbând setările prin intermediul smartphone-ului dvs., oricând și oriunde.

BLISS T oferă un mod rapid, local și elegant de gestionare a temperaturii de acasă

- **SIMPLU** de programat folosind butoanele tactile
- **DESIGN ATRACTIV.** Perfect pentru orice tip de încăpere. Linii elegante cu o suprafață opacă
- **ULTRA SUBȚIRE.** 19.5 mm grosime
- **AFIȘAJ CLAR** care arată starea curentă
- Montare pe perete sau într-o cutie cu 3 module

BLISS - Termostat



BLISS_T

Tipul 1T.91.9.003.0000

BLISS T este răspunsul elegant pentru gestionarea rapidă a temperaturii în casa ta



- ✓ Interfață simplă și intuitivă
- ✓ Butoane tactile

- Contact de 5 A 250 V C.A.
- Porniți afișajul glisând peste logo-ul „Finder”
- Butoane tactile retroiluminate
- Rezoluție de temperatură 0.1°C
- Sursă de alimentare: 2 baterii AA de 1.5 V, cu indicație de baterie descărcată
- 2 temperaturi selectabile (zi / noapte)

- Funcție vară/iarnă
- Funcție de blocare cu cod PIN (utilă pentru locuri publice, hoteluri, etc.)
- Protecție împotriva înghețului +5°C
- Diferență de temperatură fixă de 0.2°C
- Interval de setare 5-37°C zi/noapte
- Interval de afișare 0-50°C

Un simplu gest pentru a porni display-ul termostatului

BLISS_T

sau a termostatului programabil

BLISS_{Wi-Fi}





BLISS^{Wi-Fi}

Tipul 1C.91.9.003.0W07

Cu BLISS WiFi puteți programa temperatura și calendarul săptămânal, simplu și rapid, verificând și modificând setările oricând, oriunde.



- ✓ Control de la distanță prin aplicație (Android sau iOS)
- ✓ Programare manuală, sau ghidată prin aplicație

- Contact de 5 A 250 V C.A
- Porniți afișajul glisând peste logo-ul „Finder”
- Programare manuală prin butoane tactile
- Programare prin WiFi cu ajutorul unui Smartphone (folosind aplicația BLISS)
- Nu este nevoie de accesorii sau cablaje suplimentare
- Butoane tactile retroiluminate
- Rezoluție de temperatură 0.1°C

Setări manuale

Puteți realiza următoarele setări folosind butoanele tactile:


- Setati data și ora
- Program săptămânal, setând temperatura dorită pentru orice oră, zi sau noapte
- Vizualizați programul curent
- Anulați manual o operație
- Opriți
- Deblocați (dacă este blocat din aplicație)

- Sursă de alimentare: 4 baterii AA 1.5 V, cu indicație de baterie descărcată
- Funcție vară/iarnă
- Funcție de blocare cu cod PIN (utilă pentru locuri publice, hoteluri, etc.)
- Protecție împotriva înghețului +5°C
- Diferență de temperatură fixă de 0.2°C (folosind aplicația BLISS)
- Interval de setare 5-37°C zi/noapte
- Interval de afișare 0-50°C

Setări din aplicație

Puteți realiza următoarele setări folosind aplicația:

- Efectuați toate setările care sunt posibile în setările manuale
- Gestionați un număr de cronotermostate în aceeași proprietate, simultan, îndeplinind mai multe funcții (cum ar fi: toate OFF sau autoaway)
- Gestionați diferite locații, cum ar fi: reședința principală și casa de vacanță
- Primiți informații despre starea cronotermostatelor: baterii reduse, încălzire / răcire, pornire / oprire etc.
- Partajați cronotermostate cu alte persoane (utilizatori comuni și geolocalizare)
- Faceți diverse programe săptămânale pentru a fi utilizate în funcție de necesități
- Setati o temperatură calendaristică (pentru o perioadă dorită, de exemplu: sărbători, weekenduri, petreceri etc.)
- Gestionați istoricul consumului într-o perioadă selectată
- Funcția de geolocalizare AUTOAWAY. Aceasta permite setarea unei temperaturi mai scăzute atunci când proprietatea este neocupată (Se activează când ultimul utilizator înregistrat iese din casă)
- Setati timpul de actualizare
- Schimbați codul PIN al fiecărui cronotermostat individual
- Schimbați sezonul (vară / iarnă)



Gestionare de la distanță prin aplicația BLISS


- Permite programarea, modificarea și gestionarea temperaturii și a calendarului săptămânal
- Oferă rapoarte și statistici personalizate accesibile oricând și oriunde



disponibilă în




Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple is a trademark of Apple Inc., App Store is a service mark of Apple Inc.



AUTOAWAY funcția de geolocalizare

Funcția AUTOAWAY vă permite să decideți ce temperatură să setați de fiecare dată când plecați de acasă. Puteți seta o distanță personalizată mulțumită GPS-ului smartphone-ului dumneavoastră. În acest mod Finder BLISS va scădea temperatura atunci când vă depărtați de casă și o va ridica la valoarea inițială atunci când reveniți la intervalul de distanță stabilit.

Datorită funcției AUTOAWAY, controlul temperaturii din casa dumneavoastră va fi și mai precis, cu avantaje semnificative în ceea ce privește economia de energie.



FINDER își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile în orice moment fără o notificare prealabilă. FINDER nu își asumă nici o răspundere pentru daunele aduse persoanelor sau bunurilor, cauzate de o utilizare sau aplicare încorectă a produselor sale.