




LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com



- I AVVIATORI STELLA-TRIANGOLO
- GB STAR-DELTA STARTERS
- D STERN-DREIECK-STARTER
- E ARRANCADORES ESTRELLA TRIÁNGULO

BFA... 70...



ATTENZIONE!

- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.

WARNING!

- This equipment must be installed by qualified personnel, complying with current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Products illustrated herein are subject to alterations and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions, or contingencies arising therefrom are accepted.

ACHTUNG!

- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, dürfen diese Geräte nur von fachkundigem Personal unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften installiert werden.
- Die in diesem Katalog gezeigten Produkte können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Technische Daten und Beschreibungen sind richtig und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, sind aber nicht vertraglich bindend.

¡ATENCIÓN!




- Este equipo debe ser instalado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente, para evitar daños a personas o cosas.
- Los productos especificados a continuación pueden sufrir cambios o modificaciones sin previo aviso. Las descripciones y datos de este catálogo no tienen valor contractual.

SCHEMI CONSIGLIATI

RECOMMENDED WIRING DIAGRAMS

EMPFOHLENE PLÄNE

ESQUEMAS ACONSEJADOS




SCHEMI ALTERNATIVI




OTHER WIRING DIAGRAMS

ALTERNATIVE PLÁNE


ESQUEMAS ALTERNATIVOS



RF38.../RF82...



BFA009 70... BFA025 70



BFA026 70... BFA080 70



DIMENSIONI [mm]

DIMENSIONS [mm]

ABMESSUGEN [mm]

DIMENSIONES [mm]

BFA... 70...



	A	B	C
BFA009 70	130.5	109.5	197.5
BFA012 70	130.5	109.5	197.5
BFA018 70	130.5	109.5	197.5
BFA025 70	130.5	109.5	197.5
BFA026 70	135	119	197.5
BFA032 70	135	119	197.5
BFA038 70	135	119	197.5
BFA050 70	205	143.5	220
BFA065 70	205	143.5	220
BFA080 70	205	143.5	220