infanti®

# moon

## הוראות שימוש

0+

## חשוב!
## יש לקרוא בקפידה
## ולשמור לשימוש עתידי

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103 טלפון: 04-6620866
קוד דגם: B19. ארץ ייצור: סין

# אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.


**-עגלה זו מיועדת לילדים מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).**
-מומלץ להשתמש בתנוחת השכיבה המרבית עבור ילדים בגיל הלידה.
-יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה.
-משקל מרבי מותר בסל האחסון: 2 ק"ג.
-כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
-העגלה מיועדת לילד אחד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
-אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
-יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
-עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
-בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
-אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
-אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
-למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
-אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
-כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
-אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
-לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
-שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
-יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
-אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

## טיפול ותחזוקה

- לניקיון השלדה, השתמש בחומר ניקוי לא רעיל ולא שוחק. ערבב תמיסה של מים עם מעט חומר ניקוי עדין ולא רעיל, טבול מטלית בד בתמיסה ונקה באמצעותה את השלדה. אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או ממסים.
- ניתן לכבס את חלקי הבד במכונת כביסה (טמפ' עד 30°C). אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או מלבינים.

אין לאחסן את העגלה בסביבה לחה או חמה. יש לאפשר לאוויר לזרום סביב העגלה ואין לשים שום דבר עליה. אם העגלה נרטבת יש ליבש אותה היטב לפני קיפולה ואחסונה.

# 1 פתיחת העגלה




**הרכבה ראשונית:** יש לחבר את הגלגלים האחוריים לחורים המתאימים בציר האחורי של העגלה. יש לשים לב שנשמע "קליק" המאשר שהגלגל ננעל במקומו ולנסות למשוך את הגלגל על מנת לוודא שהוא ננעל במקומו כראוי. לפירוק הגלגל ניתן ללחוץ על הלחצן המתכתי בציר האחורי של העגלה (בכל צד הקרוב לאותו גלגל) ולמשוך את הגלגל החוצה ממקומו.

**פתיחת העגלה:**

1. העמד את העגלה על הגלגלים.
2. שחרר את תפס הנעילה ודחוף קלות את הרגליים הקדמיות של העגלה.
3. סובב את הידית לאחור על מנת לשחרר את נעילתה.
4. משוך את הידית כלפי מעלה ולאחור ויישר אותה כך שהיא תינעל במקומה ויישמע "קליק".
5. אחרי שהידית תינעל, דחוף את הידית כלפי מעלה ולפנים כל ששלדת העגלה תינעל ויישמע "קליק".


**שימו לב!** קיפול לא נכון עלול לגרום נזק לעגלה ולמסגרת.
אנא פעלו בקפידה לפי הוראות הקיפול המפורטות בהמשך.

**מחזיק כוס:** חלק מהדגמים מגיעים עם מחזיק כוס ייעודי. ניתן לחבר את מחזיק הכוס לתפס העגול הייעודי הממוקם בצד השלדה, קצת מתחת לידית העגלה. לחיבור מחזיק הכוס יש להלביש את החריץ שבגב מחזיק הכוס על התפס העגול ולדחוף את מחזיק הכוס כלפי מטה ולהדק עד הסוף. לפירוק מחזיק הכוס, יש למשוך אותו כלפי מעלה ולדחוף את השלדה כלפי מטה כדי לשחרר את נעילתו, ואז להחליק את מחזיק הכוס החוצה כלפי מעלה.
משקל מרבי מותר במחזיק הכוס: 0.5 ק"ג.
**זהירות!** אין להניח נוזלים חמים במחזיק הכוס, הם עלולים להישפך ולגרום לכוויות.

# 2 רתמת בטיחות




לעגלה יש רתמת 5 נקודות, הכוללת שתי רצועות כתפיים, שתי רצועות מותניים, רצועת מפשעה עם אבזם ולולאות להקטנת הרתמה עבור תינוקות קטנים. חשוב! לילדים מגיל לידה ועד 6 חודשים בקירוב, יש להפריד את הרצועות אחת מהשנייה ולהשחיל כל אחת מהרצועות דרך לולאות הכוונון להקטנת גודל הרתמה והתאמתה לתינוקות קטנים יותר.
עבור ילדים גדולים יותר ניתן גם להגביה את רצועות הכתפיים ע"י שליפת מעגן הרצועה (הממוקם מאחורי לוח הפלסטיק שבתוך משענת הגב) מקדמת משענת הגב והשחלת המעגן בחזרה לחריצים העליונים יותר. חשוב לוודא שהמעגן עבר במלואו את לוח הפלסטיק שבתוך משענת הגב ולמשוך את רצועות הכתפיים כדי לוודא שהן מאובטחות כראוי.
שימו לב! אבזם רצועת הכתף הימנית (ראה באיור 2) הינו גדול יחסית ועלול שלא לעבור דרך לולאת הכוונון. אין לנסות לדחוף אותו בכוח רב מחשש לנזק ללולאה. במקום זאת, יש לשלוף את מעגן הרצועה הנ"ל מהחריץ, להעביר את הרצועה דרך לולאת הכוונון (פנימה או החוצה, בהתאם לצורך) ולהחזיר את המעגן לחריץ כמתואר לעיל.











**סגירת הרתמה**
חבר את אבזמי רצועות המותניים לאבזמי רצועות הכתפיים (איורים 2, 3), לאחר מכן מקם את האבזמים הימניים על גבי האבזמים השמאליים ולבסוף הנח את אבזם המפשעה על גבי האבזמים האחרים (איור 4) והם ייצמדו אחד לשני ויתמקמו כראוי באמצעות מגנט פנימי. התאם את האורך של כל רצועה לפי גודל הילד, ע"י החזקת אבזם הכוונון ומשיכת הרצועה בכיוון המתאים לצורך הארכתה או קיצורה.

**פתיחת הרתמה**
לחץ על שני כפתורי השחרור שבאבזם המרכזי והרתמה תיפתח.

## 3 מעצור




להפעלת מעצור העגלה, דרוך למטה את הרגלית שבציר הגלגלים האחורי, ולשחרור המעצור הרם את הרגלית . יש לוודא שהגלגלים נעולים כראוי ע"י הזזת העגלה.

## 4 גגון




- לפתיחת הגגון, משוך אותו קדימה.
- לסגירת הגגון, קפל אותו לאחור.
- **חשוב!** מומלץ לא להסיר את הגגון.
- **חשוב!** הגגון במוצר זה לא ייתן לילדך הגנה מוחלטת מקרני השמש המזיקות.

## 5 משען רגל







להורדת משען הרגל, לחץ את ההדקים בצד הימני והשמאלי שמתחת למשען הרגל, וקפל את המשען כלפי מטה למצב אנכי. להרמת משען הרגל, פשוט סובב אותו כלפי מעלה עד שיינעל במצב שכיבה (הנעילה כלפי מטה בלבד).

## 6 כוונון משענת הגב




לכוונון משענת הגב, משוך את ידית הכוונון, והזז את המשענת לתנוחה הרצויה.

## 7 פגוש







להסרת הפגוש, לחץ על כפתור השחרור בכל צד של הפגוש והסר אותו.
לחיבור הפגוש, הכנס אותו לתושבות בשני צידי השלדה עד להישמע 'קליק'. משוך קלות את הפגוש בכל צד על מנת לוודא שהוא ננעל כראוי.

**חשוב!**
יש להשתמש תמיד ברתמת הבטיחות לצורך אבטחת הילד במושב. הפגוש אינו מהווה אמצעי לריסון הילד.

## 8 סל אחסון



הגישה הנוחה ביותר לסל האחסון היא מהצד האחורי של העגלה.
אין להניח בסל האחסון חפצים שמשקלם הכולל גדול מהעומס המירבי הנקוב בעמוד האזהרות בהוראות שימוש אלו. עומס חורג עלול לסכן את ילדכם ו/או לגרום נזק לעגלה.

# 9 קיפול העגלה
















**שימו לב!** קיפול לא נכון עלול לגרום נזק לעגלה ולמסגרת.
אנא פעלו בקפידה לפי הוראות הקיפול אלו.

- הוצא את הילד מהעגלה לפני הקיפול.
- קפל את העגלה באיטיות והיזהר איפה שאתה מניח את ידיך.
- בעת קיפול העגלה, יש להיות מודע לסכנה של פציעה מחלקים נעים והתקני נעילה במהלך התהליך. שמור על הידיים הרחק מחלקים אלו. ישנו סיכון שאצבעות ואיברי גוף אחרים ייפצעו מהלך קיפול העגלה.
- הרחק את הילדים מהעגלה במהלך הקיפול.