


הוראות הפעלה ושימוש לשטיח פעילות

ארץ ייצור סין
יבואן: במבינו קינג בע"מ ח.פ. 514926484
אזור התעשייה טמרה
טלפון: 04-6620866

דגמים CC9868 & CC9040-2

אזהרות

כדי למנוע פציעה אפשרית כתוצאה מסתבכות הילד בצעצוע, יש להסיר את המוצר ברגע שהילד מתחיל לזחול.
משטח המשחק מיועד לילדים מגיל לידה (+0) ועד כ-3 שנים.
לתשומת לבך! ההרכבה של משטח המשחק תתבצע על ידי מבוגרים בלבד.
לתשומת לבך! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
לתשומת לבך! יש לשמור את האריזה הפלסטית הרחוק מילדים ובעלי חיים ולזרוק אותה באופן ידידותי לסביבה.
לתשומת לבך! אין לאפשר לילד לעמוד על משטח המשחק.
כדי למנוע פציעה כתוצאה מהסתבכות, אין למקם את משטח המשחק בתוך עריסה או לול.
אין להוסיף חוטים, קשירות או מוצרים אחרים אל מתקן המשחק.
(האיורים בתחתית מתארים את שלבי ההרכבה או ההסרה של האריזה).



אחסון ותחזוקה משטח

הסר את הקשתות ואת הצעצועים ממשטח המשחק.
ניתן לכבס את המשטח בתוך ציפית כרית, במים קרים, במחזור עדין.
אין להשתמש באקונומיקה.
(Natural dry) יש לייבש באופן טבעי.

קשתות וצעצועי פעילות

יש לנקות באמצעות מטלית לחה במים וסבון עדין.
אין לטבול במים.