

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- ! למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- ! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- ! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- ! מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- ! בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:
- א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
- ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- ! אין להשתמש במרכב השכיבה מהרגע שבו הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, יכול להתהפך ויכול לדחוף את עצמו כלפי מעלה על ידיו וברכיו. משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.
- ! ניתן להשתמש בשילוב עם שלדת עגלה זו במרכב שכיבה Chrome או בסלקל מסדרת i-Snug תוצרת Joie בלבד.
- ! אין להוסיף למרכב השכיבה מזרן נוסף. יש להשתמש במזרן המסופק עם המוצר בלבד.
- ! יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- ! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- ! משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג.
- ! כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- ! העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- ! אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- ! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- ! עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- ! בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- ! לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- ! אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- ! אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- ! למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- ! אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- ! כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- ! אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- ! לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- ! הרכבת חלקי העגלה ושימוש בה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ! יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 1888-2.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

חלקי העגלה

אנא וודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק המקומי. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. שלדת העגלה | 8. גלגל קדמי | 15. ידית כוונן משענת הגב |
| 2. גלגל קדמי 2X | 9. גלגל אחורי | 16. סל אחסון |
| 3. גלגל אחורי 2X | 10. מחבר המושב לשלדה | 17. דוושת הבלם |
| 4. מערכת בלמים | 11. כפתור שחרור המושב | 18. סגר אחסון |
| 5. פגוש | 12. אבזם | 19. תפס נעילת סגר האחסון |
| 6. משען הרגל | 13. לחצן קיפול | 20. ידית |
| 7. נעילת סיבוב גלגל קדמי | 14. כפתור כוונן הידית | |

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. גגון | 5. כיסוי רגליים |
| 2. ריפוד רצועת מפשעה | 6. מרכב שכיבה |
| 3. ריפוד רצועות כתפיים | 7. מתאמים |
| 4. כיסוי גשם | |

הרכבת העגלה

אנא קראו את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים (1) - (3)

! בדוק שהעגלה פתוחה במלואה לפני המשך ההרכבה.

הרכבה והסרה של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים (4) - (5)

הרכבה והסרה של הגלגלים האחוריים

ראה איורים (6) - (7)

הרכבה סל האחסון

ראה איורים (8) - (9)

הרכבת הגגון

ראה איורים (10) - (11)

הרכבת הפגוש

ראה איורים (12) - (13)

ניתן לפתוח את הגגון בצד אחד לצורך הושבה והוצאה קלה יותר של הילד.

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור (14).

תפעול העגלה

שימוש בגגון

ראה איורים (15) - (16)

- ! אנה לחץ את משענת הגב לפני פתיחת הגגון, אם זה לא נוח לכוון את משענת הגב למצב זקוף (15).
- ! לאחר שהותקן, הסרת הגגון על בסיס קבוע אינה מומלצת.

החלפת כיוון המושב

ראה איורים (17) - (18)

- המושב ניתן להסרה ולהרכבה עם או נגד כיוון הנסיעה, ומאפשר להורה ולילד להיות פנים מול פנים.
- אחוז בידיות המושב בשתי ידיים, לחץ על כפתורי שחרור המושב והרם אותו (17). הפוך את המושב וחבר אותו מחדש לשלדה עד להישמע נקישה (18).

התאמת משענת הגב

ראה איור (19)

- למשענת הגב ישנם 5 מצבים.
- להשכבת המשענת, לחץ על ידית הכוון (19)-1 והורד את משענת הגב לזווית הרצויה (19)-2.
- להרמת משענת הגב, דחוף כלפי מעלה.
- ! וודא שהמשענת מקובעת כראוי לפני השימוש.

שימוש באבזם

ראה איורים (20) - (21)

שחרור האבזם

- לחץ על הכפתור המרכזי על מנת לשחרר את האבזם (20).

נעילת האבזם

- התאם את אבזמי רצועות המותניים עם אבזמי רצועות הכתפיים (21)-1 והקלק אותם לאבזם המרכזי (21)-2.
- נקישה משמעה שהאבזם ננעל לחלוטין (21)-3.
- ! על מנת להימנע מפציעה חמורה עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך עם רתמת הבטיחות.
- ! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רצועות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.
- ! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (22) - (25)

- ! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, וודא שרצועות הכתפיים והמותניים של רתמת הבטיחות הן בגובה ובאורך מתאימים.
- (22)-1 מעגן רצועות כתפיים A
- (22)-2 מעגן רצועות כתפיים B
- (22)-3 מתאם מחליק
- ליד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים A ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד נמוך יותר או לילד מגיל לידה, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים B ובחריצים הנמוכים ביותר.
- כדי להתאים את מצב מעגן רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים, השחל אותו דרך החריץ מאחורה לקדימה (23). השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד (24).
- השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות (25)-1.
- לחץ על הכפתור (25)-2 ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים (25)-3.

שימוש ברצועת המפשעה

ראה איורים (26) - (27)

ניתן להתאים את מיקום הרצועה לשני מצבים בהתאם לגודל הילד וצרכיו.

מצב 1 - לילדים קטנים יותר (26)-1

מצב 2 - לילדים גדולים יותר (26)-2

i. משוך החוצה את רצועת המפשעה וישר אותה אל מול החרץ (27)-1 & (27)-2.

ii. סובב את מעגן רצועת המפשעה כך שצידו הקצר יהיה קדימה, והשחל אותו החוצה דרך החרץ (27)-3 & (27)-4.

iii. השחל אותו מחדש בחרץ הקרוב ביותר והמתאים ביותר למפשעת הילד (27).

התאמת משען הרגל

ראה איורים (28) - (29)

למשען הרגל ישנם שני מצבי שימוש.

להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה.

להורדת משען הרגל, לחץ על כפתורי הכוונן שמשני צידי המשען (29)-1, וסובב אותו כלפי מטה (29)-2.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור (30)

הרם את מנוף נעילת סיבוב הגלגל הקדמי על מנת לשמור על כיוון התנועה (30).

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים (31) - (32)

לנעילת הגלגלים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה (31).

לשחרור הגלגלים, הרם את דוושת הבלם כלפי מעלה (32).

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה במצב נייח.

כוונון הידית

ראה איור (33)

לידית יש 3 מצבים.

על מנת להתאים את גובה הידית, לחץ על כפתורי שחרור הידית (33)-1 ומשוך/דחוף את הידית עד לנעילתה במצב

הגובה הרצוי (33)-2.

קיפול העגלה

ראה איורים (34) - (35)

! יש לקפל את הגגון לפני קיפול העגלה.

לחץ על ידית הכוונן במשענת הגב וכוון את המשענת למצב אופקי (34).

הרם את לחצני הקיפול, דרוך על מדרך הקיפול, ודחוף את העגלה קדימה כדי לקפלה (34).

סגר האחסון יינעל אוטומטית בתפס, וכעת העגלה מקופלת ונעולה במלואה (35).

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב

ראה איורים (36) - (42)

כאשר משתמשים עם מושבי רכב מסדרת i-Snug, אנא התייחסו להוראות הבאות.

1. לחיבור המתאמים, הכנס את המתאם למחבר בשלדה (36), עד להישמע נקישה המאשרת שהמתאם נעול במלואו (37).
 2. לחיבור מושב הרכב, הנח את המושב על גבי המתאמים (38), עד להישמע נקישה המאשרת שהמושב נעול במלואו (39).
 3. להסרת מושב הרכב, לחץ על שני כפתורי השחרור A 1-(40) והרם את המושב על מנת להסירו 2-(40).
- ! אם יש בעיה כלשהי באשר לשימוש של המתאמים עם העגלה, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש שלהם.
- ! להסרת המתאמים, לחץ על שני כפתורי השחרור 1-(41) והרם את המתאמים כלפי מעלה 2-(41).
- ! העגלה ללא מתאמים מוצגת באיור (42).
- ! נא לא לקפל את העגלה כאשר מושב הרכב מחובר אליה.

שימוש עם מרכב שכיבה Chrome

ראה איורים (43) - (45)

חיבור מרכב השכיבה על גבי השלדה:

- יישר את הצדדים של מרכב השכיבה עם תושבות החיבור של השלדה. הנח את מרכב השכיבה ישירות מטה עד שהוא יתחבר למקומו בקליק (43). צליל נקישה משמעו שמרכב השכיבה הורכב לחלוטין (44).
- ! יש להסיר תמיד את המתאמים לפני השימוש במרכב השכיבה.
- ! נא לא לקפל את העגלה כאשר מרכב השכיבה מחובר אליה.
- הסרת מרכב השכיבה:
- לחץ על כפתורי השחרור בשני צידי מרכב השכיבה 1-(45), ואז הרם אותו כלפי מעלה 2-(45).

שימוש בכיסוי רגליים

ראה איורים (46) - (48)

- כיסוי הרגליים יכול לספק לילדך סביבת שינה חמימה ונוחה. הרכב את הכיסוי בהתאם לשלבים הבאים.
1. כוונן את משען הרגל למצב ישר ואת משענת הגב למצב שכיבה לפני הרכבת כיסוי הרגליים (46).
 2. כסה את משען הרגל עם כיסוי הרגליים (47).
- כיסוי הרגליים מורכב במלואו מוצג באיור (48).

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור (49)

- על מנת להתקין את כיסוי הגשם, פרוש אותו מעל לעגלה (49).
- ! לפני השימוש בכיסוי הגשם, אנא ודא שהמושב מאובטח במקומו.
- ! בעת השימוש בכיסוי הגשם, אנא ודא תמיד שהוא מאוורר.
- ! כאשר אינו בשימוש, אנא ודא שהוא נקי ויבש לפני קיפולו.
- ! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.
- ! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.
- ! לשימוש תחת השגחת מבוגר. אין להשתמש על גבי העגלה ללא הגגון.

הסרה והרכבה של בדים וריפודים

ראה איורים (50) - (58)

הסר את הפגוש כמוצג באיור (13).

פתח את האבזם הנמצא בתחתית המושב (50).

להרכבה מחדש של הבדים והריפודים של המושב, פעל לפי השלבים שלעיל בסדר הפוך (58) - (50)

טיפול ותחזוקה

ראה איור (59)

- ! ניתן להסיר ולכבס את הריפוד ולייבש בתליה בצל. אין לגהץ את הריפוד, אין להלבין, אין לייבש במייבש כביסה ואין לנקות בניקוי יבש.
- ! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמשו אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה.
- ! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
- ! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה ובלאי של חלקים.
- ! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
- ! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו (59). תקופתית, יש לבצע ניקוי של הגלגלים מחול ואבנים.
- ! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח ממנגנוני הבלמים והגלגלים.