עגלה דגם Elipto

הוראות שימוש וטיפול

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- **מושב עגלה זו מתאים לילדים מגיל לידה עד למשקל 15 ק"ג במצב פנייה לאחור, ומגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם) במצב פנייה קדימה.**
- **בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:**
  א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
  ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- **אין להשתמש במרכב השכיבה מהרגע שבו הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, יכול להתהפך ויכול לדחוף את עצמו כלפי מעלה על ידיו וברכיו. משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.**
- ניתן לחבר לעגלה זו מרכב שכיבה Ramble XL או סלקל i-Snug 2, תוצרת Joie בלבד. אין לחבר לעגלה מרכבים אחרים.
- אין להוסיף למרכב השכיבה מזרן נוסף. יש להשתמש במזרן המסופק עם המוצר בלבד.
- יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור ילדים בגיל הלידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג; משקל מרבי מותר במחזיק הכוס: 0.5 ק"ג.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- הרכבת חלקי העגלה ושימוש בה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
- למניעת כוויות, אין לשים נוזלים חמים במחזיק הכוס שלך.


דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 2-1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: Joie, סין, דגם: Elipto, היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה


יש לוודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, נא לפנות למשווק המקומי. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

1. שלדת העגלה
2. מחזיק כוס
3. גגון
4. תמיכת ראש
5. תוסף ריפוד
6. כיסוי רתמת כתף
7. פגוש
8. אבזם
9. משען רגל
10. מנח רגליים
11. גלגל קדמי
12. גלגל אחורי
13. כפתור שחרור הפגוש
14. כפתור שחרור המושב
15. כפתור כוונון הידית
16. גלגל קדמי
17. גלגל אחורי
18. ידית
19. כפתור כוונון משענת הגב/ כפתור שחרור לקיפול
20. רצועת קיפול
21. סל אחסון
22. דוושת הבלם



אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מתאם
2. כיסוי גשם



הרכבת העגלה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים **(1) - (3)**

צליל נקישה משמעו שהעגלה פתוחה במלואה.

! בדוק שהעגלה פתוחה ונעולה במלואה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים **(4) - (6)**

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים **(7) - (9)**

הרכבה של המושב

ראה איורים **(10) - (11)**

המושב ניתן להיפוך. **(10) & (11)**

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור **(12)**.

תפעול העגלה

הרכבה ופירוק של הפגוש

ראה איורים **(13) - (15)**

ניתן לפתוח את הפגוש בצד אחד כדי שיהיה קל יותר להכניס ולהוציא את הילד. **(15)**

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

שימוש במחזיק כוס

ראה איורים **(16) - (17)**

שימוש באבזם

ראה איורים **(18) - (19)**

שחרור האבזם

לחץ את הכפתור, האבזם ישתחרר אוטומטית. **(18)**

נעילת האבזם

חבר את אבזמי רצועות המותניים לאבזמי רצועות הכתפיים 1-**(19)**, ויישר אותם עם האבזם המרכזי, האבזם יכול להינעל אוטומטית 2-**(19)**. צליל נקישה משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין 3-**(19)**.

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רתמות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברתמות הכתפיים והמותניים

ראה איורים **(20) - (23)**

! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבת ילדך בתוך המושב, וודא שרתמות הכתפיים והמותניים נמצאות בגובה ובאורך מתאימים.

1-**(20)** מעגן רתמת כתף

2-**(20)** מתאם מחליק

לילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף ובחריצי הכתפיים הגבוהים ביותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף ובחריצי הכתפיים הנמוכים ביותר.
כדי לכוונן את מיקום מעגן רתמת הכתף, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם הצד הפונה קדימה. השחל אותו דרך חריץ רתמת הכתף מאחורה לקדימה. **(21)**
השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתף הילד. **(22)**
השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה. 1-**(23)**
לחץ את הכפתור 2-**(23)** ומשוך את רתמת המותניים לאורך המתאים 3-**(23)**.

התאמת משענת הגב

ראה איורים **(24) - (25)**
ישנן 4 זוויות שימוש למשענת הגב.
כדי להרים או להשכיב את משענת הגב, סובב את ידית הכוונון בגב המושב, ומשוך את משענת הגב למעלה או למטה.
(24) & (25)
נא לא ללחוץ את הכפתור 3-**(24)** & 3-**(25)** במרכז של ידית הכוונון בעת כוונון זווית משענת הגב.
וודא שהמשענת מותאמת ומוכנה כראוי לשימוש.

התאמת משען הרגל

ראה איורים **(26) - (27)**
למשען הרגל יש 2 מצבים.
להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה. צליל נקישה משמעו שהמשען נעול במלואו. **(26)**
להורדת משען הרגל, לחץ את כפתורי הכוונון בשני צידי משען הרגל 1-**(27)**, וסובב את המשען כלפי מטה 2-**(27)**.

שימוש בבלם

ראה איורים **(28) - (29)**
לנעילת הגלגלים האחוריים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה. **(28)**
לשחרור נעילת הגלגלים האחוריים, פשוט הרם את דוושת הבלם כלפי מעלה. **(29)**
תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה אינה בתנועה. דחוף קלות את העגלה כדי לוודא שהבלם מופעל.

שימוש בגגון

ראה איורים **(30) - (32)**
ניתן לפתוח את הגגון במלואו כדי להגן על ילדך מפני השמש לחלוטין, פשוט פתח את הרוכסן **(31)**, ולאחר מכן משוך את הגגון קדימה.

כוונון הידית

ראה איור **(33)**

החלפת המושב

ראה איורים **(34) - (36)**

הסרת כיסויי הרתמה

ראה איור **(37)**

הסרת כיסויי האבזם

ראה איור **(38)**

קיפול העגלה

ראה איורים **(39) - (45)**
העגלה ניתנת לקיפול עם מושב פונה קדימה או מושב פונה לאחור או ללא המושב.
קפל את הגגון. הכפתור במרכז ידית הכוונון משמש לקיפול המושב. 1-**(39)**
כאשר הידית מכוונת למצב האמצעי, העגלה המקופלת יכולה לעמוד בכוחות עצמה לאחסון קל. **(42) & (43) & (45)**

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב (סלקל) או מרכב שכיבה

ראה איורים **(46) - (56)**

ניתן לחבר לעגלה זו מושב רכב (סלקל) i-Snug 2 או מרכב שכיבה Ramble XL תוצרת JOIE בלבד. נא להתייחס להוראות אלו באשר לאופן שימוש זה.

! למתאם יש 2 מצבים. אין להשתמש במוצר זה אם, לאחר התקנת הסלקל או מרכב השכיבה, ראשו של התינוק נמוך יותר מאשר כפות רגליו.

! אין להתקין את הסלקל או מרכב השכיבה במצב פונה קדימה. **(49) & (53)**

! כוונן את משענת הגב למצב השכיבה המירבי וקפל את הגגון.

! אם יש לך בעיות כלשהן לגבי השימוש בסלקל או במרכב השכיבה, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש שלהם.

! נא לא לקפל את העגלה כאשר הסלקל או מרכב השכיבה עדיין מחוברים.

שימוש בתמיכת ראש

ראה איור **(57)**

שימוש בתוסף ריפוד

ראה איור **(58)**

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור **(59)**

כדי להרכיב את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל העגלה.

! בעת השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.

! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שכיסוי הגשם הינו נקי ויבש לפני קיפולו.

! אין לקפל את העגלה לאחר הרכבת כיסוי הגשם.

! אין להכניס את ילדך לתוך העגלה המורכבת עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

פירוק והרכבה של רכיבי הבד

ראה איורים **(60) - (68)**

כדי להרכיב מחדש את רכיבי הבד של המושב, יש לפעול בהתאם לצעדים הנ"ל בסדר הפוך **(68) - (60)**.

טיפול ותחזוקה

ראה איור **(69)**

! על מנת לנקות את שלדת העגלה, יש להשתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי או הלבנה. נא להתייחס לתווית הטיפול עבור הוראות לניקוי חלקי הבד של העגלה.

! את כל חלקי הבד הניתנים להסרה אפשר לכבס במים קרים ולייבש בתלייה בצל. אין להלבין. נא להתייחס לתווית הטיפול עבור הוראות לניקוי חלקי הבד של העגלה.

! את חלקי הבד שאינם ניתנים להסרה יש לנקות נקודתית באמצעות מטלית רכה ומי סבון חמימים.

! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך. באופן קבוע, נקה חלקי פלסטיק עם מטלית רכה ולחה. יש לייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.

! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה או לבלאי של חלקים.

! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.

! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר ולמכלול הגלגל. **(69)**

! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח מהמנגנונים ומכלולי הגלגלים.