

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- ! למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- ! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- ! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- ! עגלה זו מתאימה לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- ! יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- ! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- ! משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג.
- ! כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- ! העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- ! אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- ! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- ! עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- ! בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- ! לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- ! אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- ! אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- ! למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- ! אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- ! כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- ! אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- ! לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- ! שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ! יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 2-1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: Joie, סין, דגם: Pact Pro, היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה

אנא וודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה. אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 1. שלדת העגלה | 8. משען רגל | 15. סל אחסון |
| 2. גלגל קדמי | 9. נעילת סיבוב גלגל קדמי | 16. דוושט הבלם |
| 3. גלגל אחורי | 10. גלגל קדמי | 17. גלגל אחורי |
| 4. פגוש | 11. אבזם | 18. רצועת נשיאה |
| 5. גגון | 12. נעילה משנית | 19. תיק נשיאה |
| 6. כיסוי רתמת כתף | 13. ידית קיפול ביד אחת | |
| 7. פגוש | 14. לחצן כוונון משענת הגב | |

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מתאם (לא כלול בישראל)
2. כיסוי גשם (כלול רק בחלק מהדגמים)

הרכבת העגלה

אנא קראו את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים (1) - (3)

! בדוק שהעגלה פתוחה במלואה ונעולה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים (4) - (5)

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים (6) - (8)

הרכבת הפגוש

ראה איורים (9) - (11)

ניתן לפתוח את הפגוש בצד אחד לצורך הושבה או הוצאה קלה יותר של הילד.

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור (12).

תפעול העגלה

שימוש באבזם

ראה איורים (13) - (14)

שחרור האבזם

לחץ על הכפתור המרכזי על מנת לשחרר את האבזם (13).

נעילת האבזם

התאם את אבזמי רצועות המותניים עם אבזמי רצועות הכתפיים (14-1) והקלק אותם לאבזם המרכזי (14-2).

צליל נקישה משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין (14-3).

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

! ודא שהילד מאובטח בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רצועות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (15) - (18)

! על מנת להגן על ילדך מפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, ודא שרצועות הכתפיים והמותניים של רתמת הבטיחות הן בגובה ובאורך מתאימים.

(15-1) מעגן רצועות כתפיים A

(15-2) מעגן רצועות כתפיים B

(15-3) מתאם מחליק

לילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים A ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד נמוך יותר או לילד מגיל לידה, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים B ובחריצים הנמוכים ביותר. יש לוודא שהאבזם המתאים לגובה כתפי הילד מושחל דרך הריפוד וגב המושב כדי לשמש מעצור בגב המושב לרצועת הכתפיים. כדי להתאים את מצב מעגן רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים, השחל אותו דרך החריץ מאחורה לקדימה (16).

השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד (17).

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות (18-1).

לחץ על הכפתור (18-2) ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים (18-3).

התאמת משענת הגב

ראה איורים (19) - (20)

להשכבת משענת הגב, לחץ את לחצן כווןן משענת הגב כדי לכוון את משענת הגב כלפי מטה (19).

להרמת משענת הגב, דחוף כלפי מעלה (20).

! וודא שהמשענת מקובעת כראוי לפני השימוש.

התאמת משען הרגל

ראה איורים (21) - (22)

למשען הרגל יש 3 מצבי שימוש.

להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה. צליל נקישה משמעו שהמשען נעול במלואו (21).

להורדת משען הרגל, לחץ את לחצני הכווןן בשני צידי משען הרגל (22-1), וסובב את משען הרגל כלפי מטה (22-2).

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור (23)

הרם את כפתור נעילת סיבוב הגלגל הקדמי על מנת לשמור על כיוון התנועה (23).

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים (24) - (25)

לנעילת הגלגלים האחוריים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה (24).

לשחרור נעילת הגלגלים האחוריים, דרוך שוב על דוושת הבלם כלפי מטה (25).

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה במצב נייח. דחוף את העגלה קלות כדי לוודא שהבלם מופעל.

שימוש בגגון

ראה איורים (26) - (28)

הגגון ניתן לפתיחה או קיפול, משוך אותו לפנים או לאחור (26).

ישנו חלון בגגון, דרכו תוכל להביט בתינוקך (27).

זה נוח לראות את התינוק כאשר מקפלים למעלה את הבד האחורי של הגגון (28).

שימוש בכיסויי רתמות הכתפיים והמפשעה

ראה איורים (29) - (30)

כיסוי רצועות הכתפיים או כיסוי רצועת המפשעה ניתנים להסרה מהרצועות. כדי להרכיב את הכיסויים מחדש יש לפעול לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

קיפול העגלה

ראה איורים (31) - (36)

! נא לקפל את הגגון לפני קיפול העגלה.

דחוף את הנעילה המשנית (31-1) ולחץ את ידית הקיפול ביד אחת (31-2). דחוף את העגלה קדימה על מנת לקפלה.
! ניתן להשתמש בתיק הנשיאה על מנת לשאת את העגלה (36).

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב או מרכב שכיבה

לא כלול בישראל. נא לא להתייחס לאיורים (37)-(48).

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור (49)

על מנת להתקין את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל לעגלה, וחבר את מחברי הוו והלולאה שעל כיסוי הגשם.

! לפני השימוש בכיסוי הגשם, אנא ודא שמשענת הגב נמצאת במצב הנמוך ביותר.

! כאשר משתמשים בכיסוי הגשם, אנא ודא תמיד שהוא מאוורר.

! כאשר אינו בשימוש, אנא ודא שכיסוי הגשם נקי ויבש לפני קיפולו.

! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.

! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

הסר והרכבה של רכיבי הבד

ראה איורים (50) - (59)

הסר את הפגוש כמוצג באיור (10).

! אנא שמרו היטב על קשת הגגון לאחר הסרתה, וזכרו להרכיבה כשמרכיבים את הגגון מחדש.

להרכבה מחדש של רכיבי הבד של המושב, אנא חזור על הצעדים הנ"ל בסדר הפוך (59) - (50).

טיפול ותחזוקה

ראה איור (60)

! ניתן להסיר ולכבס את ריפוד המושב במים קרים ולייבש בתליה בצל. אין לגהץ את הריפוד, אין להלבין, אין לייבש

במייבש כביסה ואין לנקות בניקוי יבש. נא לעיין בתווית הטיפול לצורך הוראות לניקוי רכיבי הבד של העגלה.

! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי או

הלבנה. באופן קבוע, נקה חלקי פלסטיק עם בד רך ולח. תמיד ייבש חלקי מתכת למניעת היווצרות חלודה, אם

העגלה באה במגע עם מים.

! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה ובלאי של חלקים.

! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.

! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב

שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו (60).

! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, נקה את העגלה ביסודיות לאחר השימוש

והסר חול ומלח ממנגנוני הבלמים והגלגלים.