

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- ! למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- ! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- ! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- ! מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- ! בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:
- א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
- ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- ! ניתן לחבר לעגלה זו סלקל i-Snug 2 תוצרת Joie בלבד. אין לחבר לעגלה מרכבים אחרים.
- ! יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור ילדים בגיל הלידה.
- ! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- ! משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג. משקל מרבי מותר במחזיק הכוס: 0.45 ק"ג.
- ! כל מטען המחובר לידיה או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- ! העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- ! אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- ! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- ! עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- ! בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- ! לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- ! אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- ! אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- ! למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- ! אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- ! כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- ! אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- ! לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- ! הרכבת חלקי העגלה ושימוש בה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ! יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.
- ! למניעת כוויות, אין לשים נזלים חמים במחזיק הכוס שלך.


דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 1888-2.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: Joie, סין, דגם: Porto, היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה


יש לוודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, נא לפנות למשווק המקומי. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| 15. ידית קיפול-ביד-אחת | 8. כיסוי רתמת כתף | 1. שלדת העגלה |
| 16. אבזם מכוון משענת הגב | 9. פגוש | 2. גלגל קדמי |
| 17. סל אחסון | 10. משען רגל | 3. גלגל אחורי |
| 18. גלגל אחורי | 11. גלגל קדמי | 4. פגוש |
| 19. דוושית הבלם | 12. אבזם | 5. רצועת נשיאה |
| | 13. נועל הסלקל | 6. תיק נשיאה |
| | 14. נעילה משנית | 7. גגון |



אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מחזיק כוס
2. כיסוי גשם



הרכבת העגלה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים (1) - (3)

! בדוק שהעגלה פתוחה ונעולה במלואה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים (4) - (5)

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים (6) - (7)

הרכבה ופירוק של הפגוש

ראה איורים (8) - (10)

ניתן לפתוח את הפגוש בצד אחד כדי שיהיה קל יותר להכניס ולהוציא את הילד. (10)
! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

הרכבה ופירוק של מחזיק הכוס

ראה איורים (11) - (12)

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור (13)

תפעול העגלה

שימוש באבזם

ראה איורים (14) - (15)

שחרור האבזם

לחץ את הכפתור, האבזם ישתחרר אוטומטית. (14)

נעילת האבזם

חבר את אבזמי רצועות המותניים לאבזמי רצועות הכתפיים 1-(15), והקלק אותם לתוך האבזם המרכזי 2-(15). צליל "קליק" משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין 3-(15).

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רתמות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברתמות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (16) - (19)

! על מנת להגן על ילדך מפילה החוצה, לאחר הושבת ילדך בתוך המושב, וודא שרתמות הכתפיים והמותניים נמצאות בגובה ובאורך מתאימים.

1-(16) מעגן רתמת כתף A

2-(16) מעגן רתמת כתף B

3-(16) מתאם מחליק

ליילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף A ובחריצי הכתפיים הגבוהים ביותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש במעגן רתמת הכתף B ובחריצי הכתפיים הנמוכים ביותר.

כדי לכוון את מיקום מעגן רתמת הכתף, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם הצד הפונה קדימה. השחל אותו דרך חריץ רתמת הכתף מאחורה לקדימה. (17)

השחל אותו מחדש דרך החריץ הקרוב ביותר לגובה כתף הילד. (18)

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה. 1-(19)

לחץ את הכפתור 2-(19) ומשוך את רתמת המותניים לאורך המתאים 3-(19).

התאמת משענת הגב

ראה איורים (20) - (21)

השכבת משענת הגב

לחץ את אבזם מכוון משענת הגב כדי לכוון משענת הגב כלפי מטה. (20)

הרמת משענת הגב

להרמת משענת הגב, דחוף כלפי מעלה. (21)

! וודא שהמשענת מותאמת ומוכנה כראוי לשימוש.

התאמת משען הרגל

ראה איורים (22) - (23)

למשען הרגל יש 2 מצבים.

להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה. צליל נקישה משמעו שהמשען נעול במלואו. (22)

להורדת משען הרגל, לחץ את כפתורי הכוון בשני צידי משען הרגל 1-(23), וסובב את המשען כלפי מטה 2-(23).

שימוש בבלם

ראה איורים (24) - (25)

לנעילת הגלגלים האחוריים, דרוך כלפי מטה על הצד האחורי של דוושת הבלם. (24)

לשחרור הנעילה, דרוך כלפי מטה על הצד העליון של דוושת הבלם. (25)

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה אינה בתנועה. דחוף קלות את העגלה כדי לוודא שהבלם מופעל.

שימוש בגגון

ראה איורים (26) - (29)

ניתן לפתוח או לקפל את הגגון, משוך אותו לפנים או לאחור. (26)

ישנו חלון בגגון, דרכו תוכל לראות את ילדך. (27)

! משקל מרבית מותר בכיס מאחורי הגגון: 0.45 ק"ג. (29)

שימוש בכיסוי רתמת הכתף ובכיסוי רתמת המפשעה

ראה איורים (30) - (31)

כיסויי רתמות הכתפיים והמפשעה ניתנים להסרה מהרצועות. להרכבת הכיסויים מחדש, חזור על הצעדים בסדר הפוך.

קיפול העגלה

ראה איורים (32) - (37)

! אנא קפל את הגגון לפני קיפול העגלה.

דחוף את הנעילה המשנית 1-(32) ולחץ את כפתור הקיפול-ביד-אחת 2-(32). דחוף את העגלה קדימה כדי לקפלה.

! משוך את הרצועה כלפי מעלה כדי להקל על הנשיאה. (35)

! אנא הסר את מחזיק הכוס לפני הכנסת העגלה לתוך תיק הנשיאה כדי להבטיח הכנסה נכונה וללא הפרעות. (36)

! החזק את תיק הנשיאה, כך תוכל לקחת את העגלה יחד איתך. (37)

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב (סלקל)

ראה איורים (38) - (41)

ניתן לחבר לעגלה זו מושב רכב i-Snug 2 תוצרת JOIE בלבד. נא להתייחס להוראות אלו באשר לאופן שימוש זה.

! כוון את משענת הגב למצב השכיבה המירבי וקפל את הגגון.

שחרר את נועל הסלקל. (38)

הנח את הסלקל על העגלה כך שהוא יישב מעל הפגוש. (39)

סגור את נועל הסלקל כדי לאבטח את הסלקל על העגלה. (40)

! אם יש בעיה כלשהי לגבי השימוש בסלקל, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש שלו.

! יש להסיר את הסלקל לפני קיפול העגלה.

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור (42)

- ! על מנת להתקין את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל לעגלה, ולאחר מכן חבר את מחברי הוו ולולאה בכיסוי הגשם.
- ! לפני השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא שמשענת הגב כווננה למצב הנמוך ביותר ושהסלקל ננעל במקומו.
- ! בעת השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.
- ! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שכיסוי הגשם הינו נקי ויבש לפני קיפולו.
- ! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.
- ! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

פירוק & הרכבה של רכיבי הבד

ראה איורים (43) - (52)

הסר את הפגוש כמתואר באיור (9).

- ! כדי למנוע מחוט הברזל שהוסר מללכת לאיבוד, ניתן להתקינו באופן זמני בגגון. (47)
- ! כדי להרכיב מחדש את רכיבי הבד של המושב, יש לפעול בהתאם לצעדים הנ"ל בסדר הפוך (52) - (43).

טיפול ותחזוקה

ראה איור (53)

- ! נא לעיין בתווית הטיפול שעל העגלה עבור הוראות לניקוי ריפוד המושב הנשלף.
- ! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה. באופן קבוע, נקה חלקי פלסטיק עם בד רך ולח. ייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.
- ! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
- ! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה או לבלאי של חלקים.
- ! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
- ! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לתוך הציר ומכלול הגלגל. (53)
- ! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח מהמנגנונים ומכלולי הגלגלים.