

## Timbre Inalámbrico

Wireless door bell

12717

### INSTRUCCIONES

Para instalar el interruptor:

**1.** Abre el interruptor por la parte posterior y coloca la batería tipo "23A" (incluida) siguiendo las indicaciones de polaridad.

Puedes apoyarte de un desarmador para ejercer palanca en los laterales de la tapa y abrirla con mayor facilidad como se muestra en la (figura 1).

**Nota:** Evita abrir la tapa jalando del adhesivo, ya que podrías dañarlo. Solo deberás abrirla de los laterales de la tapa.

**2.** Coloca nuevamente la tapa y desprende con precaución el papel protector de la cinta. Ubica el lugar en donde deseas colocarlo y pega ejerciendo presión. Manténlo presionado unos minutos para lograr una mejor adhesión (figura 2).

#### Advertencias:

- Asegúrate de colocar el interruptor y el timbre en un lugar libre de humedad y agua para evitar daños.
- Coloca el interruptor en una superficie limpia y plana para lograr una mejor adhesión.
- No coloques el interruptor cerca de superficies metálicas ya que puede ocasionar interferencia.

**3.** Abre el compartimento de las baterías ubicado en la parte posterior del timbre y coloca 2 baterías "AA" (no incluidas) siguiendo las indicaciones de polaridad. Tapa nuevamente (figura 3).

**4.** Marca el lugar en donde deseas instalar el timbre. Coloca un tornillo con taquete (no incluidos) en el punto marcado. Procura dejar una pequeña parte de la cabeza del tornillo un poco despegada de la pared (figura 4) para que pueda sostener el timbre. Identifica el orificio trasero del timbre. (detalle 4.1) y coloca el timbre en la pared, introduciendo primero el tornillo por la parte más ancha del orificio trasero y jalando un poco hacia abajo el timbre para que quede fijo y con el tornillo posicionado en la parte más delgada del orificio trasero (figura 4 y 4.1)



#### Advertencias:

- El timbre funciona a una distancia de 40 m del interruptor siempre y cuando no existan interferencias. Si existen interferencias coloca el timbre a una distancia de 20 m del interruptor.
- Las puertas, ventanas, muros, pilares, columnas, cables, metales, etc. causan interferencia entre la bocina y el interruptor.

**5.** Para cambiar el tono de tu timbre presiona el botón de tonos ubicado en la parte lateral del timbre. Ver figura 5. Cada vez que presiones el botón se seleccionará un tono diferente.

Tu timbre cuenta con 32 tonos diferentes.

**Advertencias:** El volumen del timbre no es ajustable.



### Para instalar el timbre

