




Fácil Barredora

Easy Broom

18121


INSTRUCCIONES

La Fácil Barredora cuenta con las siguientes partes:




1. Toma las partes B1, B2 y B3 y enróscalas para formar el Mango de la barredora, guíate con la **Figura 1**.

FIGURA 1




2. Inserta el Mango presionando hasta el fondo del cople de la barredora. **Figura 2**.



3. Toma la Fácil Barredora y deslízala hacia el frente, sus cepillos giran en forma circular recogiendo la basura a su paso. **Figura 3**.

Nota: Es importante que solo deslices hacia el frente para un correcto uso.



4. Para retirar la basura acumulada de la Fácil Barredora, solo destapa el compartimento trasero de la Barredora (A) y voltea para desechar con cuidado la basura. Guíate con la imagen de la **Figura 4**.

