


Flexi Extensión

18432

Shower head extension

INSTRUCCIONES



1. Coloca la Flexi Extensión dentro de la boquilla de la llave, asegúrate de introducirla hasta el fondo para evitar que el agua se derrame cuando comience a salir.

Nota: Utilízalo únicamente para llaves con boquilla redonda.