

Cartera Clic

Cartera

Easy Card Wallet

19783

INSTRUCCIONES

1

1. Toma tus tarjetas y colócalas en el interior del Tarjetero de tu Cartera Clic e introdúcelas hasta el fondo. Puedes guardar de a 1 hasta 7 tarjetas en el Tarjetero, **No** más o las tarjetas se quedarán atoradas. **Nota:** El Tarjetero es únicamente para tarjetas, no coloques monedas ni billetes.

2. Para acceder a las tarjetas ubica la Palanca en parte inferior de tu Cartera Clic, levanta la Palanca para que salgan las tarjetas, como en la **Figura 1**.

3. Coloca en la Billetera tus billetes doblados por la mitad, en el interior de tu Cartera Clic, **Figura 2**.

4. Ahora coloca más tarjetas o billetes en los 2 Bolsillos en el interior de tu Cartera Clic como en la **Figura 2**. **Nota:** Cada Bolsillo tiene capacidad para 2 tarjetas.




Figura 1




Figura 2