

Deco Repisa

Repisa
Wall Shelf

20737

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para un correcto uso. Ubica las partes de tu Deco Repisa:



1 Tabla (A)



2 Soportes (B)



2 Tornillos chicos (C)



2 Tornillos grandes (E)



2 Taquetes (D)

1

Armado

1. Sostén la Tabla (A) y toma una Soporte (B), e introduce la Tabla (A) asegurándote que quede 1 cm entre la orilla de la tabla y la posición del soporte. **Figura 1.**

Nota: Asegúrate de que las curvas de los Soportes (B), queden por la parte de arriba, como en la **Figura 2.**

2. Sin dejar de sostener la Tabla (A) junto al Soporte (B), toma un Tornillo chico (C) posicónalo en el orificio del Soporte (B) por la parte inferior de la tabla, y atornilla empujando un poco el Tornillo chico (C) para introducirlo a la tabla.

3. Repite el paso 1 y 2 para poner el otro Soporte (B), asegúrate de que los orifios de los 2 Soportes (B) queden hacia el mismo lado, al introducir los Tornillos chicos (C) hasta el tope, tu Deco Repisa armada deberá quedar como la **Figura 2.**

Figura 1




Figura 2





Figura 3



2

Instalación en pared.

1. Toma tu Repisa Deco armada, selecciona un lugar para su instalación y marca en la pared los orifios de los Soportes (B).

2. Con ayuda de un taladro perfora las marcas anteriores e introduce los Taquetes (D).

3. Posiciona la Deco Repisa a la altura de los taquetes e introduce los Tornillos grandes (E) en los orifios de los Soportes (B) a los Taquetes (D), atravesando los orifios de los Soportes (B) hasta los Taquetes (D), asegúrate de que estos queden bien fijos, como en la **Figura 3.**

Nota: El peso óptimo que resiste tu Repisa Deco es de 5 kg.