




23814



Flexi Llave Pro

Regadera Flexible de Cocina




Ver instructivo para su uso adecuado.

Guía Rápida



1 Instala



- Retira el adaptador de la Flexi Llave Pro y el aireador del grifo para enroscar el producto como en la imagen.
- En caso de no contar con el aireador en el grifo, utiliza el adaptador.
- Se recomienda agregar cinta teflón en las uniones con el grifo y el adaptador.

2 Usa

