



23852

Contenedor Termo Black

Contenedor con funda

Conoce más
del producto
AQUÍ



Nota: Incluye funda.

Modo de uso: Introduce la funda al microondas máximo 3 minutos para mantener tus alimentos calientes.

NO METER EL CONTENEDOR TERMO BLACK AL MICROONDAS.

