




24066

Corta Chilaquiles


Cortador de alimentos

Conoce más
del producto
AQUÍ



Ver instructivo para su uso adecuado.

1 Usa



- **Precaución:** Éste producto contiene partes punzocortantes que pueden provocar heridas, no se deje al alcance de los niños. Manéjese con cuidado.
- Corta hasta 10 tortillas a temperatura ambiente al mismo tiempo.
- Para mayor facilidad corta las tortillas colocando el Corta Chilaquiles dentro de la Prensa Pro (no incluida), cuidando que la hendidura del borde quede hacia el mango de la prensa.

