

B®

24241

Difu Luna

Difusor de aromas



Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida



Conoce más
del producto
AQUI



1 Identifica



Vista inferior




(A) Cubierta Luna
(B) Tapa
(C) Contenedor

(D) Base
(E) Botón Niebla
(F) Botón Luz


(G) Conexión
(H) Ventilación
(I) Cargador USB

2 Prepara



- Coloca el producto sobre una superficie plana, estable y cerca del punto de conexión.
- Retira la cubierta Luna (A) y la tapa (B) y vierte agua, sin exceder el nivel máximo marcado en el exterior del contenedor. Cuida de no verter agua dentro del orificio lateral. Si no tiene suficiente agua el producto no funcionará (parpadeará 3 veces con luz azul y se apagará). La cantidad mínima de agua viene marcada en el contenedor.
- Añade de 3 a 5 gotas de aceite para difusor de tu preferencia directo en el agua.
- Coloca la tapa (B) haciendo coincidir la forma del borde del contenedor y después coloca la cubierta Luna (A).

3 Usa



- Conecta a una fuente de luz.
- Presiona el botón Luz (F) para encender la luz multicolor. Da un 2do clic para cambiar el color, un 3er clic para intensidad media, 4to clic intensidad alta y un 5to clic cambia al siguiente color. Las opciones de colores de luces son: multicolor, amarillo, rojo, verde, morado, rosa, azul y blanco.
- Presionar el botón Niebla (E) para encender el difusor de manera continua. Da un 2do clic para una neblina en intervalos de 30 segundos. El producto se apagará automáticamente cuando se acabe el agua.
- Para apagar solo la luz, deja presionado el botón Luz (F).
- Para apagar la niebla y la luz al mismo tiempo deja presionado el botón Niebla (E).
- El tiempo de uso continuo es de aproximadamente 8 hrs (con el nivel máximo de agua).

4 Limpia



- Al terminar de usar el producto, vacía el agua y seca.
- Revisa que la ventilación (H) de la base esté libre de polvo para permitir el paso de aire.



Importante

- Los diferentes tipos de agua, humedad, temperatura y condiciones afectarán el efecto de la niebla.
- Usa solamente con aceites especiales para difusor.
- No mover ni inclinar el producto cuando contenga agua o mientras esté en uso.
- No retirar la tapa cuando esté encendido.
- Para una mayor durabilidad se recomienda utilizar sólo agua a temperatura ambiente.
- Nunca dejar que la niebla apunte directamente a los muebles o ropa.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- No tocar el producto con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Desconectar el producto al salir de la casa o si se deja sin atención.
- No colgar adornos u otros objetos en el cable USB.
- No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso, ni que evite la salida de la niebla.
- No instalar el producto de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- No tratar de desmontar, transformar ni reparar el producto.
- Si el cable está dañado, o el enchufe del adaptador está flojo, deje de usarlo.
- Desconectar el producto de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Evita los cargadores de carga rápida.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Características eléctricas: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A 5 W

Consumo: 5 Wh

Tipo de luz: LED

Hecho en China para **Betterware de México**. Importado por: **Betterware de México S.A.P. I. de C.V.**

Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0.

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx

(238837)