


Ver instructivo para su uso adecuado.


Guía Rápida




1 Identifica

- (A) X 2
- (B) X 2
- (C) X 2
- (D) X 4
- (E) X 2
- (F) X 7
- (G) X 2
- (H) X 6
- (I) X 1
- (J) X 2
- (K) X 1
- (L) X 1
- (M) X 34
- (N) X 4
- (O) X 8
- (P) X 2
- (Q) Llave


2 Arma repisas




3 Une las repisas




4 Arma estructura superior




5 Arma techo




6 Coloca el techo




7 Arma cubierta trasera




8 Coloca cubierta trasera



9 Fija cubierta trasera




10 Arma cortina



11 Coloca cortina



12 Asegura cortina



Sujeta los velcros por debajo de la última repisa para evitar que se mueva la cubierta.

Sujeta con los velcros por ambos lados.

Evita apretar de más las piñas para no dañar la madera.