



24344

Espejo LED Conmigo

Espejo con luz LED



Guía Rápida



Conoce más
del producto
AQUÍ



1 Remueve plástico



- Retira la tapa para quitar el plástico protector para que las baterías funcionen correctamente.

2 Enciende y apaga



- Desliza el interruptor para encender y apagar las luces.
- Cuando las luces dejen de iluminar correctamente será indicador de que las baterías estén por agotarse.



Importante

- Uso: personal
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
 - Desechar las baterías de manera segura.
 - Características eléctricas: 6 V \equiv 0.03 A 0.09 W
- Funciona con 2 baterías CR2032 de 3 V \equiv c/u (incluidas).
Consumo: 0.09 Wh. Tipo de luz: LED.