









Tiempo de carga: aproximadamente 5 horas.







- Identifica el botón en la parte inferior de la lámpara para encender y apagar.
- Primer toque: encender a luz cálida.
- Segundo toque: cambiar a luz fría.
- Tercer toque: cambiar a luz neutra. (combinación de luz fría y cálida).
 - Cuarto toque: apagar.
- Toque continuo: sube o baja la intensidad de la luz gradualmente en el lapso de 3 segundos, al soltar se quedará en la última intensidad registrada.
- Tiempo de uso continúo recomendado: 6 horas.

Nota: la lámpara puede durar hasta 12 horas encendida, después de la sexta hora se recomienda cargar dado que la luz se comenzará a atenuar.



Precaución Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar y apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No colgar adornos u otros objetos en el cable de carga.
- No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Desconectar y apagar de la fuente de alimentación del artículo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.

Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.