




24710

Luz Security

Luz LED para bicicleta



1 Instala



Utiliza el cinturón de silicona y engancha como se muestra en la imagen.

2 Usa



Clic 1	Enciende
Clic 2	Parpadeo rápido
Clic 3	Parpadeo lento
Clic 4	Apaga

Para activar las baterías, desenrosca la lámpara y retira el plástico aislante entre las baterías. (Ver instructivo anexo)




24710

Luz Security

Luz LED para bicicleta

Conoce más
del producto
AQUÍ

1 Activa o cambia de baterías



En caso de requerir cambio de baterías, desenrosca la lámpara y coloca 2 baterías CR2032 de 3 V \equiv y colócalas en el interior de la tapa.



Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
 - No cubrir el producto con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
 - Apagar de la fuente de alimentación del artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
 - Características eléctricas: 6 V \equiv 1 W
- Utiliza 2 baterías tipo botón CR2032 de 3 V \equiv cada una