



24755

Lumi Paraguas

Paraguas con luz LED



Ver instructivo para su uso adecuado.





Importante

- No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el artículo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- Utilizar sólo las baterías recomendadas y colocar respetando la polaridad.
- No mezclar baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
- Si no se utiliza el producto por un tiempo prolongado, guardar el aparato en su estuche sin baterías.
- Asegura que el compartimento de las baterías esté bien cerrado.
- Nunca arrojar las baterías al fuego, porque hay riesgo de explosión.
- Nunca permitir que los niños jueguen con las baterías.

Conoce más
del producto
AQUÍ




1 Abre y cierra




- Desprende el velcro para liberar el paraguas.
- Posiciona el paraguas de manera vertical y presiona el botón del mango una vez para abrir. Presiona de nuevo para cerrar. **No manipular del centro, usar el botón.**
- Después de cerrar el paraguas, empuja hacia abajo manualmente hasta que suene un clic para dejar en la posición inicial.
- En caso de que el paraguas se abra de forma incorrecta, cerrarlo y repetir el paso.

2 Enciende linterna



- 1er clic: encendido.
- 2do clic: apagado.
- Para empezar a usar retira el plástico protector para el funcionamiento de las baterías.

3 Cambia baterías



- Cuando deje de funcionar la linterna reemplaza las 3 baterías AG13, siguiendo las indicaciones de polaridad.
- Para abrir el compartimento de baterías toma desde el mango para evitar girar la base y abrir la tapa.