

# B<sup>®</sup> 24771 Luz Sensor Slim

Luminario para interiores




Conoce más  
del producto  
**AQUÍ**




Ver instructivo para su uso adecuado.

## 1 Carga



- Al cargar se encenderá una luz roja. Para una carga total, conecta aproximadamente 1 hr., y se apagará la luz roja.
- Si la sensibilidad del sensor de movimiento baja o la luz se vuelve más tenue, es señal de que se tiene que volver a cargar.


## 2 Instala



- Pega los imanes a la lámpara y coloca las placas metálicas sobre ellas.
- Desprende el plástico protector y pega las placas en el lugar deseado. Instala sobre una superficie lisa y plana.

## 3 Usa

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1° clic             | Luz constante                |
| 2° clic             | Parpadea 2 veces: Modo noche |
| 3° clic             | Parpadea 4 veces: Modo día   |
| 4° clic             | Apagado                      |
| Pulsación sostenida | Ajuste de intensidad de luz  |



- En el modo de noche y de día después de aproximadamente 16 segundos se apagará la luz y solo se encenderá cuando detecte movimiento a 4 metros de rango de distancia.
- El modo de noche funciona cuando se encuentra en un lugar con ausencia de luz, y el modo de día funciona aún con presencia de luz.
- Desprende la lámpara para usarla como luz de respaldo.
- La lámpara puede durar encendida hasta 3 hrs. y media en uso continuo, con luz en alta intensidad.
- **Para un óptimo funcionamiento en modo día y noche no emplear en ambientes muy iluminados.**



## Importante

### **PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:**

- El artículo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Limpia con un trapo limpio y seco. No mojar.
- No conectar si el cable USB si tiene muestras de daño.
- No desarmar el producto o cambiar ninguno de sus componentes por su propia cuenta.

**Importante:** Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

**Características eléctricas:** 5 V $\overline{\text{DC}}$  0.4 A 2 W

Funciona con una batería recargable de 3.7 V $\overline{\text{DC}}$ . Consumo 2 Wh. Tipo de luz: LED

Hecho en China para Betterware de México. Importado por:

Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350.  
R.F.C. BME9501252P0

Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER