



Ver instructivo para su uso adecuado.



1 Identifica




2 Arma




• Asegúrate de que todas las flores estén colocadas.

3 Elige uso




• La intensidad de la luz puede bajar con el panel solar.

4 Conecta panel solar




• Acomoda el árbol en el lugar de tu elección.
 • Conecta el cable del árbol a la celda solar.

4.1 Instala




- Inserta la estaca en la base para fijarla en un área verde con incidencia de luz solar directa.
- Para su instalación en pared, atornilla la base con ayuda de los taquetes y pijas incluidos.
- Desliza la celda solar sobre la base.
- Acomoda el ángulo de la celda solar ajustando la perilla de la base. Asegúrate que la celda solar quede expuesta a la luz solar.

4.2 Carga y usa



- Enciende el producto pulsando el botón **ON/OFF**. Durante el día el producto se cargará y el indicador de **CARGANDO** se pondrá en rojo. Asegúrate que la celda solar reciba la luz del sol directamente. Con solo luz artificial no dará los resultados adecuados. La celda solar tarda entre 7 a 8 horas para cargarse completamente en condiciones climáticas ideales.
- Cuando oscurezca, el árbol se encenderá en automático y el indicador de **ENCENDIDO** se pondrá en verde.
- Si no usas el producto vuelve a pulsar el botón en **ON/OFF** para apagar.

5 Conecta



! Importante

- Este producto está diseñado para fines decorativos y para funcionar cuando el ambiente se oscurece durante la noche. Si el producto no se ha cargado correctamente bajo los rayos solares, la luz puede ser muy débil o no funcionar en lo absoluto cuando el ambiente sea oscuro.
- Es posible que en días nublados o lluviosos el árbol no se cargue adecuadamente.
- No coloques la celda solar en lugares con sombra ya que evitará que la batería se cargue correctamente.
- La celda solar se debe mantener limpia para lograr una mejor eficiencia de obtención de carga. Limpia con un trapo seco y limpio.
- PRECAUCIÓN** Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico.
- No instalar ni colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Desconectar el producto si se deja sin atención.
- No colgar adornos u otros objetos al cable o las ramas.
- No cubrir el producto decorativo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del artículo cuando está en uso.
- No colocar el árbol de manera que se pueda cortar o dañar el aislamiento del cable.
- Desconectar la serie de luz de la celda solar antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- En caso de conectar con luz eléctrica, no exponer al agua o la humedad

Características eléctricas: Entrada: 120 V~ 60 Hz 0.02 A 2.4 W
 Salida: 2.8 V= 0.27 A 0.75 W. Celda Solar: 2.7 V= 0.05 A 0.13 W
 Funciona con 1 batería recargable de 3.7 V= 1200 mAh
 Tipo de luz: LED. Consumo: 0.75 Wh.
 Hecho en China para Betterware de México. Importado por Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0.