



24850

# Lumi Calaverita

Figura decorativa

Conoce más  
del producto  
AQUÍ

Ver instructivo para su uso adecuado.

# 1 Usa



Cara inferior



- Enciende desde la base. Para activar la batería retira el plástico protector.
- De ser necesario reemplaza la batería CR2032 siguiendo las indicaciones de polaridad.



## Importante

### PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo decorativo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Apaga el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- En caso de requerir cambio de baterías sigue las indicaciones de polaridad.

Hecho en China para Betterware de México Importado por: Betterware de México S.A.P. I. de C.V.  
Cruce Carretera GDL-Ameca-Huaxtla km-5. El Arenal, Jalisco, C.P. 45350. R.F.C. BME9501252P0  
Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER [www.betterware.com.mx](http://www.betterware.com.mx)

(238837)

**NOM**

24850