



25200

Set Limpieza Facial

Limpiador facial

Ver instructivo para su uso adecuado.



Guía Rápida



Piel seca



Piel grasa



Piel mixta




1 Identifica




Succionador




Cabezal redondo



Cabezal ovalado




Cabezal pequeño




Cable de carga USB


2 Identifica puntas



• **Cabezal redondo**
Para áreas más grandes y con más puntos negros, como la zona T (frente y nariz).



• **Cabezal ovalado**
Adecuada para áreas de tamaño promedio, como las mejillas.



• **Cabezal pequeño**
Ideal para áreas sensibles y piel fina, como alrededor de los ojos.

3 Identifica funciones



• **Piel seca**

Succión suave para evitar la irritación en pieles más delicadas.



• **Piel mixta**

Succión moderada, ideal para pieles mixtas.



• **Piel grasa**


Succión más intensa para poros más grandes y exceso de grasa.



Presiona y selecciona el tipo de piel, asegurando una succión adecuada y segura para cada necesidad.



4 Carga



- Carga el removedor de puntos negros utilizando el cable USB incluido. Conecta el cable a un puerto USB o adaptador compatible.
- Las luces indicadoras de las funciones parpadearán durante la carga y se encenderán las 3 luces cuando este completamente cargado.
- Tiempo de carga: 50 minutos.

5 Emsabla



- Selecciona la punta adecuada según el área a tratar.
- Coloca la punta en el succionador asegurándote de que esté bien ajustada.

6 Prepara tu piel




Mascarilla




- Lava tu rostro con agua tibia y un limpiador suave para abrir los poros.
- Usa la Mascarilla de Tela (25214) con agua tibia/caliente durante 3-5 minutos para abrir los poros completamente y obtener mejores resultados.

7 Prende/ Apaga




- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el removedor.
- Seleccione su tipo de piel presionando el botón correspondiente: grasa, mixta o seca.



8 Usa



Entrada de aire



- Coloca suavemente la punta del succionador sobre el área deseada.
- Mueve el succionador lentamente sobre la piel en movimientos rectos; evita mantenerlo en un solo lugar por más de 2 segundos para evitar marcas o irritaciones.
- No apliques presión excesiva; la succión debería ser suficiente para extraer los puntos negros.
- Si la succión no es suficiente, verifica que la punta esté bien ajustada y que no haya obstrucciones en la entrada de aire ubicada en la parte posterior.
- Crea una rutina de uso de mínimo 2 veces a la semana para mejores resultados de limpieza en la piel.

9 Después de usar




Mascarilla



- Lava tu rostro nuevamente con agua fría para cerrar los poros.
- Aplica un tónico para la piel o una mascarilla calmante para reducir cualquier posible irritación.
- Hidrata tu piel con tu crema hidratante habitual.

10 Lava



- Apaga, retira la punta y límpiala con agua tibia y jabón suave. Deja secar antes de guardar.

! Importante

• Estas precauciones ayudan a asegurar un uso seguro y eficaz del removedor de puntos negros, minimizando los riesgos de daño a la piel o problemas de salud. • No usar en áreas sensibles: Evitar el uso del dispositivo en áreas con piel muy delgada o sensible, como los párpados y los labios. • Evita el uso prolongado: No utilizar el dispositivo en la misma área por más de 2 segundos para evitar marcas, hematomas o irritación. • No usar sobre piel dañada: No usar el succionador sobre piel irritada, quemada por el sol, con heridas abiertas, inflamaciones, acné severo o cicatrices recientes. • Prueba de sensibilidad: Realiza una prueba de sensibilidad en una pequeña área del rostro o del cuerpo antes de su primer uso para asegurarse de que la piel no reaccione adversamente. • No compartir: Por razones de higiene, no compartir el dispositivo con otras personas para evitar la transmisión de bacterias o infecciones. • Evita contacto con los ojos: Mantener el dispositivo y sus accesorios alejados de los ojos. • Piel sensible: Si tienes piel sensible, seca o una condición de la piel como rosácea, consultar con un dermatólogo antes de usar el dispositivo. • Mantener alejado del agua: Aunque las puntas son lavables, no sumergir el succionador principal en agua o lo exponga a líquidos para evitar daños. • Evitar uso en caso de dudas médicas: Si tiene dudas sobre el uso del succionador debido a alguna condición médica o dermatológica, consultar a un médico antes de usarlo. • Cargar correctamente: Utilizar solo el cable de carga proporcionado y evita el uso de cargadores de terceros que no sean compatibles para prevenir daños al dispositivo. • Interrupción en caso de molestias: Si se siente dolor, irritación excesiva o molestias al usar el dispositivo, detener inmediatamente y consulte a un profesional de la salud. • Estas precauciones ayudan a asegurar un uso seguro y eficaz del succionador de puntos negros, minimizando los riesgos de daño a la piel o problemas de salud. • Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

• Características eléctricas: 5 V $\approx$ 0.55 A 2.55 W Funciona con 1 batería recargable de 3.7 V $\approx$ 170 mAh Consumo: 2.55 Wh. Uso personal.
 Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.P.I. de C.V. Cruce Carretera GDL- Ameca-Huaxtla km-5.
 El Arenal, Jalisco, C.P. 45350 R.F.C. BME9501252P0 Atención a Distribuidores BW: ☎ 9614 BETTER www.betterware.com.mx
 (238837)