




25352

Lumi Velitas Cristal

Figuras decorativas

Conoce más
del producto
AQUÍVer instructivo para su
uso adecuado.


Importante

PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico:

- El artículo decorativo es de uso doméstico e interiores, no utilizar en exteriores.
- No colocar cerca de instalaciones de gas o calentadores eléctricos, chimeneas, velas o de otras fuentes similares de calor.
- Apagar el producto al salir de la casa, al irse a dormir o si se deja sin atención.
- No cubrir el artículo con tela, papel o cualquier material que no sea parte del producto cuando está en uso.
- Apaga el artículo decorativo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento o limpieza.
- En caso de requerir cambio de baterías sigue las indicaciones de polaridad.


Importante: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

1 Prende



- Mueve el interruptor para prender el producto.

2 Cambio de baterías



- En caso de requerir cambio de batería, cambia la batería (botón CR2032) siguiendo las indicaciones de polaridad.
- En caso de que alguna pieza se caiga de su lugar, únicamente regrésala a su posición original.

Es recomendable que para cambiar la pila coloca la vela siempre con la tapa hacia arriba y retira la batería cuidadosamente evitando tocar las piezas que la rodean, si alguna se cae regrésala a su posición original como en la imagen y el producto seguirá funcionando con normalidad.